

Zmiana ustawień

Ustawienia dźwięku

Łatwe słuchanie dźwięków o niskiej głośności.	Można łatwo słuchać dźwięków o niskiej głośności, kompresując zakres dynamiki (zakres między maksymalną i minimalną głośnością) sygnału dźwiękowego, ustawiając na [ON]. Ta funkcja działa tylko podczas odtwarzania sygnału Dolby Digital.	1 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk ⏻ (zasilanie), □ (TV) i − (głośność) na głośniku Bar Speaker. Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się komunikat [DRC] i bieżące ustawienie.
---	---	---

Automatyczna regulacja głośności podłączonego urządzenia	Głośność można regulować automatycznie w zależności od sygnału wejściowego lub zawartości podłączonego urządzenia, ustawiając na [ON].	1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk NIGHT na pilocie zdalnego sterowania przez ponad 5 sekund. Komunikat [A.VOL] pojawi się na wyświetlaczu panelu przedniego.
--	--	---

Wybór dźwięku do transmisi multipleks	Można wybrać dźwięk do transmisi multipleks	1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (wyciszenie) na pilocie zdalnego sterowania przez ponad 5 sekund. Komunikat [DUAL] pojawi się na wyświetlaczu panelu przedniego.
---------------------------------------	---	--

Włączanie lub wyłączanie trybu czuwania BLUETOOTH	Można włączyć zestaw głośników i automatycznie nawiązać połączenie BLUETOOTH za pomocą obsługi urządzenia BLUETOOTH, gdy zestaw głośników jest w trybie otwarcia, ustawiając na [ON].	1 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk ⏻ (zasilanie) i ⏻ (BLUETOOTH) na głośniku Bar Speaker. Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się komunikat [BT STANDBY] i bieżące ustawienie.
---	---	--

Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH	Można włączyć lub wyłączyć funkcję BLUETOOTH.	1 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk ⏻ (zasilanie) i ⏻ (BLUETOOTH) na głośniku Bar Speaker. Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się komunikat [BT POWER] i bieżące ustawienie.
--	---	--

Regulacja jasności wyświetlacza panelu przedniego i wskaźników	Można zmienić jasność następujących elementów. <ul style="list-style-type: none">Wyświetlacz panelu przedniego na głośniku Bar Speaker Wskaźnik BLUETOOTH na głośniku Bar Speaker Wskaźnik zasilania na subwooferze	1 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk ⏻ (TV) i ⏻ (BLUETOOTH) na głośniku Bar Speaker. Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się komunikat [BT POWER] i bieżące ustawienie.
--	---	---

Sprawdzanie ustawień dźwięku i wersji oprogramowania	Można sprawdzić informacje o strumieniu, bieżące ustawienia pola dźwiękowego i trybów dialogów/nocnych oraz wersję oprogramowania.	1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOUND FIELD na pilocie zdalnego sterowania przez ponad 5 sekund. Informacje o strumieniu pojawią się na wyświetlaczu panelu przedniego.
--	--	--

Korzystanie z funkcji przekaźnika sygnału	Kiedy głośnik Bar Speaker zasilania czujnik pilota zdalnego sterowania telewizora, pilot zdalnego sterowania telewizora może nie działać. W takim przypadku należy włączyć funkcję przekaźnika sygnału zestawu głośników. Telewizorem można sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora, wysyłając zdalny sygnał odbierany przez głośnik Bar Speaker do telewizora.	1 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk ⏻ (BLUETOOTH) i − (głośność) na głośniku Bar Speaker. Komunikat [IR REPEATER] pojawi się na wyświetlaczu panelu przedniego.
---	--	---

Aktualizacja oprogramowania	Uruchom aktualizację oprogramowania po podłączeniu pamięci USB, na której zapisany jest plik aktualizacji oprogramowania, do portu UPDATE w głośniku Bar Speaker. Aby uzyskać informacje o aktualizacjach oprogramowania, odwiedź następującą witrynę internetową: <ul style="list-style-type: none">Dla klientów w obu Amerykach https://www.sony.com/am/support Dla klientów w Europie https://www.sony.eu/support Dla klientów z regionu Azji i Pacyfiku, Oceanii, Bliskiego Wschodu i Afryki https://www.sony-asia.com/support	1 Podłącz pamięć USB, na której zapisany jest plik aktualizacji oprogramowania, do portu UPDATE na głośniku Bar Speaker.
-----------------------------	--	---

		2 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk ⏻ (zasilanie), ⏻ (BLUETOOTH) i + (głośność) na głośniku Bar Speaker. Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się komunikat [UPDATE] i rozpocznie się aktualizacja oprogramowania.
--	--	---

		Uwaga Przed aktualizacją upewnij się, że: <ul style="list-style-type: none">Funkcja BLUETOOTH jest włączona. Subwoofer jest włączony i podłączony do zestawu głośników.
--	--	---

Wykrywanie i usuwanie usterek

Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeśli zestaw głośników nie działa prawidłowo, postępuj z nim w następującej kolejności.

1 Wyszukaj przyczynę i rozwiązanie problemu, korzystając z tej sekcji wykrywania i usuwania usterek.

2 Zresetuj zestaw głośników. Wszystkie ustawienia zestawu głośników powracają do stanu początkowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Resetowanie zestawu głośników”.

Jeśli nie można usunąć jakiegokolwiek problemu, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Sony.

Zasilanie

Zestaw głośników nie włącza się.

- Sprawdź, czy przewód zasilający jest dobrze podłączony.
- Wyjmij przewód zasilający z gniazda ściennego i włóż go ponownie po kilku minutach.

Zestaw głośników wycząca się automatycznie.

- Włączona funkcja automatycznego trybu czuwania. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk ⏻ (zasilanie) i □ (TV) na głośniku Bar Speaker, aby wyświetlić komunikat [AUTO STANDBY] na wyświetlaczu panelu przedniego, a następnie naciśnij przycisk ⏻ (głośność) +/- na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić komunikat [ON] na wyświetlaczu panelu przedniego.

Zestaw głośników nie włącza się, nawet kiedy telewizor jest włączony.

- Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk VOICE na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić komunikat [CONTROL FOR HDMI] na wyświetlaczu panelu przedniego, a następnie naciśnij przycisk ⏻ (głośność) +/- na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić komunikat [ON] na wyświetlaczu panelu przedniego. Telewizor musi obsługiwać funkcję Sterowanie przez HDMI. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
- Należy sprawdzić ustawienia głośnika telewizora. Zestaw głośników synchronizuje się z ustawieniami głośnika telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

- W zależności od ustawień telewizora, jeżeli dźwięk był odtwarzany z głośnika telewizora ostatnim razem, zestaw głośników może nie włączyć się, nawet jeśli telewizor zostanie włączony.

Zestaw głośników wycząca się, kiedy telewizor jest wyłączony.

- Sprawdź ustawienie funkcji Sterowanie przez HDMI, naciskając i przytrzymując przez ponad 5 sekund przycisk VOICE na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić komunikat [CONTROL FOR HDMI] na wyświetlaczu panelu przedniego. Aby zmienić ustawienie, naciśnij przycisk ⏻ (głośność) +/- na pilocie zdalnego sterowania. Gdy funkcja Sterowanie przez HDMI jest włączona i wejście zestawu głośników jest wejściem telewizora, zestaw głośników wycząca się automatycznie po wyłączeniu telewizora.

Zestaw głośników nie włącza się, nawet kiedy telewizor jest włączony.

- Sprawdź ustawienie funkcji Sterowanie przez HDMI, naciskając i przytrzymując przez ponad 5 sekund przycisk VOICE na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić komunikat [CONTROL FOR HDMI] na wyświetlaczu panelu przedniego. Aby zmienić ustawienie, naciśnij przycisk ⏻ (głośność) +/- na pilocie zdalnego sterowania. Po włączeniu telewizora, zestaw głośników wycząca się automatycznie tylko wtedy, gdy wejście zestawu głośników jest wejściem telewizora. Telewizor musi obsługiwać funkcję Sterowanie przez HDMI. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

Obraz

Brak obrazu lub obraz nie jest prawidłowo wyświetlany.

- Jeżeli po wybraniu wejścia TV obraz nie jest wyświetlany, wybierz kanał telewizora, którego chcesz użyć za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

Dźwięk

Dźwięk z telewizora nie jest odtwarzany z zestawu głośników.

- Sprawdź typ i podłączenie kabla HDMI, cyfrowego przewodu optycznego podłączonego do zestawu głośników i telewizora (więcej informacji można znaleźć w Przewodniku uruchamiania (w zestawie)).

- Odcłóż kable łączące telewizor i zestaw głośników, a następnie uważnie podłącz je ponownie. Odcłóż przewód zasilający telewizora i zestawu głośników od gniazдка zasilania i podłącz ponownie.

- Gdy zestaw głośników i telewizor są połączone tylko za pomocą kabla HDMI, sprawdź następujące elementy.

- Gniazdo HDMI podłączonego telewizora jest oznaczone jako „ARC”.

- Funkcja Sterowanie przez HDMI w telewizorze jest włączona.

- Na zestawie głośników funkcja Sterowanie przez HDMI jest włączona. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk VOICE na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić komunikat [CONTROL FOR HDMI] na wyświetlaczu panelu przedniego, a następnie naciśnij przycisk ⏻ (głośność) +/- na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić komunikat [ON] na wyświetlaczu panelu przedniego.

- Jeżeli telewizor nie jest zgodny z funkcją ARC, należy podłączyć cyfrowy przewód optyczny (w zestawie) (więcej informacji można znaleźć w Przewodniku uruchamiania (w zestawie)). Jeśli telewizor nie jest zgodny z funkcją ARC, dźwięk telewizora nie będzie odtwarzany przez zestaw głośników nawet w przypadku podłączenia zestawu głośników do gniazda HDMI IN w telewizorze.

- Wybierz wejście telewizora, naciskając przycisk INPUT.

- Zwiększ głośność w telewizorze lub anuluj wyciszenie.

- W zależności od kolejności włączania telewizora i zestawu głośników, zestaw głośników może być wyciszony. W takim wypadku, włącz najpierw telewizor, potem zestaw głośników.
- W ustawieniach głośników w telewizorze (BRAVIA) wybierz opcję Zestaw audio. Informacje na temat konfigurowania telewizora można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora. Należy sprawdzić wyjście dźwięku telewizora. Ustawienia telewizora znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
- Zestaw głośników obsługuje formaty Dolby Digital i PCM audio. W przypadku odtwarzania nieobsługiwanego formatu, ustaw cyfrowe wyjście audio telewizora (BRAVIA) na „PCM”. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

Dźwięk jest odtwarzany przez zestaw głośników i telewizor.

- Zmien ustawienie wyjścia audio telewizora, aby dźwięk z telewizora był odtwarzany z zewnętrznego głośnika.
- Ustaw głośność telewizora na minimum.

Dźwięk odtwarzany z zestawu głośników nie ma takiego samego poziomu co z telewizora, chociaż wartości poziomu głośności na zestawie głośników i telewizorze są ustawione na taką samą wartość.

- Jeżeli funkcja Sterowanie przez HDMI jest włączona, wartość poziomu głośności na zestawie głośników może pojawić się w telewizorze jako głośność telewizora. Poziomy odtwarzanego dźwięku z zestawu głośników i telewizora różnią się, chociaż wartości poziomu głośności na zestawie głośników i telewizorze są ustawione na taką samą wartość. Poziomy odtwarzanego dźwięku z zestawu głośników i telewizora różnią się w zależności od charakterystyki przetwarzania dźwięku każdego z nich, to nie jest wadliwe działanie.

Nie można uzyskać efektu przestrzennego.

- W zależności od sygnału wejściowego i ustawień pola dźwiękowego, przetwarzanie dźwięku przestrzennego może nie działać efektywnie. Odczekaj efektu dźwięku przestrzennego zależy od programu lub płyty.
- Aby odtwarzać wielokanałowy sygnał audio, należy sprawdzić ustawienie wyjścia sygnału audio w urządzeniu podłączonym do zestawu głośników. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi podłączonego urządzenia.

Subwoofer

Z subwooferem nie słychać żadnego dźwięku lub słychać tylko bardzo cichy dźwięk.

- Aby zwiększyć głośność subwoofera, naciśnij przycisk BASS + na pilocie zdalnego sterowania.
- Upewnij się, że wskaźnik zasilania na subwooferze, aby wskaźnik zasilania na zielono lub pomarańczowo.

- Jeśli wskaźnik zasilania subwoofera nie świeci się, spróbuj wykonać następujące kroki.
 - Upewnij się, że przewód zasilający subwoofera jest podłączony prawidłowo.
 - Naciśnij przycisk ⏻ (zasilanie) na subwooferze, aby włączyć zasilanie.

- Jeśli wskaźnik zasilania subwoofera świeci się na czerwono, spróbuj wykonać następujące kroki.
 - Przysuń subwoofer bliżej głośnika Bar Speaker, aby wskaźnik zasilania na subwooferze zaświecił się na zielono lub pomarańczowo.

- Wykonał czynności opisane w części „Ręczne podłączanie subwoofera”.
- Jeżeli wskaźnik zasilania subwoofera migie na czerwono, naciśnij przycisk ⏻ (zasilanie) na subwooferze, aby włączyć zasilanie i sprawdź, czy dźwięk jest odtwarzany z subwoofera.

- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund □ (TV) na głośniku Bar Speaker. Wbudowana muzyka demonstracyjna zostanie odtworzona.
- Naciśnij ponownie □ (TV). Wbudowana muzyka demonstracyjna zostanie anulowana i zestaw głośników powródi do wejścia telewizora.

- Włącz tryb nocny, naciskając przycisk NIGHT.
- W przypadku źródeł wejściowych, które charakteryzują się niewielką ilością tonów niskich (np. transmisja telewizyjna) dźwięk z subwoofera może być trudny do usłyszenia. Otwórz wbudowaną muzykę demonstracyjną zgodnie z podanymi opisami zaleceniami i sprawdź, czy dźwięk jest odtwarzany z subwoofera.

- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund □ (TV) na głośniku Bar Speaker. Wbudowana muzyka demonstracyjna zostanie odtworzona.
- Naciśnij ponownie □ (TV). Wbudowana muzyka demonstracyjna zostanie anulowana i zestaw głośników powródi do wejścia telewizora.

- Wyłącz tryb nocny, naciskając przycisk NIGHT.

BASS +/- nie działa, a na wyświetlaczu panelu przedniego pojawia się komunikat [NOT USE].

- BASS +/- nie działa, gdy subwoofer nie jest podłączony. Sprawdź zasilanie i stan połączenia subwoofera.

Podłączenie urządzenia mobilnego

Nie można ustanowić połączenia BLUETOOTH.

- Upewnij się, że wskaźnik BLUETOOTH na głośniku Bar Speaker świeci się.
- Upewnij się, że podłączone urządzenie BLUETOOTH oraz funkcja BLUETOOTH są włączone.
- Ustaw urządzenie BLUETOOTH bliżej głośnika Bar Speaker.

- Ponownie sparuj zestaw głośników i urządzenie BLUETOOTH. Wyciszenie może być konieczne anulowanie parowania z zestawem głośników przy użyciu urządzenia BLUETOOTH.

- Jeżeli funkcja BLUETOOTH jest wyłączona, włącz ją. Aby zmienić ustawienie funkcji BLUETOOTH, naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk ⏻ (zasilanie) i ⏻ (BLUETOOTH) na głośniku Bar Speaker (zmienione ustawienie pojawią się na wyświetlaczu panelu przedniego).

Nie można przeprowadzić parowania.

- Ustaw urządzenie BLUETOOTH bliżej głośnika Bar Speaker.

- Upewnij się, że zestaw głośników nie jest zakłócany przez urządzenie bezprzewodowej sieci LAN, inne urządzenia bezprzewodowe pasma 2,4 GHz ani kuchenne mikrofalowa. Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne, odsuń je od zestawu głośników.

- Parowanie może nie być możliwe, jeżeli inne urządzenia BLUETOOTH znajdują się wokół zestawu głośników. W takim przypadku, wyłącz inne urządzenia BLUETOOTH.

Dźwięki podłączonego urządzenia mobilnego BLUETOOTH nie jest odtwarzany z zestawu głośników.

- Upewnij się, że wskaźnik BLUETOOTH na głośniku Bar Speaker świeci się.

- Ustaw urządzenie BLUETOOTH bliżej głośnika Bar Speaker.

- Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne, na przykład urządzenie bezprzewodowej sieci LAN, inne urządzenia BLUETOOTH lub kuchenna mikrofalowa, odsuń je od zestawu głośników.

- Usuń wszelkie przeszkody występujące pomiędzy głośnikiem Bar Speaker i urządzeniem BLUETOOTH lub odsuń od nich głośnik Bar Speaker.

- Jeżeli głośnik Bar Speaker znajduje się pod telewizorem, odsuń głośnik Bar Speaker od telewizora.

- Zmień położenie połączonego urządzenia BLUETOOTH.

- Zmień częstotliwość bezprzewodowej sieci LAN w pobliższym routerze bezprzewodowej sieci LAN lub komputerze na pasmo 5 GHz.

- Zwiększ głośność w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.

Dźwięk nie synchronizuje się z obrazem.

- Podczas oglądania filmów, dźwięk może mieć niewielkie opóźnienie względem obrazu.

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania zestawu głośników nie działa.

- Skieruj pilota zdalnego sterowania na czujnik pilota zdalnego sterowania na głośniku Bar Speaker.

- Usuń wszystkie przeszkody znajdujące się między pilotem zdalnego sterowania a zestawem głośników.

- Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania na nowe, jeśli są wyczerpane.

- Sprawdź, czy naciskasz prawidłowy przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

Pilot zdalnego sterowania telewizora nie działa.

- Umieść głośnik Bar Speaker w takim miejscu, aby nie blokował czujnika pilota zdalnego sterowania telewizora.

- Problem można rozwiązać przez włączenie funkcji przekaźnika sygnału. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk ⏻ (BLUETOOTH) i − (głośność) na głośniku Bar Speaker, aby wyświetlić komunikat [IR REPEATER] na wyświetlaczu panelu przedniego, a następnie naciśnij przycisk ⏻ (głośność) +/- na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić komunikat [ON] na wyświetlaczu panelu przedniego.

Inne

Funkcja Sterowanie przez HDMI nie działa prawidłowo.

- Sprawdź połączenie z zestawem głośników (więcej informacji można znaleźć w Przewodniku uruchamiania (w zestawie)).

- Włącz funkcję Sterowania przez HDMI na telewizorze. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

- Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie. Po odtłuczeniu zestawu głośników od zasilania należy odczekać chwilę, zanim będzie można wykonywać operacje. Odczekaj 15 sekund lub dłużej i spróbuj ponownie.

- Upewnij się, że telewizor podłączony do zestawu głośników obsługuja funkcję Sterowanie przez HDMI.

- Typ i liczba urządzeń, którymi można sterować przy użyciu funkcji Sterowanie przez HDMI są ograniczone przez standard HDMI CEC następująco:
 - Nagrywarki (nagrywarka Blu-ray Disc, nagrywarka DVD itp.); maks. 3 urządzenia
 - Urządzenia odtwarzające (odtwarzacz Blu-ray Disc, odtwarzacz DVD itp.); maks. 3 urządzenia
 - Urządzenia podobne do tunera: maks. 4 urządzenia

- Zestaw audio (odbiornik/słuchawki); maks. 1 urządzenie (używane przez zestaw głośników)

Komunikat [PROTECT] przewijany jest na wyświetlaczu panelu przedniego, a zestaw głośników wycząca się po 5 sekundach.

- Funkcja ochrony jest aktywowana. Odcłóż przewód zasilający i upewnij się, że otwory wentylacyjne głośnika Bar Speaker nie są przykryte i włącz po chwili zestaw głośników.


Czujniki w telewizorze nie działają prawidłowo.

- Głośnik Bar Speaker może zastępiać jakieś czujniki (na przykład czujnik światła), czujnik pilota zdalnego sterowania w telewizorze lub nakajnik okularów 3D (transmisja podczuwerni) telewizora 3D, który obsługuje zestaw okularów 3D na podczerwiu lub komunikację bezprzewodową. Odsuń głośnik Bar Speaker od telewizora na odległość, która umożliwi prawidłowe działanie tych części. Położenie czujników i odbiornika pilota zdalnego sterowania zostało podane w instrukcji obsługi telewizora.

Zestaw głośników nie działa prawidłowo.

- Zestaw głośników może działać w trybie demo. Aby anulować tryb demo, zresetuj zestaw głośników. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk ⏻ (zasilanie) i − (głośność) na głośniku Bar Speaker.

Pojawi się następujący komunikat.



- Ten ekran jest przykładowym dla języka angielskiego.
- Wybierz program w telewizorze, używając pilota zdalnego sterowania telewizora.

Resetowanie zestawu głośników

Jeśli zestaw głośników nadal nie działa prawidłowo, zresetuj zestaw głośników w następujący sposób.

1 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk ⏻ (zasilanie) i − (głośność) na głośniku Bar Speaker.

Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się komunikat [RESET], a ustawienia powródą do stanu początkowego.

2 Odcłóż przewód zasilający.

3 Podłącz przewód zasilający, następnie naciśnij ⏻ (zasilanie), aby włączyć zestaw głośników.

Dane techniczne

Głośnik Bar Speaker (SA-SD40)

Sekcja wzmacniacza
MOC WYSCOWA (znamionowa) <ul style="list-style-type: none">Przedni P: 60 W + 60 W (przy 4 Ω, 1 kHz, 1% THD) MOC WYSCOWA (referencyjna) <ul style="list-style-type: none">Głośnik: przedni P: przedni P: 100 W (na kanał przy 4 Ω, 1kHz) <p>Współcz.</p> <ul style="list-style-type: none">TV IN (OPTICAL) <p>Wyjście</p> <ul style="list-style-type: none">HDMI OUT (TV (ARC)) <p>Sekcja HDMI</p> <p>Złącze</p> <ul style="list-style-type: none">Typ A (19 pinów) <p>Sekcja USB</p> <p>Port UPDATE</p> <ul style="list-style-type: none">W celu do aktualizacji oprogramowania)

Sekcja BLUETOOTH
System komunikacji
Specyfikacja BLUETOOTH, klasa zasilania 1
Współcz. <ul style="list-style-type: none">Maksymalny zasięg komunikacji <ul style="list-style-type: none">Na linii widzenia ok. 25 m³ Maksymalna liczba urządzeń do zarejestrowania 9 urządzeń Pasmo częstotliwości <ul style="list-style-type: none">Pasmo 2,4 GHz (2,400 GHz - 2,485 GHz) Maksymalna moc wyjściowa <ul style="list-style-type: none"><14 dBm Metoda modulacji <ul style="list-style-type: none">FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum) Kompatybilne profile BLUETOOTH® <ul style="list-style-type: none">A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AURCP (Audio Video Remote Control Profile) Obsługiwany kodek⁴ Zakres transmisji (A2DP) <ul style="list-style-type: none">200 - 2000 Hz (częstotliwość próbkowania 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz) Ręcznywty zasięg zależy od takich czynników, jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchni, mikrofalow, elektryczność statyczna, telefon bezprzewodowy, czułość odbioru, system operacyjny, oprogramowanie itp. Profile standardu BLUETOOTH wskazują cel komunikacji BLUETOOTH między urządzeniami.

Sekcja głośnika Przedni L/Przedni P
Zestaw 2 głośników
Głośnik <ul style="list-style-type: none">52 mm × 100 mm typu stołkowego, 4 Ω

Opłone
Wymagane zasilanie
220 V ~ 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Pobór mocy
Włączony: 35 W
Tryb czuwania: 0,5 W lub mniej (tryb oszczędzania energii)
(Gdy funkcja Sterowanie przez HDMI i Tryb czuwania BLUETOOTH są włączone)
Tryb czuwania - 2 W lub mniej ⁴
(Gdy funkcja Sterowanie przez HDMI i Tryb czuwania BLUETOOTH są włączone.)
⁴ Zestaw głośników automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii, gdy nie ma połączenia HDMI oraz historii parowania BLUETOOTH.

Wymiary (ok.) (sz/w/gł)
900 mm × 64 mm × 88 mm
⁴ Bez części wystających
Waga (ok.)
2,4 kg

Subwoofer (SA-WSD40)

MOC WYSCOWA (referencyjna)
120 W (przy 4 Ω, 100 Hz)
Zestaw głośników
Bass reflex
Głośnik
160 mm typu stołkowego, 4 Ω
Wymagane zasilanie