



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE! PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO POŹNIEJSZEGO STOSOWANIA!

ROWEREK BIEGOWY RACER

LISTA CZĘŚCI

- 1 – Przednie koło z widelcem
- 2 – Rama rowerka z tylnym kołem i siedziskiem
- 3 – Kierownica
- 4 – Klucz imbusowy

INSTRUKCJA MONTAŻU

OSTRZEŻENIE! Montażu zabawki może dokonywać tylko osoba dorosła. Wszystkie małe elementy potrzebne do montażu zabawki trzymaj z dala od zasięgu dziecka. Śruby, nakrętki i podkładki nie oznaczone w liście części lub na obrazkach są już zamontowane na elementach docelowych. W celu ich użycia należy najpierw je odkręcić i zdjąć, zamontować część (np. koło, kierownicę) i ponownie dokręcić zachowując kolejność montażu z obrazków/zdjęć.

WAŻNE! Wysokość siedziska powinna być tak dopasowana, aby dziecko dotykało podłoża całymi stopami.

OSTRZEŻENIE! Maksymalna wysokość siedziska oraz kierownicy oznaczona jest na sztycach tych elementów. Nie wysuwać wyżej niż zaznaczono! Grozi to złamaniem elementów podczas użytkowania i upadkiem dziecka (spójrz rys. na stronie 06).

Montaż rowerka przedstawiono na rys. STEP 01 – STEP 05.

Tłumaczenie występujących słów:

STEP – krok

LIMIT LINE – linia oznaczająca maksymalne wysunięcie



Manufactured for / Wyprodukowano dla:

QPLAY GMBH
Meivissenstraße 16/03
50668 Köln, Germany

e-mail: qplay@qplaykids.com
www.qplaykids.com
MADE IN CHINA



Importer:
PM INVESTMENT GROUP
NAPERT, SOSZYŃSKI SP. K.

Podkowy 18
04-937 Warszawa, Poland

**WAREHOUSE & CONTACT ADDRESS/
ADRES KONTAKTOWY I MAGAZYNU:**

Łukówiec 98
05-480 Karczew, Poland
phone: 00 48 22 394 09 94
e-mail: info@pminvestment.pl
www.pminvestment.pl

OSTRZEŻENIA

- 1) Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, które mogą skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.
- 2) Przed użyciem należy sprawdzić, czy zabawka jest prawidłowo złożona i wszystkie części odpowiednio dokręcone. Regularnie sprawdzaj stan dokręcenia śrub i innych elementów.
- 3) Nie używać zabawki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu
- 4) Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta.
- 5) Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na rowerku.
- 6) Nie używać w ruchu ulicznym.
- 7) Maksymalne obciążenie rowerka 30 kg.
- 8) Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.
- 9) Nie pozwól dziecku stawać na zabawce.
- 10) Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- 11) Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy.
- 12) Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.
- 13) Z zabawki jednorazowo może korzystać tylko jedno dziecko.
- 14) Zabawka nigdy nie może być holowana przez inny pojazd lub rower.
- 15) Zabawki nie można używać do holowania innych pojazdów.
- 16) Nie korzystaj z zabawki po zmroku lub gdy widoczność jest ograniczona.
- 17) Zabawka nie posiada hamulca.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- 1) Utrzymuj zabawkę w czystości. Zbrudzenia usuwaj miękką gąbką, często przepłukiwaną w wodzie z dodatkiem detergentu, wycieraj do sucha. Części lakierowane i chromowane konserwuj odpowiednimi ogólnie dostępnymi środkami.
- 2) Regularnie sprawdzaj stan wszystkich połączeń śrubowych, mocujących poszczególne mechanizmy zabawki z ramą, a w szczególności koła i kierownicy.
- 3) Produkt trzymać w suchym miejscu. Jeżeli ulegnie zamoczeniu wysuszyć metalowe części w celu zabezpieczenia przed korozją.
- 4) Stosowanie środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku może uszkodzić elementy plastikowe.
- 5) Dętki należy napompować do potrzeb użytkownika, maksymalna wartość podana jest na bocznej stronie opony. Sprawdzaj stan ogumienia, gdy jest popękany lub mocno zużyty – wymień je, aby nie zagrażał bezpieczeństwu dziecka.

