



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## WAŻNE! PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO POŹNIEJSZEGO STOSOWANIA!

### ROWEREK BIEGOWY TECH

#### LISTA CZĘŚCI

- 1 – Rama rowerka z tylnym kołem
  - 2 – Przednie koło z widelcem
  - 3 – Kierownica
  - 4 – Siedzisko ze sztycą
- Klucz imbusowy

#### INSTRUKCJA MONTAŻU

**OSTRZEŻENIE!** Montażu zabawki może dokonywać tylko osoba dorosła. Wszystkie małe elementy potrzebne do montażu zabawki trzymaj z dala od zasięgu dziecka. Śruby, nakrętki i podkładki nie oznaczone w liście części lub na obrazkach są już zamontowane na elementach docelowych. W celu ich użycia należy najpierw je odkręcić i zdjąć, zamontować część (np. koło, kierownicę) i ponownie dokręcić zachowując kolejność montażu z obrazków/zdjęć.

**WAŻNE!** Wysokość siedziska powinna być tak dopasowana, aby dziecko dotykało podłoża całymi stopami.

**OSTRZEŻENIE!** Maksymalna wysokość siedziska oraz kierownicy oznaczona jest na sztycach tych elementów. Nie wysuwaj wyżej niż zaznaczono! Grozi to złamaniem elementów podczas użytkowania i upadkiem dziecka (spójrz rys. na stronie 06).

Montaż rowerka przedstawiono na stronach 2-5.

Regulowanie wysokości siodełka i kierownicy przedstawiono na stronie 6.

Aby zmienić wysokość siedziska – odkręć dołączonym kluczem śrubę przy sztycy siodełka. Zmień wysokość (nie wysuwaj siodełka wyżej niż oznaczono na sztycy). Dokręć śrubę ponownie.

Aby zmienić wysokość kierownicy - odkręć dołączonym kluczem śrubę przy kierownicy i ją wyjmij. Zmień wysokość (otwory wskazują możliwe ustawienia wysokości). Wsuń i dokręć śrubę ponownie.

Tłumaczenie występujących słów:

OFF – ZDJĄĆ/WYSUNĄĆ  
BACK – TYŁ



Manufactured for / Wyprodukowano dla:

QPLAY GMBH  
Meivissenstraße 16/03  
50668 Köln, Germany

e-mail: [qplay@qplaykids.com](mailto:qplay@qplaykids.com)  
[www.qplaykids.com](http://www.qplaykids.com)  
MADE IN CHINA



Importer:  
PM INVESTMENT GROUP  
NAPERT, SOSZYŃSKI SP. K.

Podkowy 18  
04-937 Warszawa, Poland

WAREHOUSE & CONTACT ADDRESS/  
ADRES KONTAKTOWY I MAGAZYNU:

Łukówiec 98  
05-480 Karczew, Poland  
phone: 00 48 22 394 09 94  
e-mail: [info@pminvestment.pl](mailto:info@pminvestment.pl)  
[www.pminvestment.pl](http://www.pminvestment.pl)

## OSTRZEŻENIA

- 1) Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, które mogą skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.
- 2) Przed użyciem należy sprawdzić, czy zabawka jest prawidłowo złożona i wszystkie części odpowiednio dokręcone. Regularnie sprawdzaj stan dokręcenia śrub i innych elementów.
- 3) Nie używać zabawki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu
- 4) Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta.
- 5) Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na rowerku.
- 6) Nie używać w ruchu ulicznym.
- 7) Maksymalne obciążenie rowerka 30 kg.
- 8) Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.
- 9) Nie pozwól dziecku stawać na zabawce.
- 10) Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- 11) Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy.
- 12) Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.
- 13) Z zabawki jednorazowo może korzystać tylko jedno dziecko.
- 14) Zabawka nigdy nie może być holowana przez inny pojazd lub rower.
- 15) Zabawki nie można używać do holowania innych pojazdów.
- 16) Nie korzystaj z zabawki po zmroku lub gdy widoczność jest ograniczona.
- 17) Zabawka nie posiada hamulca.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- 1) Utrzymuj zabawkę w czystości. Zabrudzenia usuwaj miękką gąbką, często przepłukiwaną w wodzie z dodatkiem detergentu, wycieraj do sucha. Części lakierowane i chromowane konserwuj odpowiednimi ogólnie dostępnymi środkami.
- 2) Regularnie sprawdzaj stan wszystkich połączeń śrubowych, mocujących poszczególne mechanizmy zabawki z ramą, a w szczególności koła i kierownicy.
- 3) Produkt trzymać w suchym miejscu. Jeżeli ulegnie zamoczeniu wysuszyć metalowe części w celu zabezpieczenia przed korozją.
- 4) Stosowanie środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku może uszkodzić elementy plastikowe.

