

PL – Słuchawki dla gracza HG9065 - instrukcja obsługi

Właściwości:

- miękkie wkładki douszne z powierzchnią z skóry syntetycznej
- świetne zanurzenie w grze dzięki dźwiękowi przestrzennemu 7.1.
- atrakcyjny i ładny wizualny efekt świetlny

Dane techniczne

Dźwięk: wirtualny 7.1, Zakres częstotliwości: 20 - 20000 Hz, Średnica głośnika: 40 mm, Czułość głośników: 105 ± 3 dB
Typ mikrofonu: dookólny, Rozmiar mikrofonu: 6 x 5 mm, Czułość mikrofonu: -48 ± 3 dB, Podświetlenie: RGB, Złącza: USB,
Długość kabla: 2,1 m, Obsługa systemu operacyjnego: Windows 7 lub nowszy.

Wymagania systemowe:

System PC lub kompatybilny z zainstalowaną kartą dźwiękową, dostępny jeden port USB.

Instalacja

Podłącz złącze USB do portu USB w komputerze.

Korzystanie ze sterownika zestawu słuchawkowego: Po instalacji pojawi się ikona aplikacji i kliknij ją dwukrotnie, aby przejść do interfejsu ustawień.

Po otwarciu oprogramowania pojawi się funkcje zdefiniowane przez użytkownika 1). Przejrzysty interfejs użytkownika 2).

Ustawienia języka. Kliknij „OK”, aby zapisać ustawienia.

Ustawienia głośników: Kliknij dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) ikonę „Głośniki”, a następnie wybierz Regulacja głośności / Częstotliwość / Wyrównywacz / Efekt środowiskowy / Kontroler wirtualnych głośników 7.1 / Xear Sing FX / Xear Surround Max z poniższą tabelą.

Regulacja głośności: Kliknij dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę „Ustawienia głośnika”, a następnie dostosuj ogólną głośność i głośność dla prawej i lewej słuchawki, jak pokazano na zdjęciu.

Ustawienie częstotliwości: Kliknij dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę „Ustawienia głośników”, a następnie wybierz częstotliwość, jak pokazano na zdjęciu.

Ustawienia wyrównywacza: Kliknij dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę „Ustawienia głośnika”, a następnie wybierz wyrównywacz, jak pokazano na zdjęciu.

Ustawienia efektu środowiskowego: Kliknij dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę „Ustawienia głośnika”, a następnie wybierz efekt środowiskowy, jak pokazano na zdjęciu.

Ustawienia wirtualnego głośnika 7.1: Kliknij dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę „Ustawienia głośnika”, a następnie ustaw 7.1 wirtualny dźwięk głośników, jak pokazano na zdjęciu.

Ustawienia Xear Sing FX: Kliknij dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę „Ustawienia głośnika”, a następnie wybierz Xear Sing FX, jak pokazano na zdjęciu.

Ustawienia Xear Surround Max: Kliknij dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę „Ustawienia głośnika”, a następnie wybierz Xear Surround Max, jak pokazano na zdjęciu.

Ustawienia mikrofonu: Kliknij dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) ikonę „Mikrofon”, a następnie wybierz regulację głośności / częstotliwość / Xear Sing FX / wzmocnienie mikrofonu, jak pokazano na rysunku.

Ustawienie głośności mikrofonu: Kliknij dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę „Ustawienia mikrofonu”, a następnie wyreguluj głośność, jak pokazano na zdjęciu.

Ustawienie częstotliwości: Kliknij dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę „Ustawienia mikrofonu”, a następnie ustaw częstotliwość, jak pokazano na zdjęciu.

Ustawienia Xear Sing FX: Kliknij dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę „Ustawienia mikrofonu”, a następnie wybierz opcję Echo mikrofonu i magiczny głos, jak pokazano na zdjęciu.

Ustawienie redukcji szumów: Kliknij dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę „Ustawienia mikrofonu”, a następnie wybierz opcję redukcji szumów, jak pokazano na zdjęciu.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku nieprawidłowej obsługi postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

- Sprawdź integralność złączy;
- Sprawdź połączenie z komputerem;
- Sprawdź ustawienia komputera;
- Odłącz i ponownie podłącz urządzenie; Zrestartuj komputer.

Opakowanie zawiera:

1 x słuchawki dla gracza HG9065, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

- Aby uniknąć ewentualnych problemów ze słuchem, nie używaj słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.
- Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju płynami i kondensacją.
- Nie używaj produktu mokrymi rękami.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonych lub brudnych miejscach.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (może ulec uszkodzeniu).
- Chronić urządzenie przed upadkiem, uderzeniem lub potrząśnięciem (takie użytkowanie może spowodować uszkodzenie).

Warunki przechowywania i transportu

- zabezpiecz słuchawki przed upadkiem lub uderzeniem
- chroń słuchawki przed nadmierną wilgotnością
- nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie

Konserwacja:

- nie narażaj słuchawek na uderzenia
- obchodź się ze słuchawkami w sposób rozważny
- nie należy kłaść żadnych przedmiotów na słuchawkach, może to spowodować deformację
- zanieczyszczenie membrany może spowodować pogorszenie jakości dźwięku
- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni słuchawek

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).