

Wstęp

Szanowny Kliencie!

Przed zainstalowaniem witryny oraz przed jej pierwszym użyciem prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi.

Nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru, skaleczenia się, doznania poważnych obrażeń powodujących uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenia urządzenia oraz utraty prawa do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w niniejszej instrukcji.

Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania (nie wyrzucać), a przy odsprzedaży urządzenia (lub jego nieodpłatnemu odstąpieniu), należy przekazać urządzenie następnemu użytkownikowi razem z instrukcją obsługi. Na ostatnich stronach instrukcji obsługi znajduje się karta gwarancyjna.

Przeznaczenie urządzenia - informacje ogólne

Instrukcja dotyczy pionowej witryny chłodniczej z drzwiami ze szkła, przeznaczonej do chłodzenia, ekspozowania i przechowywania żywności oraz napojów.

To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do komercyjnego użytkowania!

Producent gwarantuje niezawodną pracę urządzenia w temperaturze otoczenia od +16 do +32 °C oraz przy wilgotności względnej do 65%.

Środki ostrożności - Ogólne wymagania bezpieczeństwa



UWAGA ! NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń (skaleczenia, oparzenia) należy przestrzegać poniższych zaleceń i wymagań ogólnych dotyczących bezpiecznego użytkowania.

- **Ostrzeżenie:** Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, znajdujących się w górnej części i po bokach witryny chłodniczej.
- **Ostrzeżenie:** W przedziałach urządzenia, przeznaczonych do przechowywania żywności, nie należy umieszczać urządzeń elektrycznych, chyba że należą do typu zalecanego przez producenta.
- **Ostrzeżenie:** Nie używać urządzeń mechanicznych ani środków innych niż zalecane przez producenta, żeby przyspieszyć proces odszraniania.
- **Ostrzeżenie:** Podczas ustawiania urządzenia, należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty ani uszkodzony.
- **Ostrzeżenie:** Nie umieszczać przenośnych gniazdek elektrycznych o kilku wejściach lub przenośnych źródeł energii z tyłu urządzenia.
- **Ostrzeżenie:** Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym propelentem itp.
- **Ostrzeżenie:** Utylizacja urządzenia powinna odbyć się zgodnie z przepisami kraju, w którym urządzenie było użytkowane.



UWAGA ! NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru urządzenia i materiałów łatwopalnych.

Układ chłodniczy urządzenia zawiera gaz chłodniczy R600A.

Jeśli układ chłodniczy ulegnie uszkodzeniu i przestanie być szczelny:

- Nie używać otwartego ognia.
- Nie używać urządzeń iskrzących.
- Nie włączać sprzętu elektrycznego i oświetleniowego.
- Niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie, w którym zainstalowana jest witryna chłodnicza.
- Pomieszczenie należy wietrzyć, przez kilka minut (pomieszczenie, w którym jest użytkowane urządzenie, musi mieć kubaturę minimum 4 m³, dla wyrobu z izobutanem/R600A).
- Należy mieć świadomość, że C-pentan jest stosowany jako środek spieniający w pianie izolacyjnej i jest gazem łatwopalnym.



UWAGA ! NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Aby zmniejszyć ryzyko narażenia na niebezpieczeństwo dzieci i innych osób:

- Nie dopuszczać, aby dzieci bawiły się urządzeniem chłodniczym, włączały lub wyłączały z gniazdka zasilającego. Nie dopuszczać, aby dzieci bawiły się elementami opakowania urządzenia.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych i sensorycznych, a także przez osoby nie posiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach i rozumieją niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzenia.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą korzystać z urządzenia, w sensie wkładania bądź wyjmowania artykułów spożywczych i napojów, o ile robią to pod nadzorem rodziców lub innych osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.



UWAGA ! NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Aby zapewnić warunki bezpiecznego użytkowania urządzenia:

- Witryny chłodniczej, zwanej dalej urządzeniem, należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem oraz w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie do przechowywania artykułów spożywczych.
- Zabrania się przechowywania benzyny, rozpuszczalników i innych łatwopalnych płynów w pobliżu urządzenia.
- Po rozpakowaniu urządzenia, należy upewnić się, czy jest kompletne i zawiera pełne wyposażenie, czy nie ma uszkodzeń obudowy ani przewodu zasilającego.
- Zabrania się użytkowania urządzenia uszkodzonego lub wykazujące oznaki niesprawności technicznej.

☐ Środki ostrożności - Ogólne wymagania bezpieczeństwa - c.d.

- Urządzenie jest wykonane w I-szej klasie izolacji i wymaga podłączenia do gniazdka z uziemieniem, zainstalowanym zgodnie z przepisami dotyczącymi tego typu instalacji. Gniazdko z bolcem uziemiającym do podłączenia urządzenia powinno znajdować się w dostępnym miejscu.
Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wiążącymi dyrektywami, dotyczącymi oznakowania CE, Prawnie wymagane jest, aby urządzenie było prawidłowo uziemione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia, które mogą być wynikiem niespełnienia tego wymogu.
- Urządzenie może być podłączone wyłącznie do sprawnej instalacji elektrycznej, w której napięcie prądu, jego częstotliwość oraz pobierana moc są zgodne z parametrami prądu podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie należy zasilać urządzenia za pośrednictwem łączników adaptacyjnych, gniazd wielokrotnych (rozdzielaczy) i przedłużaczy dwużyłowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zaleca się aby prawidłowość instalacji zasilającej sprawdził wykwalifikowany elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
- Przewód zasilający urządzenia należy sprawdzać okresowo i regularnie pod kątem uszkodzeń mechanicznych lub termicznych izolacji przewodu (pęknięcia, nacięcia, otarcia, wykruszenia, przypalenia, nadtopienia lub inne uszkodzenia i ślady zużycia osłabiające izolację).
- Zabrania się użytkowania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, jak również samodzielnej wymiany uszkodzonego przewodu zasilającego na nowy. Wymiany przewodu powinien dokonać pracownik autoryzowanego serwisu lub wykwalifikowany elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
- Przy ustawianiu urządzenia, należy uważać, aby nie przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego i aby jego wtyczka nie była dociskana przez ścianę tylną urządzenia do gniazdka ściennego, gdyż może to grozić uszkodzeniem wtyczki i pożarem.
- Zabrania się samodzielnej naprawy oświetlenia LED, jeśli uległo ono uszkodzeniu. Jedynie personel serwisu jest uprawniony do wymiany i naprawy oświetlenia.
- Urządzenie należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni, w odległości minimum 10 cm od ściany tylnej i od ścian bocznych tak, aby zagwarantowany był swobodny obieg powietrza wokół urządzenia.
Po ustawieniu urządzenia, należy je wypoziomować.
- Zabrania się przemieszczać (przesuwać, obracać) urządzenie w czasie, gdy ono pracuje. Przed jakąkolwiek zmianą miejsca ustawienia należy urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci zasilającej.
- Jeżeli urządzenie zostało odłączone od zasilania (z powodu czyszczenia, przemieszczania na inne miejsce) to urządzenie można ponownie podłączyć do zasilania po upływie co najmniej 15 minut.
- Zabrania się przechylać urządzenie więcej niż 45° od pionu. Nigdy nie należy kłaść urządzenia na ściankach bocznych, a tym bardziej odwracać.
- Na urządzeniu nie stawiać włączonych urządzeń elektrycznych, gdyż emitowane przez nich ciepło może uszkodzić elementy obudowy, wykonane z tworzywa sztucznego.
- Nie stawiać na urządzeniu naczyń z płynami, kwiatów w wazonach z wodą ani innych naczyń wypełnionych płynem.
- Nie narażać urządzenia na ryzyko mechanicznego uszkodzenia.

☐ Środki ostrożności - Ogólne wymagania bezpieczeństwa - c.d.

- Nie siadać i nie stawać na urządzeniu, nie kłaść ciężkich przedmiotów.
- Nie opierać się ani nie wieszać na drzwiach urządzenia i nie pozwalać dzieciom na wykonywanie tej czynności.
- Nigdy nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem i traktować urządzenia jako zabawki. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem osób dorosłych.
- Przed przystąpieniem do mycia i czyszczenia urządzenia należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania. Przy wyciąganiu wtyczki przewodu z gniazdka sieciowego, nie ciągnąć za przewód zasilający, ale chwycić za korpus wtyczki.
- Zabrania się odłączać urządzenie od zasilania, mając mokre dłonie.
- Zabrania się zanurzania urządzenia w wodzie, nawet częściowo oraz mycia urządzenia pod strumieniem bieżącej wody.
- Do czyszczenia obudowy urządzenia należy używać miękkiej, wilgotnej (nie mokrej) ściereczki i delikatnego detergentu. Po przetarciu obudowy urządzenia należy powierzchnię obudowy wytrzeć do sucha przy pomocy suchej ściereczki.
- Zabrania się używania benzyny, rozpuszczalników, past i proszków ściernych oraz innych tego typu środków chemicznych, mogących uszkodzić urządzenie.
- Nie wstawiać do komory urządzenia gorących, nie schłodzonych produktów.
- Zabrania się przechowywać w urządzeniu jakichkolwiek materiałów trujących, wybuchowych i łatwopalnych, kwasów, rozpuszczalników, benzyny oraz innych aktywnych chemicznie substancji.
- W przypadku uszkodzenia układu chłodniczego urządzenia należy natychmiast dokładnie przewietrzyć pomieszczenie. Uszkodzone urządzenie należy odstawić do naprawy Serwisu Centralnego dystrybutora.
- Witryna jest urządzeniem przenośnym (przestawnym) i jest wyposażona w elastyczny przewód zasilający z wtyczką. Po zaprzestaniu użytkowania urządzenia na dłuższy okres czasu należy wyciągnąć wtyczkę przewodu z gniazdka sieciowego.
- Wszelkie przeglądy i naprawy powinny być prowadzone przez Serwis Centralny dystrybutora, używający wyłącznie oryginalnych części zamiennych, polecanych przez producenta. Nie przestrzeganie tej zasady w okresie gwarancyjnym automatycznie skutkuje wygaśnięciem gwarancji.
- W przypadku stwierdzenia niesprawności urządzenia (urządzenie nie działa i nie schładza produktów), należy odłączyć urządzenie od zasilania, wyciągając wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka ściennego, otworzyć drzwi urządzenia i skontaktować się z Serwisem Centralnym dystrybutora. Jedynie personel Serwisu Centralnego jest uprawniony do usuwania wszelkich usterek technicznych i konstrukcyjnych.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą urządzenia lub użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobie, bez uprzedniego powiadamiania odbiorców, o ile zmiany te nie zmieniają w istotny sposób cech użytkowych i walorów eksploatacyjnych urządzenia.
- Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody wynikłe wskutek użytkowania zamrażarki niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz zaleceniami niniejszej instrukcji obsługi.