

INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE

Podczas korzystania ze zmywarki należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

- Instalacja i naprawa mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych miejscach, takich jak:
 - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - hotele, motele i inne środowiska mieszkalne do korzystanie przez klientów;
 - pensjonaty.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci pow. 8 r.ż. oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli robią to pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Urządzenie nie służy do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
(EN60335-1)
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. (IEC60335-1)

- Materiał opakowaniowy może okazać się niebezpieczny dla dzieci!
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i w pomieszczeniach.

Aby uniknąć porażenia prądem, nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.

- Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia odłączyć wtyczkę od gniazdka. Do czyszczenia używaj miękkiej szmatki zwilżonej łagodnym mydłem, a następnie wytrzyj suchą szmatką.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta/jego przedstawiciela serwisowego, lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, aby uniknąć niebezpieczeństwa.



Instrukcje dotyczące uziemienia

- Urządzenie musi być uziemione. Uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem w przypadku awarii, zapewniając drogę odpływu prądu o najmniejszym oporze. Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę z bolcem uziemiającym.
- Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, zainstalowanego i podłączonego do uziemienia zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
- Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego grozi porażeniem prądem. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub przedstawicielem serwisu, jeśli masz wątpliwości co prawidłowego uziemienia urządzenia.

- Nie przeprowadzaj modyfikacji wtyczki dostarczonej z urządzeniem, jeśli nie pasuje do gniazdka.
- Zleć zainstalowanie odpowiedniego gniazdka wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Nie obciążaj i nie siadaj ani nie stawaj na drzwiach zmywarki lub koszu na naczynia.
- Nie używaj zmywarki, jeśli wszystkie panele obudowy nie są prawidłowo zainstalowane.
- Bardzo ostrożnie otwieraj drzwi, jeśli zmywarka pracuje, ze względu na ryzyko wytryśnięcia wody. Nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na drzwiach ani nie stawaj na nich, gdy są otwarte. Urządzenie może przechylić się do przodu.
- Podczas załadunku przedmiotów do zmywania:
 - 1) Układaj ostre przedmioty tak, aby nie uszkodziły uszczelki drzwi;
 - 2) Ostrzeżenie: Noże i inne przybory kuchenne z ostrymi końcami należy ładować do kosza czubkami skierowanymi w dół lub układać je w pozycji poziomej.
- Niektóre detergenty do zmywarek mają silny odczyn zasadowy. Mogą być bardzo niebezpieczne w przypadku połknięcia. Unikaj ich kontaktu ze skórą i oczami oraz trzymaj dzieci z dala od zmywarki, gdy jej drzwi są otwarte.
- Sprawdź po zakończeniu cyklu zmywania, czy w zmywarce nie pozostały resztki detergentu.
- Nie myj w zmywarce plastikowych przedmiotów, chyba że są oznaczone jako nadające się do mycia w zmywarce.

- W przypadku nieoznakowanych przedmiotów z plastiku, które nie zostały oznaczone, sprawdź zalecenia producenta.
- Używaj wyłącznie detergentów i środków nabłyszczających zalecanych do stosowania w zmywarce automatycznej.
- Nigdy nie używaj mydła, detergentu przeznaczonego do prania ani środków do mycia rąk w zmywarce.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwi, ze względu na ryzyko potknięcia.
- Podczas montażu należy upewnić się, czy kabel zasilający nie jest nadmiernie lub niebezpiecznie wygięty lub przygnieciony. Nie manipuluj przy elementach sterujących.
- Urządzenie należy podłączyć do zaworu wody przy użyciu nowego zestawu węży. Stary zestaw nie powinien być ponownie używany.
- W trybie czuwania urządzenie wyłącza się automatycznie po 15 minutach bez żadnej ingerencji użytkownika z myślą o oszczędzaniu energii.
- Maksymalna liczba kompletów do zmywania: 14.
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody na wlocie wynosi 1 MPa. Minimalne dopuszczalne ciśnienie wody na wlocie wynosi 0,04 MPa.

Utylizacja

- Zarówno opakowanie, jak i samo urządzenie należy przeznaczyć do recyklingu. Zanim to zrobisz, odetnij kabel zasilający i spraw, aby zamknięcie drzwi nie działało.
- Opakowania kartonowe są produkowane z makulatury i należy oddać je do recyklingu do punktu zbiórki makulatury.
- Zapewniając prawidłową utylizację produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, jakie ma niewłaściwa utylizacja tego produktu.
- Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta i firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.
- **UTYLIZACJA: Nie wyrzucaj tego produktu wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Produkt podlega selektywnej zbiórce odpadów i wymaga specjalnego traktowania.**

