Karaoke Power Audio

SPK5310 PRO

INSTRUKCJA OBSŁUGI / USER'S MANUAL / MANUAL DE USUARIO / NAVODILA ZA UPORABO

Instrukcja oryginalną jest instrukcja angielska.
Pozostałe języki są tłumaczone z wersji oryginalnej.

PL – SPK5310PRO

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z obsługą oraz przechowywać instrukcjami.
2. Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
3. Należy zlokalizować przestrzegać wszystkich instrukcji.
4. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu wody, w miejscach bardzo zakurzonych, w miejscach narażonych na silne wibracje.
5. Nie należy blokować otworów wentylacyjnych.
6. Nie należy zdejmować obudowy ani przechylać urządzenia. Wiązałoby się to z ryzykiem porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia.
7. Głośnik należy umieścić na równej, płaskiej powierzchni. Głośnik umieszczony na pochyłej powierzchni może się przewrócić lub spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia.
8. Głośnika nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, grzejniki, piece ani innych urządzeń to tym podobnych, ponieważ może się przegrzać.
9. Należy zabezpieczyć przewód zasilający przed zgniataniem lub uszkodzeniem, dotyczy to wtyczki oraz miejsca podłączenia do urządzeń oraz miejsca z urządzenia. Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, nie należy prowadzić przewodów zasilających w miejscach, w których mogą zostać przygniecione lub uszkodzone.
10. Należy chronić przed zalaniem, na przykład przy przewodzi zasilającym lub wtyczce a urządzenia.
11. Odłączyć urządzenie, jeśli wystąpiła burza z wyładowaniami atmosferycznymi lub jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas. Odłączając przewód zasilający z gniazda prądu przemiennego, nigdy nie ciągnąć za przewód. Gdy użytkownik nie zdecyduje się na wyjęcie z gniazdka przy dłuższej ulewie, należy odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania prądem przemiennym.
12. Nie należy przechylać ani wrzucać do urządzenia żadnych przedmiotów ani cieczy. Jeśli ciecz lub ciało stałe dostanie się do wnętrza głośnika uszkodzeń urządzenia, na przykład przez przewód zasilający lub wtyczkę a na uszkodzone do wnętrza urządzenia dostał się płyn lub napadł przedmiot na głośnik, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci urządzenie powinno zostać wycofane z eksploatacji.
13. Nie powinien być, na którym głośnik może się chwiać, podczas przemieszczania, należy chwycić schwyć obiema. Prawdłowe ułożenie rąk podczas przenoszenia głośnika jest konieczne, aby uniknąć urazów. Jeśli zniszczenia miania. Przed przenoszeniem głośnika należy wyczyścić powierzchnie.
14. Nawet jeśli głośnik nie będzie używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co najmniej raz na 30 dni, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
15. Nie używać ani nie przechowywać głośnika w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach (poniżej 15°C oraz powyżej 35°C), jeśli głośnik będzie używany lub przechowywany w temperaturze poza powyższym zakresem, głośnik może się uszkodzić.
16. Nie wkładać do głośnika żadnych metalowych przedmiotów, ponieważ mogą powodować zwarcie, co może spowodować ryzyko wybuchu lub zapalenia.

UWAGA

- Należy na zewnątrz, ze względu zasłania pod przewodem.
- Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami podczas podłączania przewodu do gniazdka lub przy odłączaniu.
- Przed przyłączeniem przewodu zasilającego do źródła zasilania należy na upewnić, że głośnik przełączyć zasilania znajduje się w pozycji „OFF" by uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Uszkodzony przewód zasilający również może zagrażać pożarom przykład lub porażki, nigdy nie należy stosować uszkodzonego przewodu.
- Jeśli głośnik wydaje nietypowe dźwięki lub uszkodzenia rzeczy, podczas przenoszenia głośnika należy go przewdłowo trzymać i bezpiecznie trzymać.
- Zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia głośnika na jachtach/łodziach.
- Nie wkładać do głośnika żadnych metalowych przedmiotów, ponieważ mogą powodować zwarcie.
- Podczas przenoszenia głośnika nie dopuszczać na wydłużenie dzieci (ze zasadzką).
- Urządzenie zostały zaprojektowane do użytku przy zasilaniu prądem przemiennym 110-240V, ~50/60Hz bezpośrednio z sieci lub z użyciem dedykowanego zasilacza. Podłączenie do napięcia stałego (wyjątek inny) lub do źródła, które korzystają ze wspomnianych urządzeń produkt zasilacz, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz poważnie mieć uszkodzić urządzenie. W przypadku wątpliwości dotyczących rodzaju zasilania, należy skonsultować się z lokalnym dystrybutorem lub firmą kup wyszukać w Twoim obszarze, przed podłączeniem urządzenia do gniazdka ściennego skontaktuj się firmową.

Nie używaj przedłużaczy.

Nie zbliżaj do urządzeń medycznych wyposażony jest w magnesy! mogą przy ich zakłócać pracę rozruszników serca lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarzy.

Nie umieszczaj produktu w sąsiedztwie urządzeń medycznych.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE EPILEPSJI

Niektóre osoby mogą doznawać wrażliwe epileptycznych w urządzeń z migającymi światłami.

PL – SPK5310PRO

FUNKCJE PANELU

1. TRYB. NAGRYWANIA, POWTARZANIE, PRIORYTET MIKROFONU, WSTECZ, OOTWARZAJ PRZYSZŁA NAVI, DALEJ, PODŚWIETLENIE LED
2. REGULACJA GŁOŚNOŚCI GITARY
3. REGULACJA GŁOŚNOŚCI MIKROFONU
4. REGULACJA GŁOŚNOŚCI ECHA
5. GNIAZDO USB/AUX/KARTY SD
6. WEJŚCIE MIKROFONU
7. WEJŚCIE GITARY
8. WŁĄCZNIK ZASILANIA
9. GNIAZDO ZASILANIA DC IN
10. REGULACJA GŁOŚNOŚCI TONÓW WYSOKICH (TREBLE)
11. REGULACJA GŁOŚNOŚCI TONÓW ŚREDNICH (MID RANGE)
12. REGULACJA GŁOŚNOŚCI TONÓW NISKICH (BASS)

FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

1. WYCISZENIE
2. PRZEŁĄCZENIE TRYBU USB/TF/FM/BLUETOOTH
3. NAGRYWANIE
4. ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI
5. POPRZEDNI UTWÓR / POPRZEDNIA STACJA W TRYBIE FM
6. ODTWARZAJ/PAUZA/SKANU W TRYBIE FM
7. ZMNIEJSZENIE GŁOŚNOŚCI
8. POWTARZANIE
9. ODTWARZAJ / NAGRYWANIE
10. NASTĘPNY UTWÓR / NASTĘPNA STACJA W TRYBIE FM
11. KOREKTOR
12. KLAWISZE WYBORU ŚCIEŻKI

PL – SPK5310PRO

FUNKCJA BLUETOOTH

1. Naciśnij przytrzymaj przycisk na przednim panelu, by uruchomić aplikacje Bluetooth. Na wyświetlaczu pojawi napis „BLUE".
2. Przełącz suwak „Bluetooth" na pozycenie„on" na urządzeniu. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona na powinowaci zgodnie z instrukcjami urządzenia (smartfon, komputer, itd.) automatycznie zacznie wyszukiwać okolicznie urządzenia z funkcją Bluetooth. W wyniku wyszukiwania na urządzeniu wyświetli się pozycja „SPK5310PRO".
3. Po wykryciu głośnika należy wybrać pozycję rozpoczynającą urządzenia Bluetooth. Nawiązanie połączenia zostanie wskazane na wyświetlaczu głośnika. Połączenie Bluetooth jest gotowe do pracy.

FUNKCJA TWS

Gdy oba głośniki są w trybie bluetooth, naciśnij przycisk NEXT dowolnego głośnika przez 3 sekundy, aby połączyć TWS. Następnie otwórz urządzenie zewnętrzne, aby podłączyć Bluetooth. Oba głośniki mogą odtwarzać muzykę.

TRYB USB/TF KARTY PAMIĘCI:

1. Włóż czytnik USB lub kartę pamięci do odpowiedniego gniazda na górnym panelu głośnika.
2. Naciśnij PLAY aby odtwarzać lub zatrzymać muzykę.
3. Naciśnij PREV/ ⏮ lub NEXT / ⏭ aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

Uwaga: Nie wyjmuj karty pamięci z urządzenia podczas odtwarzania muzyki. Grozi to uszkodzeniem karty pamięci oraz urządzenia.

TRYB AUX (URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE)

1. Podłącz zewnętrzne urządzenie przyczepce gniazdo AUX.
2. Naciśnij przycisk MODE aby wybrać tryb AUX
3. Uruchom odtwarzanie na urządzeniu zewnętrznym
4. Podczas korzystania z urządzenia zewnętrznego, wszystkie funkcje mogą być sterowane tylko przez urządzenie zewnętrzne

RADIO FM

1. Naciśnij przycisk MODE aby wybrać tryb Radio
2. Naciśnij PLAY, aby rozpocząć automatyczne programowanie stacji

PL – SPK5310PRO

3. Naciśnij PREV / ⏮ lub NEXT / ⏭ aby wybrać zapamiętane stacje.

EQUALIZER

To urządzenie oferuje możliwość regulowania poziomu TREBLE oraz BASS. Do tej funkcji służy przycisk TREBLE/BASS w górnym panelu głośnika.

PODŚWIETLENIE RGB

Urządzenie posiada kilka trybów podświetlenia. Możesz je regulować poprzez naciśnięcie przycisku LED w górnym panelu głośnika.

UWAGA: W trybie Radio FM, podświetlenie LED nie działa.

FUNKCJA NAGRYWANIA

1. Upewnij się, że masz włożoną kartę USB lub TF do gniazda, aby zapisać pliki nagrania.
2. Naciśnij przycisk „REC", aby rozpocząć nagrywanie, mówi/śpiewaj do mikrofonu podłączonego do głośnika.
3. Następnie ponownie naciśnij przycisk„REC", aby odtworzyć nagranie. Plik nagrania zostanie zapisany na karze pamięci USB/TF w formacie MP3
4. Zostanie jeden nagrany głos, bez podkładu muzycznego odtworzanego z głośnika.

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ

1. Włóż przewód zasilacza znajdujący się w zestawie do odpowiedniego gniazda zasilania DC. 9V w górnym panelu głośnika, a następnie podłącz zasilacz do gniazda sieciowego 110V ~240V
2. Akumulator potrzebuje około 8 godzin do osiągnięcia stanu pełnego naładowania. Ładowanie rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu kabla zasilającego.
3. Niski poziom naładowania baterii może powodować zakłócenia dźwięku lub w ogóle uniemożliwić odtwarzanie, dlatego akumulator należy zawsze ładować na czas.
4. Aby wydłużyć czas życia baterii, należy ładować ją natychmiast po rozładowaniu. Jeśli urządzenie będzie stale przez dłuższy czas nieużywane, bateria zacznie się stopniowo rozładowywać. Zaleca się przeprowadzać pełne ładowanie baterii przynajmniej raz na 30dni.
5. Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć urządzenie, by przedłużyć czas pracy baterii.

UWAGA:
Podczas odtwarzania muzyki podczas ładowania należy ustawić głośność na średnią, ponieważ w przypadku niektórych utworów z mocnym basem, ładowarka może chwilowo nie być w stanie ładować ponieważ pobiera maksymalną głośność.

EN – SPK5310PRO

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please read the instructions included with the product before using the product.
2. Do not expose to high temperature.
3. Follow all instructions carefully.
4. Do not use the device near water, in very dusty places, in places subject to strong vibrations.
5. Do not block the ventilation openings.
6. Do not open the ventilation opening of the device. Installation should be carried out in accordance with the manufacturer's instructions.
7. Place the speaker on an even, flat surface. If placed on an inclined surface, the speaker may tip over or fall, causing injury or malfunction.
8. Do not place the speaker near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being kinked or pinched; this applies in particular to the point of connection to the plug and the point of exit from the device. As with all electrical appliances, do not run power cords under carpets or place heavy objects on them.
10. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug the device if there is a lightning storm or if it will not be used for an extended period of time. When unplugging the power cord from the AC socket, never pull on the cord. When you do not plan to use the speaker for an extended period of time, unplug the power cord from the mains socket.
12. Refer all service activities to qualified service technicians. Service is required if the appliance has been damaged in any way, for example if the power cord or plug is damaged, liquid has spilled into the device or an object has fallen onto the speaker, the device has been exposed to rain or moisture, the device does not function properly or has been dropped.
13. Do not place where the speaker may wobble when moved, grasp firmly with both hands. Proper hand positioning when carrying the speaker is essential to avoid injury and/or property damage. Disconnect all cables before moving the speaker.
14. Even if the speaker will not be used for a long time, the battery should be fully charged at least once every 30 days to maintain its performance.
15. Do not use or store the speaker in very low or very high temperatures (below 5°C and above 35°C). If the speaker is used or left outside the temperature range, it may be damaged.
16. If water enters the device, immediately disconnect it from the AC power source and consult an authorized service center.

CAUTION

- Make sure the power source is correct.
- Do not touch the power cord or plug with wet hands when plugging the cord into or unplugging it.
- Before connecting the power cord to the power source, make sure that the main power switch is in the "OFF" position to avoid damage to the device.
- A damaged power cord poses a high risk of electric shock or fire; never use a damaged cord.
- To prevent personal injury or property damage, handle the speaker properly and hold it securely when moving it.
- Do not place the speaker on a boat/yacht if children are present.
- Do not move the speaker if someone is sitting on it, carrying it, lying, etc.
- Keep children and infants away from the speaker when moving it.
- Do not insert any metal objects into the speaker. The device is powered directly from the mains or using a dedicated power supply. Connecting to a mains voltage other than that for which the product (power supply) is intended may be a safety and fire hazard and may damage the device. If you have any questions about the voltage requirements for your model or power lines in your area, contact your supplier before plugging the unit into a wall outlet.

Do not use extension cords.

Keep away from medical devices (this device contains magnets!) that may interfere with pacemakers or other medical devices. Should not be placed product in the vicinity of people who use these medical devices. If these medical devices are used, consult a physician before using this product.

Do not place the product near medical devices.

EPILEPSY WARNING

Some people may experience epileptic seizures due to flashing lights.

EN – SPK5310PRO

PANEL FUNCTION DECLARATION

1. MODE, REC, REPEAT, MIC PRIORITY, PREVIOUS, PLAY/ PAUSE, NEXT, LED
2. GUITAR VOLUME LEVEL
3. ADJUST MICROPHONE VOLUME LEVEL
4. ADJUST ECHO VOLUME LEVEL
5. USB/AUX/SD CARD SLOT
6. MICROPHONE INPUT
7. GUITAR INPUT
8. POWER ON-OFF
9. DC IN
10. ADJUST MASTER VOLUME LEVEL
11. ADJUST TREBLE VOLUME LEVEL
12. ADJUST MID VOLUME LEVEL
13. ADJUST BASS VOLUME LEVEL

REMOTE FUNCTION DECLARATION

1. MUTE
2. SELECTOR OF USB/TF/FM/BLUETOOTH
3. RECORD
4. VOLUME +
5. PREVIOUS SONG / PREVIOUS CHANNEL IN FM MODE
6. PLAY/PAUSE/SCAN IN FM MODE
7. VOLUME -
8. REPEAT
9. RECORD/PLAY
10. NEXT SONG / NEXT CHANNEL IN FM MODE
11. EQ
12. NUMBER KEY TRACKS

EN – SPK5310PRO

BLUETOOTH FUNCTION DECLARATION

1. Press the mode button on top control panel to launch the bluetooth application. You will then see that „BLUE" shows on the screen.
2. Slide the „Bluetooth" switch to „on" and make sure bluetooth is activated on the device you wish to connect. Your device (cellphone, computer, etc.) will automatically begin scanning for nearby bluetooth devices.
3. Select „SPK5310PRO" in the list when your device has detected the speaker. Bluetooth now is ready to operate.

TWS FUNCTION

While both speakers are in bluetooth mode, press the key"NEXT" of any one speaker in 3 seconds to connect TWS. Then open your external device to connect bluetooth, both of them will connect.

USB/TF MODE

1. Insert a USB reader or memory card into the appropriate slot on the top panel of the speaker.
2. Press PLAY to play or stop music.
3. Press PREV / ⏮ or NEXT / ⏭ to skip to the previous or next track.

Note: Do not remove the memory card from the device while playing music. It may damage the memory card and the device.

AUX MODE

1. Connect an external device via the AUX socket.
2. Press the MODE button to select AUX mode.
3. Start playing music on the external device.
4. When using an external device, all functions can only be controlled by the external device.

FM RADIO

1. Press the MODE button to select FM Radio mode.
2. Press PLAY to start automatic station presetting.
3. Press PREV / ⏮ or NEXT / ⏭ to select preset stations.

EN – SPK5310PRO

EQUALIZER

This speaker offers the ability to adjust the TREBLE and BASS levels. The TREBLE / BASS button on the top panel of the speaker is used for this function.

RGB BACKLIGHT

The device has several LED backlight modes. You can adjust them by pressing the LED button on the top panel of the speaker.

NOTE: In FM Radio mode, the LED backlight does not work.

RECORDING

1. Make sure you have USB or TF card insert in speaker for saving the recording file;
2. Press "REC" button to start the recording. Sing/speak into the microphone connected to the speaker you want to record;
3. Then press again "REC" button to play the recording; The recording file will save into your USB/TF Memory card in MP3 format.
4. Only the voice will be recorded, with no background music played from the loudspeaker.

CHARGING THE DEVICE

1. Insert the supplied power adapter cord into the appropriate DC 9V power socket on the top panel of the speaker, and then plug the power adapter into a 110V-240V power outlet.
2. The battery takes approximately 8 hours to be fully charged. Charging begins automatically when the power cord is connected.
3. Low battery level may interfere with the sound or may not play at all, so always charge the battery on time.
4. To prolong battery life, recharge it immediately after discharging. If the device is left unused for a long time, the battery will gradually discharge. It is recommended to fully charge the battery at least once every 30 days.
5. After use, turn the device off to conserve battery life.

ATTENTION:
When playing music while charging, the volume should be set to medium, as for some songs with strong bass, the charger may temporarily not be able to charge below the maximum volume.

ES – SPK5310PRO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea las instrucciones incluidas con el producto la antes de usarlo.
2. Mantenga alejado de fuentes de calor.
3. Siga todas las instrucciones cuidadosamente.
4. No utilice el dispositivo cerca del agua, en lugares muy polvorientos, en lugares sujetos a fuertes vibraciones.
5. No bloquee las aberturas de ventilación.
6. No: Lleva la abertura de ventilación del dispositivo. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
7. Coloque el altavoz sobre una superficie plana y nivelada. Si se coloca sobre una superficie inclinada, el altavoz puede volcarse o caerse, causando lesiones o fallas en el funcionamiento.
8. No coloque el altavoz cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. Proteja el cable de alimentación para que no se doble ni se pellizque; esto se aplica en particular al punto de conexión al enchufe y al punto de salida del dispositivo. Como con todos los aparatos eléctricos, no pase los cables de alimentación por debajo de las alfombras o coloque objetos pesados sobre ellos.
10. Utilice únicamente aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe el dispositivo si hay una tormenta eléctrica o si no se utilizará durante un período prolongado. Cuando desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA, nunca tire del cable. Cuando no piense utilizar el altavoz durante un período prolongado, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
12. Remita todas las actividades de servicio a técnicos de servicio calificados. Se requiere servicio si el dispositivo/altavoz se ha dañado de alguna manera, por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido en el dispositivo, se ha caído un objeto en el altavoz, el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, el dispositivo no funciona correctamente o se ha caído.
13. La posición adecuada de las manos al transportar el altavoz es esencial para evitar lesiones y/o daños a la propiedad. Desconecte todos los cables antes de mover el altavoz.
14. Aunque no vaya a utilizar el altavoz durante mucho tiempo, la batería debe cargarse por completo al menos una vez cada 30 días para mantener su rendimiento.
15. No utilice ni guarde el altavoz a temperaturas muy bajas o muy altas (por debajo de 5 °C y por encima de 35 °C). Si el altavoz se usa o se deja fuera del rango anterior, el altavoz puede dañarse.
16. Si entra agua en el dispositivo, desconecte inmediatamente de la fuente de alimentación de CA y consulte a un centro de servicio autorizado.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la fuente de alimentación sea correcta.
- No toque el cable de alimentación o el enchufe con las manos mojadas al enchufar o desenchufar el cable.
- Antes de conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación, asegúrese de que el interruptor de alimentación principal esté en la posición "APAGADO" para evitar daños al dispositivo.
- Un cable de alimentación dañado plantea un alto riesgo de descarga eléctrica o incendio; nunca use un cable dañado.
- Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, manipule el altavoz correctamente y sosténgalo firmemente cuando lo mueva.
- Tenga mucho cuidado al mover el altavoz en una pendiente.
- No mueva el altavoz si alguien está sentado sobre él, lleva una bolsa, etc.
- Mantenga a los niños y bebés alejados del altavoz cuando lo mueva.
- Los dispositivos están diseñados para usarse con CA 110-240 V, ~50/60 Hz directamente de la red eléctrica o usando una fuente de alimentación dedicada. La conexión a una tensión de red distinta a la prevista para el producto (fuente de alimentación) o a fuentes que funcionan con dichos dispositivos puede ser peligrosa para la seguridad y dañar el dispositivo. Si tiene dudas sobre los requisitos de voltaje para su modelo o las líneas eléctricas en su área, comuníquese con su proveedor antes de enchufar la unidad a un toma-corriente de pared.

No use cables de extensión.

Este producto (incluido su hardware) contiene imanes que pueden interferir con marcapasos u otros dispositivos médicos. No debe colocarse producto en las inmediaciones de personas que utilizan estos dispositivos médicos. Si se utilizan estos dispositivos médicos, consulte a un médico antes de usar este producto.

No coloque el producto cerca de dispositivos médicos.

ADVERTENCIA DE EPILEPSIA

Algunas personas pueden experimentar ataques epilépticos debido a luces intermitentes.

ES – SPK5310PRO

FUNCIONES DEL PANEL

1. MODO, GRABACIÓN, REPETIR TEMA, PRIORIDAD DEL MICRÓFONO, ATRÁS, REPRODUCIR/PAUSAR, SIGUIENTE, ILUMINACIÓN LED.
2. AJUSTE DE VOLUMEN DE GUITARRA
3. AJUSTE DE VOLUMEN DE MICRÓFONO
4. AJUSTE DE VOLUMEN DE ECO
5. PUERTO USB/AUX/TARJETA SD
6. ENTRADA DE MICRÓFONO
7. ENTRADA DE GUITARRA
8. INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN
9. ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN DC IN
10. AJUSTE DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO
11. AJUSTE DE VOLUMEN DE TONOS ALTOS
12. AJUSTE DE VOLUMEN DE TONOS MEDIOS
13. AJUSTE DE VOLUMEN DE TONOS BAJOS

FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

1. SILENCIAR
2. CONMUTADOR DE MODO USB/TF/FM/BLUETOOTH
3. GRABACIÓN
4. AUMENTAR VOLUMEN
5. CANCIÓN ANTERIOR / CANAL ANTERIOR EN MODO FM
6. REPRODUCIR/PAUSAR/ESCANEAR EN MODO FM
7. REDUCIR VOLUMEN
8. REPETIR TEMA
9. REPRODUCIR GRABACIÓN
10. SIGUIENTE CANCIÓN / SIGUIENTE CANAL EN MODO FM
11. ECUALIZADOR
12. BOTONES DE SELECCIÓN DE BANDA

ES – SPK5310PRO

FUNCIÓN BLUETOOTH

1. Pulsa el botón de cambio de modo en panel frontal, para activar la aplicación Bluetooth. En la pantalla aparece texto „BLUE".
2. Desplaza el conmutador „Bluetooth" en posición„off" en dispositivo. Asegurarse que la función Bluetooth está activada dein dispositivo audio. El dispositivo (teléfono móvil, ordenador, etc.) buscará automáticamente otros dispositivos con función Bluetooth activa. Una vez finalizada la búsqueda, en el dispositivo aparecerá el símbolo„SPK5310PRO".
3. Después de detectar el altavoz, elegir el dispositivo Bluetooth encontrado. La conexión establecida será indicada en la pantalla del altavoz. La conexión Bluetooth está lista para trabajar.

FUNCIÓN TWS

Mientras ambos parlantes están en modo bluetooth, presione la tecla SIGUIENTE de cualquier parlante durante 3 segundos para conectar TWS. Luego abra su dispositivo externo para conectar bluetooth. Ambos pueden reproducir música.

MODO USB / TF

1. Inserte un lector USB o una tarjeta de memoria en la ranura correspondiente en el panel superior del altavoz.
2. Presione PLAY para reproducir o detener la música.
3. Presione PREV/ ⏮ o NEXT/ ⏭ para saltar a la pista anterior o siguiente.

Nota: No extraiga la tarjeta de memoria del dispositivo mientras reproduce música. Puede dañar la tarjeta de memoria y el dispositivo.

MODO AUX

1. Conecte un dispositivo externo a través de la toma AUX.
2. Presione el botón MODE para seleccionar el modo AUX.
3. Empiece a reproducir música en el dispositivo externo.
4. Cuando se usa un dispositivo externo, todas las funciones solo pueden ser controladas por el dispositivo externo.

RADIO FM

1. Presione el botón MODE para seleccionar el modo Radio FM.
2. Presione PLAY para iniciar la preprintonización automática de estaciones.
3. Presione PREV/ ⏮ o NEXT/ ⏭ para seleccionar estaciones preestablecidas.

ES – SPK5310PRO

EQUALIZER

Este altavoz ofrece la posibilidad de ajustar los niveles de TREBLE y BASS. El botón TREBLE / BASS en el panel superior del altavoz se utiliza para esta función.

RETROILUMINACIÓN RGB

El dispositivo tiene varios modos de retroiluminación LED. Puede ajustarlos presionando el botón LED de la cara en el panel superior del altavoz.

NOTA: En el modo de radio FM, la retroiluminación LED no funciona.

GRABACIÓN

1. Asegúrese de tener una tarjeta USB o TF insertada en el altavoz para guardar el archivo de grabación;
2. Presione el botón "REC" para iniciar la grabación, hable con el micrófono inalámbrico / con cable que desea grabar;
3. Luego presione nuevamente el botón "REC" para reproducir la grabación; El archivo de grabación se guardará en su tarjeta de memoria USB / TF en formato Mp3.
4. Solo se grabará la voz, sin que se reproduzca música de fondo desde el altavoz.

CARGANDO EL DISPOSITIVO

1. Inserte el cable del adaptador de corriente suministrado en la toma de corriente DC 9V apropiada en el panel superior del altavoz, y luego conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente de 110V-240V
2. La batería tarda aproximadamente 8 horas en cargarse por completo. La carga comienza automáticamente cuando se conecta el cable de alimentación.
3. El nivel bajo de la batería puede interferir con el sonido o puede que no se reproduzca en absoluto, por lo que siempre cargue la batería a tiempo.
4. Para prolongar la vida útil de la batería, recárguela inmediatamente después de descargarla. Si el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo, la batería se descargará gradualmente. Se recomienda cargar completamente la batería al menos una vez cada 30 días.
5. Después de su uso, apague el dispositivo para conservar la vida útil de la batería.

ATENCIÓN:
Al reproducir música mientras se carga, el volumen debe establecerse en medio, ya que para algunas canciones con graves fuertes, es posible que el cargador no pueda cargar temporalmente por debajo del volumen máximo.

SI – SPK5310PRO

VARNOSTNA NAVODILA

1. Preberi pred uporabo priloženo navodilo, ki ga priložujemo izdelku.
2. Poskrbi za pravilno rav ravnovesje.
3. Ravnajte po priloženem navodilu.
4. Naprave ne uporabljajte v bližini vode, na zelo prašnih mestih, na mestih, ki so izpostavljena močnim vibracijam.
5. Ventilacijske odprtine ne zapirajte.
6. Ne poskušajte poseg izvajati odprtin naprave. Namestitev je treba izvesti v skladu z navodili proizvajalca.
7. Postavite zvočnik na ravno in suho povrhnjo. Če zvočnik postavite na nagnjeno površino, se lahko prevrne ali pade, kar povzroči poškodbe ali okvare.
8. Zvočnika ne postavljajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči ali drugo napravo (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toplotno.
9. Napajalni kabel zaščitite pred poseganjem ali zmečkanjem; to le posebej velja za točko priključka na vtič in v bližino izhoda iz naprave. Tako kot pri vseh električnih napravah napajalnih kablov ne pospešujte pod prepogoje in narje ne postavljajte težkih predmetov.
10. Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih dobi proizvajalec.
11. Izključite napravo, če je nevihta ali če je ne boste uporabljali dlje časa. Ko izključujete napajalni kabel iz električne vtičnice, nikoli ne vlecite za kabel. Kadar ne nameravate uporabljati zvočnika dlje časa, izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
12. Vse servisne dejavnosti prepustite kvalificiranim servisnim tehnikom. Servis je potreben, ko je bila naprava kakor koli poškodovana, na primer če je napajalni kabel ali vtič poškodovan, se je v napravo vsulo tekočina ali je na zvočnik padel predmet, naprava je bila izpostavljena dežju ali vlagi, naprava ne deluje pravilno ali je bila izpuščena.
13. Zvočnik ima izdelka, na katerih se lahko premika. Na povrhnji, kjer lahko zvočnik niha ob premikanju, primite vsaj z obema rokama in vedite zvočnik. Kolesa se lahko uporabljajo samo na ravnih povrhnjah. Na neravni povrhnji ali pa celo dvigovanje zvočnika za ročaje na zvočnika. Pri prenašanju zvočnika je bistvenega pomena pravilen položaj rok, da preprečite poškodbe in ali materialno škodo. Preden premikaš zvočnika odklopite vse kable.
14. Tudi v primeru, ko boste dlje časa ne boste uporabljali, je treba baterijo popolnoma napolniti vsaj enkrat na 30 dni, da ohranite njeno delovanje.
15. Zvočnika ne uporabljajte in ne shranjujte pri zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah (pod 5°C in nad 35°C). Ce zvočnik uporabljate ali pustite izven ugotovljenega obsega, se lahko poškoduje.
16. Ce v napravo v napravo, prosimo izključite iz električnega toka in se pozvijte v pooblaščenem servisnem centrom.

POZOR

- Preverite, ali je ve napajalna prenos.
- Ne dotikajte napajalnega kabla z mokrimi rokami, ko vtikate ali odklapljate kabel.
- Pred priključitvijo napajalnega kabla na ve napajanje se prepričajte, da je glavno stikalo za napajanje v poskusu "OFF", da preprečite poškodbe naprave.
- Poškodovan kabel predstavlja visoko tveganje električnega udara ali požara; nikoli ne uporabljajte poškodovanega kabla.
- Da preprečite telesne poškodbe ali materialno škodo, z zvočnikom ravnajte previdno in ga varno držite, ko ga premikate.
- Prepovedano je zvočnika na poslu/jo/ovoziti med prevozom.
- Ne premikaja zvočnika, ko nekdo sedi na njem, nosi bremena.
- Med premikanjem zvočnika otroke in dojenčke ohranite stran od zvočnika.
- Naprave ne zamenjujte za upravljalec z RC / 110-240 V, ~50/60 Hz napajanja iz ali drugega vira napajanja, ki ustreza izdelku (napajalnik) lahko predstavlja nevarnost za varnost in poškodovati napravo. Ali imate kakšna vprašanja glede zahtev glede napetosti za vaš model ali daljnovodu na vašem območju, se obrnite na svojega dobavitelja, preden priključite enote v stenski vtičnica.

Ne uporabljajte podaljškov.

Ne zdravo izdelka ima magnete (ugotovi) vsebuje magneta, ki lahko motijo ustne spodbujevalnike ali drugo medicinske napravo. Izdelka ne postavljajte v bližino ljudi, ki uporabljajo te medicinske pripomočke. Ce uporabljate te medicinske pripomočke, se pred uporabo izdelka posvetujte z zdravnikom.

Izdelka ne postavljajte v bližino medicinskih naprav.

OPOZORILO ZA EPILEPSIJO

Nekateri ljudje lahko doživijo epileptične napade zaradi utripajočih luči.

SI – SPK5310PRO

FUNKCIJE NADZORNE PLOŠČE

1. MODE (NAČIN), REC (SNEMANJE), REPEAT (PONAVLJANJE), MIC PRIORITY (PREDNOST MIKROFONA), PREVIOUS (PREJŠNJE), PLAY/ PAUSE (PREDVAJANJE/PAVZA), NEXT (NASLEDNJE), LED (LED OSVETLITEV)
2. NASTAVITEV JAKOSTI KITARE
3. NASTAVITEV JAKOSTI MIKROFONA
4. NASTAVITEV JAKOSTI ODMEVA (ECHO)
5. REŽA USB/AUX/SD KARTICA
6. VHOD ZA MIKROFON
7. VHOD ZA KITARO
8. GUMB ZA VKLOP/IZKLOP
9. VHOD ZA NAPAJANJE
10. NASTAVITEV JAKOSTI MIKROFONA
11. NASTAVITEV JAKOSTI TREBLE
12. NASTAVITEV JAKOSTI MID
13. NASTAVITEV JAKOSTI BASS

FUNKCIJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

1. NEMO
2. IZBIRA NAČINA USB/TF/FM/BLUETOOTH
3. REC – SNEMANJE
4. JAKOST + (ZVIŠANJE)
5. PREJŠNJA PESEM / PREJŠNJI KANAL V NAČINU FM
6. PREDVAJALI/PAVZA/OPTIRAJ V NAČINU FM
7. JAKOST – (ZNIŽANJE)
8. REPEAT – PONAVLJANJE
9. REDVAJANJE PESMI
10. NASLEDNJA PESEM / NASLEDNJI KANAL V NAČINU FM
11. IZENAČEVALNIK EQ
12. STEVILČNICA

SI – SPK5310PRO

FUNKCIJA BLUETOOTH

1. Na nadzornem plošči pritisnite gumb MODE (način) in izberite način Bluetooth. Na zaslonu se izpiše "BLUE".
2. Na vaši napravi omogočite funkcijo Bluetooth. Vaša naprava (pametni telefon, tablični računalnik, računalnik...) bo samodejno začela iskati razpoložljive BT napravo. Na seznamu poiščite "SPK5310PRO".
3. Izberite napravo ter napravi povežite med sabo. Po uspešni povezavi lahko predvajate izbrano glasbo.

FUNKCIJA TWS

Medtem ko sta oba zvočnika v načinu bluetooth, pritisnite njuno tipko NEXT na kateremkoli zvočniku za 3 sekunde, da povežete TWS. Nato odprite zunanjo napravo, da povežete bluetooth. Oba lahko predvajata glasbo.

NAČIN USB/TF

1. Vtaknite medij USB ali pomnilniško kartico v ustrezno režo na zgornji strani zvočnika.
2. Pritisnite PLAY, da predvajate ali ustavite glasbo.
3. Pritisnite PREV/ ⏮ ali NEXT / ⏭ za preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo.

Opomba: Med predvajanjem glasbe ne odstranjujte pomnilniške kartice iz naprave. To lahko poškoduje pomnilniško kartico in napravo.

NAČIN AU