IT MANUALE ISTRUZIONI GIOSTRINA ARCOBALENO

ETA: 0m+ modalità giostrina
ETA: 0m+ proiettore comodino / giostrina comodino

LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.
• Il gioco funziona con 3 pile AA 1,5V (non incluse) e con 2 pile AAA 1,5V (non incluse) per il telecomando.

AVVERTENZE ⚠ **ATTENZIONE!**
Per la sicurezza del tuo bambino:
• Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
• Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto. Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.
• Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
• Non aggiungere lacci o fascette. Rischio strangolamento.
• Utilizzare il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
• Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
• Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore dirette e/o per lunghi periodi alla luce solare diretta.

AVVERTENZE CONFIGURAZIONE GIOSTRINA
• Questo prodotto è concepito per l'utilizzo su lettini con sponde rigide e sulla culla Chicco Next2Me Forever, mentre su tutte le altre culle Chicco Next2Me è necessario l'utilizzo dell'apposito supporto E (Fig.1) incluso nella confezione di vendita.
• Il supporto E (FIG.1) deve essere utilizzato solo ed esclusivamente da un adulto per il corretto fissaggio del prodotto sulle culle Chicco Next2Me. Quando non in uso deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
• La giostrina deve essere fissata usando le sole componenti incluse nella confezione, non aggiungere lacci o fascette. Rischio strangolamento.
• Controllare periodicamente l'assemblaggio del gioco ed il suo fissaggio al lettino/culla.
• **Avvertenza.** Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento.
• Il gioco utilizzato nella modalità giostrina è solo da osservare. Non lasciarlo mai alla portata del bambino.
• Per i modelli Chicco NEXT2Me Magic e NEXT2Me Magic EVO, quando si utilizza la funzione basculante rimuovere la giostrina dalla culla. **ATTENZIONE** la mancata osservanza di questa indicazione potrebbe portare al distacco della giostrina e del supporto. Rischio caduta della giostrina sul bambino.

AVVERTENZE CONFIGURAZIONE PROIETTORE O GIOSTRINA DA COMODINO
• Il modulo elettronico B (FIG.1), la parte aerea C, (FIG.1) e i pendenti D (FIG.1) possono essere utilizzati come proiettore o giostrina da comodino una volta disassemblate dalla struttura portante della giostrina A (FIG.1). Quando il modulo elettronico viene utilizzato in modalità proiettore o giostrina da comodino, la struttura del prodotto A (FIG.1) e il supporto in dotazione E (FIG.1) non devono essere mai lasciati alla portata del bambino.
• I pendenti D possono essere staccati dalla parte aerea della giostrina e utilizzati dal bambino separatamente.
• Nelle modalità proiettore e giostrina da comodino il gioco deve essere utilizzato su superfici piane e stabili e mai all'interno del lettino/culla.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
COMPONENTI (FIG.1)
A - struttura di aggancio (A1: base di aggancio + A2: arco)
B - modulo elettronico
C - parte aerea
D - pendenti
E - supporto di fissaggio
F - telecomando
Prima dell'uso verificare il corretto assemblaggio e serraggio di tutti i componenti.

GIOSTRINA
• **Attenzione!** Durante le operazioni di assemblaggio e disassemblaggio della giostrina il bambino non deve essere mai presente all'interno della culla/lettino.
• Il montaggio della giostrina deve essere eseguito esclusivamente da un adulto e deve attenersi alle istruzioni di seguito riportate.
• Assemblare l'arco A2 sulla base di aggancio A1 fino ad avvertire un click (FIG.2). Una volta eseguita questa operazione, i due pezzi non potranno essere disassemblati.
• Fissare la struttura di aggancio A sulla sponda del lettino ruotando la manopola presente sulla base di aggancio (FIG.3) fino ad avvertire il suono meccanico di fine corsa.
NB: Nel caso di utilizzo dei prodotti con le culle Chicco Next2Me, posizionare il supporto di fissaggio E su uno dei due angoli opposti al lato di apertura della culla, posizionare la struttura di aggancio A al centro del supporto di fissaggio E e fissarla ruotando la manopola (FIG.4). Assicurarsi che il supporto di fissaggio sia attaccato saldamente alla culla Chicco Next2Me.
• Inserire le batterie nell'apposito comparto del modulo elettronico B (FIG.5) (vedi paragrafo "RIMOZIONE ED INSERIMENTO DELLE PILE SOSTITUIBILI).
• Assemblare i pendenti D alla parte aerea C della giostrina utilizzando l'apposito laccetto (FIG.6).
• Assemblare la parte aerea C al modulo elettronico B, facendo attenzione che la stella della parte aerea sia rivolta verso il basso nella modalità giostrina (FIG.7). Assicurarsi che gli agganci presenti sulla parte aerea siano correttamente inseriti all'interno degli slot sul modulo fino ad avvertire un click di conferma (FIG.8). Tirare leggermente la parte aerea per verificare il corretto assemblaggio.
• Inserire l'arco A2 nel modulo elettronico B come segue: aprire lo sportellino G sulla base del modulo B (FIG.9), inserire l'arco A2 all'interno del modulo B fino alla completa scomparsa della linea H in rilievo e assicurarsi che le parti siano saldamente agganciate (FIG.10).
• Per disassemblare la giostrina separare il modulo elettronico B dall'arco A2 tenendo il modulo elettronico B con una mano, con l'altra premere e contemporaneamente tirare indietro il pulsante I presente sull'arco A2, poi sfilare il modulo elettronico B (FIG.11). Chiudere lo sportellino G presente sulla base del modulo elettronico B (FIG.9). Disassemblare la parte aerea dal modulo elettronico B: tenere il modulo B con una mano e premere verso il basso la parte aerea C facendo pressione sulle linguette in rilievo. (FIG.12).

GIOSTRINA DA COMODINO
• Assemblare la parte aerea C con il modulo elettronico B, facendo attenzione che la stella della parte aerea C sia rivolta verso l'alto (FIG.13). Assicurarsi che gli agganci presenti sulla parte aerea C siano correttamente inseriti all'interno degli slot sul modulo B, fino ad avvertire un click di conferma (FIG.14). Inserire i pendenti negli appositi fori utilizzando il laccetto (FIG.15).

PROIETTORE DA COMODINO
• Posizionare il modulo elettronico B sul comodino e seguire le istruzioni di funzionamento indicate nel paragrafo successivo.

ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO DEL GIOCO
Sul modulo elettronico B selezionare il volume spostando il cursore L (FIG.16) nella posizione I (volume basso) o II (volume alto)
Per l'accensione del gioco spostare il cursore M (FIG.16) dalla posizione 0 alla posizione 1'5 o 45' in base alla durata del gioco desiderata: Proiezione, rotazione e melodie saranno ora attive. All'accensione il gioco è in modalità 1: Proiezione arcobaleno fissa accompagnata da sei melodie di musica classica. Toccando l'icona nota N (FIG.16) si ascolterà la melodia successiva.
Al termine del sesto brano di musica classica il gioco passa in modalità 2: La proiezione arcobaleno appare e scompare colore dopo colore, accompagnata da brani di musica new age e suoni della natura.

Toccando l'icona impostazioni O (FIG.16) è possibile personalizzare le funzioni del gioco:
Tocco 1: musica ON, proiezione OFF, rotazione ON
Tocco 2: musica OFF, proiezione ON, rotazione OFF
Tocco 3: musica ON, proiezione ON, rotazione OFF
Tocco 4: musica ON, proiezione ON, rotazione ON
Al termine del ciclo scelto (15 o 45 minuti) le funzioni attive si interromperanno ed il gioco andrà in stand-by. Toccare qualsiasi icona (N oppure O) per riattivare il gioco.

È possibile personalizzare anche la dimensione e l'inclinazione della proiezione arcobaleno sulla parete e sul soffitto grazie alla ghiera P (FIG.17) presente sul fronte del modulo elettronico B. Ruotare la ghiera P (da 0 a 360°) fino a che non si ottiene la grandezza e l'effetto della proiezione desiderato.
Per una migliore resa della proiezione, si consiglia di usare in un ambiente con poca luce o di penombra.

ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO
Per l'accensione del telecomando F spostare il cursore Q sul retro dalla posizione 0 alla posizione I (FIG.18).
Quando il modulo elettronico B è in funzione, premendo il pulsante R del telecomando F (FIG.18) è possibile:
• Se il gioco è in modalità 1 > passare alla modalità 2 .
• Se il gioco è in modalità 2 > disattivare le funzioni elettroniche.
• Se il gioco è in standby > riattivare le funzioni elettroniche
La connessione tra il telecomando F e il modulo elettronico B è attiva per circa 90 minuti dopo l'ultimo utilizzo del telecomando F, per poterlo utilizzare nuovamente occorre riattivare il modulo elettronico B toccando l'icona nota N o l'icona impostazioni O.
Per evitare un consumo eccessivo delle batterie, si consiglia di spegnere il telecomando F quando non viene utilizzato (spostare il cursore Q dalla posizione I alla posizione 0. Fig.18).
NB: la distanza massima di utilizzo del telecomando F dal modulo elettronico B è di circa 5 metri.

TITOLI MELODIE
Mozart "Sonata K521-Andante", Bach "Goldberg Variations BWV988", François Couperin "Le carillon de Cythère", Mozart "Ah vous dirais-je Maman K265", Mozart "Piano Trio K542", Beethoven "Romanza op50".

RIMOZIONE E/O INSERIMENTO DELLE PILE SOSTITUIBILI
ATTENZIONE!
• La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.
• Per sostituire le pile: allentare la vite del portello, posto sotto al piano attività del gioco, con un cacciavite, asportare il portello, rimuovere dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite.
• Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
• Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
• Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
• Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
• Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
• Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
• Non mischiare pile scariche con pile nuove.
• Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
• Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
• Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
• Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
• Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto.
• Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
• Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio.
• **ATTENZIONE!** L'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.
• **AVVERTENZA:** smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO
• Pulire il giocattolo utilizzando un panno morbido di tessuto o microfibra asciutto per non danneggiare il circuito elettronico. Non usare solventi o detersivi.
• Proteggere con cura il giocattolo da calore, polvere, sabbia e acqua.

I pendenti sono lavabili solo in superficie con un panno pulito inumidito in acqua. Esterno e interno: 100% poliestere

Non Lavare
Candeggio non consentito
Non adatto all'asciugatrice
Non stirare
Non lavare a secco

GARANZIA
Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso. La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali. Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.

EN INSTRUCTION MANUAL RAINBOW COT MOBILE

AGE: 0-6m cot mobile mode
AGE: 0m+ nightstand projector / nightstand cot mobile

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
• The product requires 3 AA 1.5V batteries (not included) and 2 AAA 1.5V batteries (not included) for the remote control.

WARNINGS ⚠ **WARNING!**
For your child's safety:
• Remove any plastic bags and any other packaging elements and throw them away or store them out of the reach of children. Choking hazard.
• This product must only be assembled by an adult. Do not use the toy until it has been fully assembled and checked.
• Regularly inspect the product for signs of wear and damage. If the product is damaged do not use it, and keep it out of the reach of children.
• Do not add strings or straps. Danger of strangulation.
• Only use the product under the continuous supervision of an adult.
• Do not use the product for anything other than its recommended use.
• Do not leave the toy near direct heat sources and/or for long periods in direct sunlight.

WARNINGS FOR COT MOBILE MODE
• This product was designed for use on cribs with rigid sides and on the Chicco Next2Me Forever crib; the specific support E (Fig. 1) included in the product package is required for all the other Chicco Next2Me cribs.
• Support E (Fig. 1) must only be used by an adult to properly fasten the product to Chicco Next2Me cribs. When not in use, keep out of reach of children.
• The cot mobile must only be fastened in place using the parts included in the pack; never use laces or ties. Danger of strangulation.
• Check the toy regularly to ensure that it is securely fitted to the cot/cradle.
• **Warning.** To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crowling position.
• When used in cot mobile mode the product is meant to be observed only. Never leave it within reach of the baby.
• For the Chicco NEXT2Me Magic and NEXT2Me Magic EVO models, remove the cot mobile from the crib when using the rocking feature. WARNING failing to comply with this warning may result in the cot mobile becoming detached from the support. Risk of cot mobile falling on the baby.
In addition to the above instructions for USA only:

CAUTION: MUST ONLY BE ASSEMBLED BY AN ADULT. From birth to 5 months ⚠WARNING: Possible strangulation injury. Keep out of baby's reach. Remove mobile from crib or playpen when baby begins to push up on hands and knees.

WARNINGS FOR THE NIGHTSTAND PROJECTOR OR COT MOBILE CONFIGURATIONS
• The electronic module B (FIG.1), the aerial section C (FIG.1) and the hanging elements D (FIG.1) can be used as a nightstand projector or cot mobile after they have been disassembled from the main cot mobile frame A (FIG.1). When the electronic module is used in nightstand projector or cot mobile mode, the frame of the product A (FIG. 1) and the included support E (FIG. 1) must never be left within reach of children.
• The hanging elements D can be detached from the aerial section of the cot mobile and used by the baby separately.
• When used in nightstand projector or cot mobile mode the product must be placed on a flat, level surface and must never be placed inside the bed/crib.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
COMPONENTS (FIG.1)
A - attachment structure (A1: fastening base + A2: arch)
B - Electronic module
C - aerial section
D - hanging elements
E - fastening support
F - remote control
Before using, check that the cot mobile is correctly assembled and that all components are properly fastened.

COT MOBILE
• **Warning!** The baby must never be present in the crib/bed when the cot mobile is being assembled or disassembled.
• The cot mobile must be assembled by adults only, following the instructions below very carefully.
• Assemble the arch A2 on the fastening base A1 until you hear a click (FIG.2). Once this operation has been carried out the two pieces cannot be disassembled.
• Fasten the attachment structure A to the side of the bed by turning the knob on the fastening base (FIG. 3) until the mechanical sound that accompanies end of travel is heard.
NOTE: If using the product with a Chicco Next2Me crib, position the fastening support E on one of the two corners opposite the drop side of the crib, position the attachment structure A at the centre of the fastening support E and fasten by turning the knob (FIG. 4). Check that the attachment structure is firmly attached to the Chicco Next2Me crib.
• Insert the batteries in the battery compartment of the electronic module B (FIG. 5) (see paragraph about "REMOVING AND INSERTING REPLACEABLE BATTERIES").
• Attach the hanging elements D to the aerial section C of the cot mobile using the strap provided (FIG. 6).
• Assemble the aerial section C to the electronic module B, making sure that the star on the aerial section is pointing downwards in cot mobile mode (FIG.7). • Make sure that the connectors present on the aerial section are properly inserted into the slots on the module until a locking click is heard (FIG. 8). Test that assembly was completely properly by gently tugging on the aerial section.
• Insert the arch A2 into the electronic module B as follows: open the hatch G on the base of the module B (Fig. 9), insert the arch A2 into module B until the raised line H disappears completely and make sure that the components are firmly locked together (Fig. 10).
• To disassemble the cot mobile, separate the electronic module B from the arch A2: Hold the electronic module B with one hand while using the other hand to press and at the same time pull back on button I, found on arch A2, then pull electronic module B free (Fig. 11). Close the hatch G on the base of electronic module B (Fig. 9). Disconnect the aerial section from electronic module B: hold module B with one hand and press down on the aerial section C pressing on the raised tabs. (FIG. 12).

NIGHTSTAND COT MOBILE
• Assemble the aerial section C to the electronic module B, making sure that the star on the aerial section C is pointing upwards (Fig. 13). • Make sure that the connectors present on the aerial section C are properly inserted into the slots on the module B until a locking click is heard (FIG. 14). Insert the hanging elements in the appropriate slots using the strap provided (Fig. 15).

NIGHTSTAND PROJECTOR
• Place the electronic module B on the nightstand and follow the operating instructions provided in the next paragraph.

HOW TO SWITCH ON AND USE THE PRODUCT
Select the volume on the electronic module B by moving the switch L (FIG.16) to position I (low volume) or II (high volume)
To switch on the product move the switch M (FIG.16) from position 0 to position 1'5' or 45' depending on the playing duration desired: projection, rotation and tunes are now active.
The product switches on in mode 1: fixed rainbow projection accompanied by six classical music tunes. Touching the note icon N (FIG. 16) plays the next tune.
After the sixth classical music tune finishes the product switches to mode 2: The rainbow projection shows the colours appearing and disappearing in sequence, accompanied by new age tunes and the sounds of nature.

The product functions can be personalised by touching the settings icon O (FIG. 16):
1st touch: music ON, projection OFF, rotation ON
2nd touch: music OFF, projection ON, rotation OFF
3rd touch: music ON, projection ON, rotation OFF
4th touch: music ON, projection ON, rotation ON
At the end of the cycle selected (15 or 45 minutes) the active functions are interrupted and the product goes into standby mode. Touch any icon (N or O) to reactivate the product.

The size and angle at which the rainbow is projected onto the wall and ceiling can be personalised using the ring P (Fig. 17) located on the front of the electronic module B. Rotate the ring P (from 0 to 360°) until the desired size and projection effect are achieved.
For the best results use the product in an environment with limited light or some shade.

HOW TO SWITCH ON AND USE THE REMOTE CONTROL
To switch on the remote control F move the switch Q on the rear from position 0 to position I (FIG. 18).
When the electronic module B is in operation, pressing button R on the remote control F (Fig. 18) will:
• If the product is in mode 1 > switch to mode 2 .
• If the product is in mode 2 > deactivate the electronic functions.
• If the product is in standby mode > reactivate the electronic functions
The connection between the remote control F and the electronic module B is active for about 90 minutes after the last use of the remote control F; to be able to use it again the electronic module B must be reactivated by touching the note icon N or the settings icon O.
To avoid excessive use of the batteries, switch off the remote control F when it is not being used (move the switch Q from position I to position 0. Fig.18).
NOTE: the maximum working distance between the remote control F and the electronic module B is about 5 metres.

SONG TITLES
Mozart "Sonata K521-Andante", Bach "Goldberg Variations BWV988", François Couperin "Le carillon de Cythère", Mozart "Ah vous dirais-je Maman K265", Mozart "Piano Trio K542", Beethoven "Romanza op50".

REMOVING AND/OR INSERTING REPLACEABLE BATTERIES
WARNING!
• The batteries must always be replaced by an adult.
• To replace the batteries: loosen the screw on the cover located under the activity surface of the product using a screwdriver, open the cover, remove the spent batteries and fit new ones, making sure that the battery polarity is correct (as shown on the product). Close the battery cover and tighten the screw.
• Always keep batteries and tools out of reach of children.
• Always remove discharged batteries from the product to avoid any possible liquid leaks that may damage it.
• Should the batteries leak, replace them immediately, being careful to clean the battery compartment and wash hands thoroughly in the event of any contact with the battery fluid.
• Always remove batteries if the product will remain unused for a long period of time.
• Use only alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for this product.
• Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
• Do not use dead batteries and new batteries together.
• Do not throw dead batteries into a fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting.
• Do not short-circuit the power terminals.
• Do not attempt to charge batteries that are not rechargeable: they may explode.
• Use of rechargeable batteries is not recommended, the functionality of the product may be impaired.
• If using rechargeable batteries, remove them from the product before charging and only charge under adult supervision.
• Remove batteries from the product before disposing of it.
• This product is not designed to be used with replaceable lithium batteries.
• **WARNING:** Improper use may create hazardous conditions.
• **WARNING:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIRECTIVE 2012/19/EU.
The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the unwanted appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

CARE AND MAINTENANCE
• Clean the toy using a soft dry fabric or microfibre cloth to avoid damaging the electric circuit. Do not clean using detergents or solvents.
• Protect the product from heat, dust, sand and water.

The hanging elements are washable only on the surface using a clean cloth dampened with some water. External and internal: 100% polyester

Do not wash
Bleaching forbidden
Not dryer safe
Do not iron
Do not dry clean

WARRANTY
The product is guaranteed against any lack of conformity under normal use as specified in the instructions. The warranty shall not therefore apply in the case of damage caused by improper use, wear or accidental events. For the duration of the warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of applicable national laws in the country of purchase, where appropriate.

FR MANUEL D'UTILISATION MOBILE ARC-EN-CIEL

ÂGE : 0m+ mode mobile
ÂGE : 0m+ projecteur table de chevet / mobile table de chevet

LIRE ATTENTIVEMENT CES INFORMATIONS AVANT L'EMPLOI ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.
• Le jouet fonctionne avec 3 piles AA 1,5V (non incluses) et avec 2 piles AAA 1,5V (non incluses) pour la télécommande.

ATTENTION ⚠ **ATTENTION!**
Pour la sécurité de votre enfant :
• Enlever les éventuels sachets en plastique et tous les éléments qui font partie de l'emballage du produit. Les retirer ou les tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
• L'assemblage de ce jouet doit être effectué exclusivement par un adulte. Ne pas utiliser le jouet avant que toutes les opérations d'assemblage et de vérification de l'assemblage ne soient terminées.
• Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence d'éventuelles fissures. En cas de dommages, ne pas utiliser le jouet et le conserver hors de portée des enfants.
• Ne pas ajouter de rubans ou de bandelettes. Risque d'étranglement.
• Utiliser le jouet sous la surveillance continue d'un adulte.
• Ne pas utiliser le jouet d'une autre manière que celle recommandée.
• Ne pas laisser le jouet exposé à des sources de chaleur et/ou à la lumière directe du soleil durant une période prolongée.

AVERTISSEMENTS CONFIGURATION MOBILE
• Ce produit est conçu pour être utilisé sur les lits enfant à bords rigides et sur le berceau Chicco Next2Me Forever, tandis que sur tous les autres berceaux Chicco Next2Me, le support spécial E (Fig.1) inclus dans l'emballage est nécessaire.
• Le support E (FIG. 1) doit être utilisé uniquement par un adulte pour la fixation correcte du produit sur les berceaux Chicco Next2Me. Quand il n'est pas utilisé, tenir le produit hors de la portée des enfants.
• Le mobile doit être fixé au lit en utilisant exclusivement les composants compris dans l'emballage, ne pas ajouter de cordelettes ou de sangles. Risque d'étranglement.
• Contrôler régulièrement l'assemblage du jouet et sa fixation au lit/berceau.
• **Attention.** Afin d'éviter tout risque d'enlacement, ne pas laisser le jouet à la portée de l'enfant.
• Le jouet utilisé en mode mobile est uniquement destiné à l'observation. Ne jamais le laisser à la portée de l'enfant.
• Pour les modèles Chicco NEXT2Me Magic et NEXT2Me Magic EVO, lors de l'utilisation de la fonction basculante, retirer le mobile du berceau. ATTENTION le non-respect de cette indication peut porter le mobile et le support à se détacher. Risque de chute du mobile sur l'enfant.

AVERTISSEMENTS CONFIGURATION PROJECTEUR OU MOBILE DE TABLE DE CHEVET
• Le module électronique B (FIG.1), la partie aérienne C (FIG.1) et les pendentifs D (FIG.1) peuvent être utilisés comme projecteur ou mobile de table de chevet une fois démontés de la structure porteuse du mobile A (FIG.1). Lorsque le module est utilisé en mode projecteur ou mobile de chevet, la structure du produit A (FIG. 1) et le support fourni E (FIG.1) ne doivent jamais être laissés à portée de l'enfant.
• Les peluches suspendues D peuvent être détachées de la partie aérienne du mobile et utilisées séparément par l'enfant.
• Dans les modes projecteur et mobile de chevet, le jouet doit être utilisé sur des surfaces planes et stables et jamais à l'intérieur du lit enfant / berceau.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
COMPOSANTS (FIG. 1)
A - structure d'accrochage (A1 : base d'accrochage + A2 : arceau)
B - module électronique
C - partie aérienne
D - peluches suspendues
E - support de fixation
F - télécommande
Avant l'utilisation, vérifier l'assemblage et le serrage corrects de tous les composants.

MOBILE
• **Attention!** Lors du montage et du démontage du mobile, l'enfant ne doit jamais être présent à l'intérieur du lit enfant / berceau..
• Le montage du mobile doit être exclusivement effectué par un adulte et conforme aux instructions reportées ci-après.
• Assembler l'arceau A2 sur la base d'accrochage A1 jusqu'au déclic (FIG.2). Une fois cette opération terminée, les deux pièces ne peuvent plus être démontées.
• Fixer la structure d'accrochage A sur le bord du lit en tournant la poignée de la base d'accrochage (FIG. 3) jusqu'au déclic de butée mécanique.
REMARQUE : En cas d'utilisation du produit avec les berceaux Chicco Next2Me, positionner le support de fixation E sur l'un des deux coins opposés au côté d'ouverture du berceau, positionner la structure d'accrochage A au centre du support E et la fixer en tournant la poignée (FIG. 4). S'assurer que le support de fixation est bien fixé au berceau Chicco Next2Me.
• Insérer les piles dans le compartiment du module électronique B (FIG. 5) (voir paragraphe « ENLÈVEMENT ET INTRODUCTION DES PILES REMPLAÇABLES »).
• Assembler les peluches suspendues D à la partie aérienne C du mobile à l'aide de la cordélette (FIG. 6).
• Assembler la partie aérienne C au module électronique B, en veillant à ce qu'en mode mobile l'étoile de la partie aérienne pointe vers le bas (FIG.7). S'assurer que les crochets de la partie aérienne sont correctement insérés dans les fentes du module jusqu'au déclic (FIG. 8). Tirer légèrement sur la partie aérienne pour vérifier que le montage est correct
• Insérer l'arceau A2 dans le module électronique B comme suit : ouvrir la porte G à la base du module B (FIG. 9), insérer l'arceau A2 dans le module B jusqu'à ce que la ligne H en relief disparaisse et s'assurer que les pièces sont bien accrochées (FIG. 10).
• Pour démonter le mobile, séparer le module électronique B de l'arceau A2 en tenant le module électronique B d'une main, de l'autre main, appuyer et tirer simultanément vers l'arrière le bouton I situé sur l'arceau A2 puis défiler le module électronique B (FIG.11). Fermer la porte G sur la base du module électronique B (FIG.9). Démonter la partie aérienne du module électronique B : tenir le module B d'une main et appuyer vers le bas la partie aérienne C en pressant sur les languettes en relief. (FIG. 12).

MOBILE DE CHEVET
• Assembler la partie aérienne C au module électronique B, en veillant à ce que l'étoile de la partie aérienne C pointe vers le haut (FIG.13). S'assurer que les crochets de la partie aérienne C sont correctement insérés dans les fentes du module B jusqu'au déclic (FIG. 14). Insérer les peluches suspendues dans les trous prévus à l'aide de la cordelette (FIG.15).

PROJECTEUR DE TABLE DE CHEVET
• Placer le module électronique B sur la table de chevet et observer les instructions d'utilisation fournies dans le paragraphe suivant.

ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT DU JOUET
Sur le module électronique B, sélectionner le volume en déplaçant le curseur L (FIG.16) sur la position I (volume bas) ou II (volume haut)
Pour allumer le jouet, déplacer le curseur M (FIG.16) de la position 0 à la position 1'5 ou 45' en fonction de la durée de jeu souhaitée : projection, rotation et mélodies sont maintenant actives.
À l'allumage, le jouet est en mode 1 : projection d'un arc-en-ciel fixe accompagné de six mélodies de musique classique. Toucher l'icône de note N (FIG.16) pour écouter la mélodie suivante.
Au terme du sixième morceau de musique classique, le jouet passe en mode 2 : la projection de l'arc-en-ciel apparaît et disparaît couleur après couleur, accompagnée de musique new age et de sons de la nature.

Toucher l'icône de réglages O (FIG.16) pour personnaliser les fonctions du jouet :
Pression 1 : musique ON, projection OFF, rotation ON
Pression 2 : musique OFF, projection ON, rotation OFF
Pression 3 : musique ON, projection ON, rotation OFF
Pression 4 : musique ON, projection ON, rotation ON
À la fin du cycle choisi (15 ou 45 minutes), les fonctions actives s'arrêtent et le jouet passe en mode veille. Toucher une icône (N ou O) pour réactiver le jouet.

Il est également possible de personnaliser la taille et l'inclinaison de la projection de l'arc-en-ciel sur le mur et le plafond en utilisant la bague P (FIG.17) à l'avant du module électronique B. Tourner la bague P (de 0 à 360°) jusqu'à obtention de la taille et de l'effet de projection souhaité.
Pour un meilleur rendu de projection, il est recommandé d'utiliser le produit dans une pièce faiblement éclairée ou dans la pénombre.

ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE
Pour allumer la télécommande F, déplacer le curseur Q à l'arrière de la position 0 à la position I (FIG.18).
Lorsque le module électronique B est en marche, appuyer sur le bouton R de la télécommande F (FIG.18) pour :
• Si le jouet est en mode 1 > passer au mode 2 .
• Si le jouet est en mode 2 > désactiver les fonctions électroniques.
• Si le jouet est en veille > réactiver les fonctions électroniques
La connexion entre la télécommande F et le module électronique B est active pendant environ 90 minutes après la dernière utilisation de la télécommande F. Pour l'utiliser à nouveau, réactiver le module électronique B en touchant l'icône de note N ou l'icône de réglages O.
Pour éviter une consommation excessive des piles, il est recommandé d'éteindre la télécommande F lorsqu'elle n'est pas utilisée (déplacer le curseur Q de la position I à la position 0. Fig.18).
REMARQUE : la distance maximale d'utilisation de la télécommande F par rapport au module électronique B est d'environ 5 mètres.

TITRES MÉLODIES
Mozart « Sonata K521-Andante » , Bach « Goldberg Variations BWV988 » , François Couperin « Le carillon de Cythère » , Mozart « Ah vous dirais-je Maman K265 », Mozart « Piano Trio K542 », Beethoven « Romanza op50 ».

ENLÈVEMENT ET/OU INTRODUCTION DES PILES REMPLAÇABLES
ATTENTION!
• Le remplacement des piles doit toujours être effectué par un adulte.
• Pour remplacer les piles : desserrer la vis du couvercle situé sous le centre d'activité du jouet à l'aide d'un tournevis, ôter le couvercle, retirer les piles usagées du compartiment, mettre les piles neuves en veillant à respecter la polarité (comme indiqué sur le produit), remettre le couvercle et serrer la vis à fond.
• Ne pas laisser les piles ou les éventuels outils à portée des main des enfants.
• Toujours ôter les piles déchargées du produit pour éviter que des fuites éventuelles de liquide rendommagent le produit.
• Si les piles devaient générer des pertes de liquide, les remplacer immédiatement, en prenant soin de nettoyer le compartiment des piles et de se laver soigneusement les mains en cas de contact avec le liquide.
• Toujours ôter les piles en cas d'inutilisation prolongée du produit.
• Utiliser des piles alcalines semblables ou équivalentes au type recommandé pour le fonctionnement de ce produit.
• Ne pas mélanger les piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
• Ne pas mélanger les piles déchargées avec les piles neuves.
• Ne pas jeter les piles déchargées dans le feu ou dans la nature, mais les éliminer en respectant le tri sélectif.
• Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
• Ne pas tenter de recharger les piles non rechargeables : elles pourraient exploser.
• L'utilisation des piles rechargeables n'est pas conseillée, cela pourrait diminuer la fonctionnalité du jouet.
• En cas d'utilisation de piles rechargeables, les sortir du jouet avant de les recharger et effectuer la recharge uniquement sous la supervision d'un adulte.
• Retirer les piles du jouet avant de le jeter.
• Le jouet n'est pas prévu pour fonctionner avec des piles rechargeables au Lithium.
• **ATTENTION!** Une utilisation impropre pourrait entraîner des conditions de danger.
• **ATTENTION:** Retirer immédiatement les piles usagées. Tenir les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. En cas de suspicion d'ingestion d'une pile ou d'introduction de celle-ci dans une partie du corps, consulter immédiatement un médecin.

CE PRODUIT EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2012/19/UE.
Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que ce produit, à la fin de sa propre vie utile, devra être traité séparément des autres déchets domestiques ; il faudra donc l'apporter dans un centre de collecte sélective pour les appareillages électriques et électroniques, ou bien le remettre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareillage équivalent. L'utilisateur est responsable du retour de l'appareil, à la fin de sa vie, aux structures de collecte appropriées. Une collecte sélective adéquate

• Plaats de batterijen in het batterijvak van de elektronische module (FIG.5) (zie hoofdstuk "BATTERIJEN VERWIJDEREN EN PLAATSEN").
• Bevestig de hangers D aan het zwevende gedeelte C van de draaimolen met behulp van het koord (FIG.6).
• Bevestig zwevende deel C aan elektronische module B. Zorg ervoor dat de ster van het zwevende deel naar beneden wijst bij gebruik als draaimolen (FIG.7). Zorg ervoor dat de haken van het zwevende gedeelte goed in de sleuven van de module vastklikken (FIG.8). Trek zachtjes aan het zwevende gedeelte om te controleren of het speeltje goed vastzit.
• Steek de hoog A2 als volgt in de elektronische module B: open klep G op de onderkant van module B (FIG.9), steek boog A2 in module B totdat de verhoogde lijn H volledig verdwijnt. Controleer of de delen stevig vastzitten. (FIG.10).
• Om de draaimolen te demonteren, maakt u de elektronische module B los van de boog A2. Houd daarbij de elektronische module B met één hand vast, druk met de andere hand de knop I op de boog A2 in trek tegelijkertijd. Verwijder de elektronische module B (FIG.11). Sluit klep G op de basis van de elektronische module B (FIG.9). Demonteer het antennedeel van de elektronische module B: houd module B met één hand vast en druk het antennedeel C naar beneden door op de verhoogde lijnes te drukken. (AFB. 12).

DRAAIMOLEN VOOR NACHTTAFELTJE

• Bevestig zwevende deel C met elektronische module B. Zorg ervoor dat de ster van het zwevende deel C naar boven wijst (FIG.13). Zorg ervoor dat de haken van het zwevende gedeelte C goed in de sleuven van de module B vastklikken (FIG.14). Steek de hangers in de daarvoor bestemde gaten met behulp van het koord (FIG.15).

PROJECTOR VOOR NACHTTAFELTJE

• Plaats de elektronische module B op het nachtkastje en volg de bedieningsinstructies in de volgende paragraaf.

AANZETTEN EN WERKING VAN HET SPEELGOED

Selecteer op elektronische module B het volume door schuifregelaar L. (FIG.16) in stand I (laag volume) of II (hoog volume) te zetten
Om het speeltje aan te zetten, set u schuifknop M (FIG.16) van stand 0 naar stand 1S' of 4S', afhankelijk van de gewenste speelduur: Projectie, rotatie en melodieën zijn nu actief.
Bij het inschakelen staat het speeltje in stand 1: D regenboog wordt continu geprojecteerd en er klinken zes klassieke melodieën. Druk op de noot N (FIG.16) om de volgende melodie te horen. Na de zeste klassieke melodie gaat het speeltje over naar stand 2: De regenboog wordt geprojecteerd en verdwijnt kleur na kleur en er klinken new age-melodieën en natuurgeluiden.

Druk op het instellingenpictogram O (FIG.16) om de functies van het speeltje aan te passen:
1x drukken: muziek AAN, projectie UIT, rotatie AAN
2x drukken: muziek UIT, projectie AAN, rotatie UIT
3x drukken: muziek AAN, projectie AAN, rotatie UIT
4x drukken: muziek AAN, projectie AAN, rotatie AAN
Aan het einde van de gekozen cyclus (15 of 45 minuten) stoppen de actieve functies en gaat het speeltje in stand-by. Tik op een pictogram (N of O) om het speeltje weer te activeren.

Het formaat en de hoek van de regenboogprojectie op de muur en het plafond kan worden aangepast ring P (FIG.17) aan de voorzijde van de elektronische module B. Draai de knop P (0 tot 360°) tot het gewenste formaat en effect van de projectie is bereikt.
De projectie is het beste te zien in een weinig verlichte ruimte.

AANZETTEN EN WERKING VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Om de afstandsbediening F in te schakelen, zet u de schuifknop Q aan de achterkant van stand 0 naar stand I (FIG.18).
Wanneer de elektronische module B in werking is, heeft de toets R van de afstandsbediening F (FIG.18) de volgende functies:
• Als het speeltje in stand 1 staat > overschakelen naar stand 2;
• Als het speeltje in stand 2 staat > de elektronische functies uitschakelen.
• Als het speeltje in stand-by staat > de elektronische functies weer inschakelen
De verbinding tussen de afstandsbediening F en de elektronische module B blijft ongeveer 90 minuten actief na het laatste gebruik van de afstandsbediening F. Om de verbinding na deze periode weer tot stand te brengen, activeert u de elektronische module B door de noot N of het instellingenpictogram O aan te raken.
Om overmatig batterijverbruik te voorkomen, kunt u de afstandsbediening F beter uitschakelen wanneer deze niet wordt gebruikt (schuifregelaar Q van stand I naar stand 0). Fig.18).
NB: de maximale afstand waarop de afstandsbediening F vanaf de elektronische module B kan worden gebruikt, is ongeveer 5 meter.

TITELS VAN MELODIËEN

Mozart "Sonate K521-Andante", Bach "Goldberg Variaties BWV988", François Couperin "Le carillon de Cythère", Mozart "Ah vous dirais-je Maman K265", Mozart "Piano Trio K542", Beethoven "Romanza op50".

BATTERIJEN VERWIJDEREN/PLAATSEN

WAARSCHUWING!
• De batterijen moeten altijd door een volwassene worden vervangen.
• Om de batterijen te vervangen: draai de schroef van het klepje, ondersaan het activiteitenvlak van het speelgoed los met behulp van een schroevendraaier, verwijder het klepje, haal de lege batterijen uit het batterijenvakje, plaats er de nieuwe batterijen in en zorg ervoor dat de polen op de juiste plaats zitten (zoals aangegeven op het artikel), plaats het klepje weer op zijn plaats toe en draai de schroef goed vast.
• Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
• Verwijder de lege batterijen uit het artikel, teneinde te vermijden dat mogelijk gelekte vloeistof het artikel beschadigt.
• Vervang de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reinig de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
• Verwijder de batterijen altijd als het product lange tijd niet wordt gebruikt.
• Gebruik dezelfde of gelijkwaardige alkalinebatterijen als aanbevolen voor de werking van dit artikel.
• Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen).
• Combineer geen lege batterijen met nieuwe.
• Werp lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwerk ze door ze gescheiden in te zamelen.
• Sluit de voedingskleemmen niet kort.
• Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden: ze kunnen ontploffen.
• Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt niet aanbevolen, omdat dit de functionaliteit van het speelgoed kan verminderen.
• Als u oplaadbare batterijen gebruikt, verwijder deze dan uit het speelgoed voordat u ze oplaadt en laad ze alleen op onder toezicht van een volwassene.
• Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat het wordt weggegooid.
• Het speelgoed is niet ontworpen voor werking op lithiumbatterijen.
• **WAARSCHUWING!** Ongeschikte batterijen kunnen ontploffen.
• **WAARSCHUWING:** goot gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Bewaar nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaam kunnen terecht gekomen zijn, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

DIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIJN 2012/19/EU.
Het symbool op het de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een gepast centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED

• Reinig het speelgoed met een licht vochtige stoffen of microvezeldoek om het elektronische circuit niet te beschadigen. Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen.
• Bescherm het elektronische speelgoed tegen warmte, stof, zand en water.

Alleen het oppervlak van de hangers is waisbaar met een schone, met water bevochtigde doek. Extern en intern : 100% polyester

Niet wassen
Niet bleken
Niet geschikt voor wasdroger
Niet strijken
Niet chemisch laten reinigen

GARANTIE

Het product is gegarandeerd tegen elk gebrek aan overeenstemming onder normale gebruiksomstandigheden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze voorzien zijn.

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΡΟΥΖΕΛ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

ΗΛΙΚΙΑ: 0 μηνών• Λειτουργία καρουζέλ
ΗΛΙΚΙΑ: 0 μηνών+ προβολέας κομπολόι / καρουζέλ κομπολόι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

• Το παχνίδι λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA 1,5V (δεν περιλαμβάνονται) και με 2 μπαταρίες AAA 1,5V (δεν περιλαμβάνονται) για το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για την ασφάλεια του παιδιού σας: **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
• Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και άλλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος ή κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
• Η συναρμολόγηση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα. Μη χρησιμοποιείτε το παχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα οι ενέργειες συναρμολόγησης και ελέγχου.
• Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση φθοράς του παχνιδιού. Σε περίπτωση ζημιάς μην χρησιμοποιείτε το παχνίδι και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.
• Μην προσθέτετε κορδόνια ή κορδελάκια. Κίνδυνος στραγγαλισμού.
• Το παχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.
• Μη χρησιμοποιείτε το παχνίδι με διαφορετικό τρόπο από τον υποδεικνύομενο.
• Μην αφήνετε το παχνίδι κοντά σε πηγές θερμότητας ή/και για μεγάλα διαστήματα στο ηλιακό φως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΡΟΥΖΕΛ

• Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κούνιες με άκαμπτα πλαίνα και στην κούνια Chicco Next2Me Forever, ενώ σε όλες τις άλλες κούνιες Chicco Next2Me είναι απαραίτητο χρησιμοποιούνε το ειδικό υποστήριγμα E. (Εικ.1) που περιλαμβάνεται στη συσκευασία πλύσης.
• Το υποστήριγμα (Εικ. 1) πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από ενήλικα για τη σωστή στερέωση του προϊόντος στις κούνιες Chicco Next2Me. Όταν δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
• Το καρουζέλ πρέπει να στερεώνεται χρησιμοποιώντας μόνο το εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, μην χρησιμοποιείτε κορδόνια ή ταινίες. Κίνδυνος στραγγαλισμού.
• Ελέγχετε περιοδικά τη συναρμολόγηση και τη στερέωση του παχνιδιού στο κρεβατάκι/κούνια.
• Το παχνίδι που χρησιμοποιείται στη μπαταρία, συνιστάται να επενεργοποιείτε το τηλεχειριστήριο F όταν δεν χρησιμοποιείται (ατακτάνε του κέρασα Q από τη βέση I στη βέση 0. Εικ. 18).
ΣΗΜ.: Η μέγιστη απόσταση χρήσης του τηλεχειριστηρίου F από την ηλεκτρονική μονάδα B είναι περίπου 5 μέτρα.

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΛΟΩΙΩΝ

Mozart "Sonata K521-Andante", Bach "Goldberg Variations BWV988", François Couperin "Le carillon de Cythère", Mozart "Ah vous dirais-je Maman K265", Mozart "Piano Trio K542", Beethoven "Romanza op50".

ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ή/ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Η συντήρηση των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντα από ένα ενήλικα.
• Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες πρέπει να κάνετε καταβίβι χαλαρώστε τη βίδα στο πορτάκι, που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια δραστηριοτήτων του παχνιδιού, αφαιρέστε το πορτάκι, βγάλτε από την υποδοχή τους τις άδειες μπαταρίες, τοποθέτησε τις νέες μπαταρίες φροντίζοντας να τηρήσετε τη σωστή πολικότητα ειδαγωγής (όπως υποδεικνύεται στο προϊόν), επανατοποθετήστε το πορτάκι και σφίξε τη βίδα μέχρι τέρμα.
• Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν εργαλεία μακριά από τα παιδιά.
• Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες από το παχνίδι, για να αποφύγετε βλάβες από ενδεχόμενες διαρροές του υγρού των μπαταριών.
• Στη περίπτωση κατά την οποία οι μπαταρίες έχουν χάσει υγρό, αντικαταστήστε τις αμέσως, φροντίζοντας να καθαρίσετε τη θήκη τους και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας αν έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε.
• Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με τον ενδεδειγμένο, για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
• Μην τοποθετείτε μαζί μπαταρίες αλκαλικές απλές (ανθρακα-ψευδάργυρο) ή επαναφορτιζόμενες (νικέλιο-καδμίου).
• Μην τοποθετείτε μαζί άδειες με καινούργιες μπαταρίες.
• Μην κάψτε και μην πετάτε στο περιβάλλον τις άδειες μπαταρίες, αλλά διαθέτετε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
• Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
• Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
• Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, γιατί μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του παχνιδιού.
• Εάν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αφαιρέστε τις από το παχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και επαναφορτίσε μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου.
• Πριν από την αποβολή του παχνιδιού αφαιρέστε τις μπαταρίες.
• Το παχνίδι δεν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με μπαταρίες λιθίου.
• **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να επιφέρει κινδύνους.
• **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Απορρίπτε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Κρατήστε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεσης ιατρική βοήθεια.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2012/19/ΕΕ.
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μεταπωλητή κατά την αγορά μιας καινούργιας ανάλογης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των συστατικών συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για τη περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

• Καθαρίστε το παχνίδι με ένα στεγνό μαλακό πανί από υφασμα ή μικρόινες για να μην προκληθεί ζημιά στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή απορρυπαντικά.
• Προστατέψτε το ηλεκτρονικό παχνιδί από τη ζέστη, τη σκόνη, την άμμο και το νερό.

Το κρέμασταά πλέοντα! μόνο στην επιφάνεια με ένα καθαρό πανί βρεγμένο σε νερό. Εξωτερικό και εσωτερικό: 100% πολυεστέρας

Μην το πλύνετε
Δεν επιτρέπεται η λεύκανση
Ακατάλληλο για στεγνωτήριο
Μην το σιδερώνετε
Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν είναι εγγυημένο για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Συνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα. Για ελαττώματα συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στη χώρα αγοράς, όπου ισχύουν.

TR KULLANIM KILAVUZU GÖKKUŞAĞI KARYOLA DÖNENCESİ

YAŞ: 0-6 ay karyola dönencesi modu
YAŞ: 0 ay+ komodin projeksiyon cihazı / komodin karyola dönencesi

ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

• Ürün, uzaktan kumanda için 3 adet AA 1.5V pil (dahil değildir) ve 2 adet AAA 1.5V pil (dahil değildir) gerektirir.

UYARILAR

Çocuğunuzun güvenliği için: **UYARI!**
• Tüm plastik poşetleri ve diğer tüm ambalaj maddelerini çıkarın atınız veya çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Boğulma tehlikesi yaratabilir.
• Bu ürün yalnız ve bir yetişkin tarafından montaj edilmelidir. Çocuncağı tamamen monte edilip kontrol edilinceye kadar kullanmayınız.
• Ürünü, aşınma ve hasar belirtileri bakımından düzenli olarak kontrol ediniz. Ürün hasarlıysa ürünü kullanmayınız ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
• İşler veya kayışlar eklemeyiniz. Boyna dolanarak boğulma tehlikesine yol açabilir.
• Ürün ancak bir yetişkinin sürekli gözetimi altında kullanılmalıdır.
• Ürünü tavsiye edilen kullanım amacı dışında kullanmayınız.
• Oyuncağı doğrudan ısı kaynaklarının yakınında ve/veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız.

KARYOLA DÖNENCESİ MODU İÇİN UYARILAR

• Bu ürün, sert kenarları olan beşiklerde ve Chicco Next2Me Forever beşikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır; diğer tüm Chicco Next2Me beşikler için ürün paketinde bulunan özel destek E (Şek. 1) gereklidir.
• Destek E (Şek. 1), ürünü Chicco Next2Me beşiklere düzgün şekilde sabitlemek için yalnızca bir yetişkin tarafından kullanılmalıdır. Kullanılmadığı zaman, çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
• Karyola dönencesi yalnızca paket içerisinde bulunan parçalar kullanılarak yerine monte edilmelidir; kesinlikle ip veya bağcık kullanmayınız. Boyna dolanarak boğulma tehlikesine yol açabilir.
• Oyuncağın karyolaya/beşiğe sağlam bir şekilde monte edilmiş olduğundan emin olmak için düzenli aralıklarla kontrol ediniz.
• **Uyarı.** Dolanma nedeniyle oluşabilecek olası bir yaralanmayı önlemek için; çocuk, emekler haldeyken elleri ve dizleri üzerinde kalkmaya çalışmaya başladığında bu oyuncağı çıkarın.
• Karyola dönencesi modunda kullanıldığında, ürünün yalnızca izlenmesi amaçlanır. Asla bebeğin ulaşabileceği bir yerde bırakmayın.
• Chicco NEXT2Me Magic ve NEXT2Me Magic EVO modelleri için, sallama özelliğini kullanırken karyola dönencesini beşikten sökün. UYARI bu uyarıya uyulmaması karyola dönencesinin destekten ayrılmasına neden olabilir. Karyola dönencesinin bebeğin üzerine düşme riski.

KOMODİN PROJEKSİYON CİHAZI VEYA KARYOLA DÖNENCESİ İ YAPILANDIRMALARI İÇİN UYARILAR

• Elektronik modül B (ŞEK. 1), başlıştı kısım C (ŞEK. 1) ve asılı elemanlar D (ŞEK. 1), ana karyola dönencesi çerçevesinden A (ŞEK. 1) ayrıldıktan sonra komodin projeksiyon cihazı veya karyola dönencesi olarak kullanılabilir. Elektronik modül komodin projeksiyon cihazı veya karyola dönencesi modunda kullanıldığında, ürünün çerçevesi A (ŞEK. 1) ve ürünle birlikte verilen destek E (ŞEK. 1) asla çocukların erişebileceği yerde bırakılmamalıdır.
• Asılı elemanlar D, karyola dönencesinin başlıştı kısmından ayrılarak bebek tarafından ayın olarak kullanılabilir.
• Komodin projeksiyon cihazı veya karyola dönencesi modunda kullanıldığında, ürün düz, seviyeli bir yüzeye yerleştirilmeli ve asla yatak/beşik içine yerleştirilmemelidir.

MONTAJ TALİMATLARI
BİLEŞENLER (ŞEKİL 1)

A - bağlantı yapısı (A1: sabitleme tabanı + A2: kemer)
B - Elektronik modül
C - başlıştı kısım
D - asılı elemanlar
E - sabitleme desteği
F - uzaktan kumanda
Kullanmadan önce, karyola dönencesinin doğru monte edildiğini ve tüm bileşenlerin uygun şekilde sabitlendiğini kontrol ediniz.

KARYOLA DÖNENCESİ

• **Uyarı!** Karyola dönencesi birleştirilmiş veya demontaj edilirken bebek asla beşikte/yatakta bulunmamalıdır.
• Karyola dönencesi aşağıdaki talimatlar çok dikkatli bir şekilde takip edilerek, yalnızca yetişkinler tarafından monte edilmelidir.
• Kemeri A2, bir klik sesi duyana kadar sabitleme tabanı A1 üzerine takın (ŞEK.2). Bu işlem gerçekleştirildikten sonra iki parça demonte edilemez.
• Sabitleme tabanındaki düğmeyi (ŞEK. 3) hareket sonuna eşlik eden mekanik ses duyulana kadar çevirerek bağlantı yapısını A yatağın yanına sabitleyin.
NOT: Ürünü Chicco Next2Me beşik ile kullanıyorsanız; sabitleme desteğini E beşiğin indirme tarafının karşısındaki iki köşeden birine yerleştirin, bağlantı yapısını A sabitleme desteğinin E ortasına yerleştirin ve düğmeyi çevirerek sabitleyin (ŞEK. 4). Bağlantı yapısının Chicco Next2Me beşiğe sıkıca takıldığını kontrol edin.
• Pilleri elektronik modülün B pil bölmesine yerleştirin (ŞEK. 5) ("DEĞİŞTİRİLEBİLİR PİLLERİN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI" ile ilgili paragrafa bakın).
• Asılı elemanları D, sağlanan kayışı kullanarak karyola dönencesinin başlıştı kısmına C takın (ŞEK. 6).
• Başlıştı kısmı C, başlıştı kısmındaki yıldızın karyola dönencesi modunda aşağıyı gösterdiğinden emin olarak, elektronik modüle B takın (ŞEK.7). • Başlıştı kısmında bulunan konektörlerin modül üzerindeki yuvalara bir kilitleme klik sesi duyulana kadar düzgün şekilde takıldığından emin olun (ŞEK. 8). Başlıştı kısmını nazikce çekerek montajın tamamen düzgün olduğunu test edin.
• Kemeri A2, aşağıdaki gibi elektronik modüle B yerleştirin: modülün B tabanındaki kapağı G açın (Şek. 9.), yükseltilmiş çizgi H tamamen kaybolana kadar kemeri A2 modülün B içine yerleştirin ve bileşenlerin birbirine sıkıca kilitlendiğinden emin olun (Şek. 10).
• Karyola dönencesini sökmek için, elektronik modülü B kemerden A2 ayırın. Bir elinizle elektronik modülü B tutarken, diğer elinizi kemerin A2 üzerinde bulunan düğmeye I bastırmak ve aynı zamanda düğmeyi geri çekmek için kullanın, ardından elektronik modülü B çekerek serbest bırakın (Şek. 11). Elektronik modülün B tabanındaki kapağı G kapatın (Şek. 9). Başlıştı kısmı, elektronik modülden B çıkarın: bir elinizle modülü B tutun ve yükseltilmiş tırnaklara basarak, başlıştı kısma C bastırın. (ŞEK. 12).

KOMODİN KARYOLA DÖNENCESİ

• Başlıştı kısmı C, başlıştı kısmındaki C yıldızın yukarıyı gösterdiğinden emin olarak, elektronik modüle B takın (Şek. 13). • Başlıştı kısmında C bulunan konektörlerin modül B üzerindeki yuvalara bir kilitleme klik sesi duyulana kadar düzgün şekilde takıldığından emin olun (ŞEK. 14). Asılı elemanları, sağlanan kayışı kullanarak uygun yuvalara takın (Şek. 15).

KOMODİN PROJEKSİYON CİHAZI

• Elektronik modülü B komodinin üzerine yerleştirin ve bir sonraki paragrafta verilen işletim talimatlarını izleyin.

ÜRÜNÜN ÇALIŞTIRILMASI VE KULLANIMI

Anahtarı L (ŞEK.16), I (düşük ses seviyesi) veya II konumuna (yüksek ses seviyesi) hareket ettirerek, elektronik modüldeki ses seviyesini seçin
Ürünü açmak için anahtarı M (ŞEK. 16) istenen çalıma süresine bağlı olarak 0 konumundan 1'S veya 4'S konumuna getiriniz: projeksiyon, döndürme ve melodiler artık etkindir.
Ürün mod 1'de açılır: altı klasik müzik melodisi eşliğinde sabit gökkuşağı projeksiyonu. Nota simgesine N (ŞEK. 16) dokunulduğunda bir sonraki melodi çalınır.
Altıncı klasik müzik melodisi bittikten sonra ürün mod 2'ye geçer: Gökkuşağı projeksiyonu, yeni çağ (new age) melodileri ve doğa sesleri eşliğinde sırayla beliren ve kaybolan renkleri gösterir.

Ürün işlevleri, ayarlar simgesine O dokunularak kişiselleştirilebilir (ŞEK. 16):
1. dokunma: müzik AÇık, projeksiyon KAPALı, döndürme AÇık
2. dokunma: müzik KAPALı, projeksiyon AÇık, döndürme KAPALı
3. dokunma: müzik AÇık, projeksiyon AÇık, döndürme KAPALı
4. dokunma: müzik AÇık, projeksiyon AÇık, döndürme AÇık
Seçilen çevrimin sonunda (15 veya 45 dakika) aktif işlevler kesintiye uğratılır ve ürün bekleme moduna geçer. Ürünü yeniden etkinleştirmek için herhangi bir simgeye (N veya O) dokunun.

Gökkuşağının duvara ve tavana yansıtıldığı boyut ve açı, elektronik modülün B ön tarafında bulunan halka P (Şek. 17) kullanılarak kişiselleştirilebilir. İstenen boyut ve yansıtma efekti elde edilene kadar halkayı P (0'dan 360°'ye) çevirin.
En iyi sonuçlar için, ürünü sınırlı ışığa sahip veya bir miktar gölgeli bir ortamda kullanınız.

UZAKTAN KUMANDANIN AÇILMASI VE KULLANIMI

Uzaktan kumandanı F açmak için arkadaki anahtarı Q O konumundan I konumuna getirin (ŞEK. 18).
Elektronik modül B çalıştırılınca, uzaktan kumanda F (Şek. 18) üzerindeki düğmeye R basıldığında:
• Ürün mod 1'dle ise > mod 2'ye geçilecektir.
• Ürün mod 2'dle ise > elektronik işlevler devre dışı bırakılacaktır.
• Ürün bekleme modunda ise > elektronik işlevler yeniden etkinleştirilecektir
Uzaktan kumanda F ile elektronik modül B arasındaki bağlantı, uzaktan kumandanın F son kullanımından itibaren yaklaşık 90 dakika süreyle aktiftir; tekrar kullanabilmek için elektronik modülün B, nota simgesine N veya ayarlar simgesine O dokunularak tekrar etkinleştirilmesi gerekir.
Pillerin ayrı kullanımını önlemek için, kullanılmadığında uzaktan kumandayı F kapatın (anahtarı Q I konumundan 0 konumuna getirin. Şek.18).
NOT: uzaktan kumanda F ile elektronik modül B arasındaki maksimum çalışma mesafesi yaklaşık 5 metredir.

ŞARKI İSİMLERİ

Mozart "Sonata K521-Andante", Bach "Goldberg Variations BWV988", François Couperin "Le carillon de Cythère", Mozart "Ah vous dirais-je Maman K265", Mozart "Piano Trio K542", Beethoven "Romanza op50".

"Romanza op50".

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PİLLERİN ÇIKARILMASI VE/VEYA TAKILMASI

UYARI!
• Piller her zaman bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir.
• Pilleri değiştirmek için: ürünün faaliyet yüzeyinin altında yer alan kapaktaki vidayı bir tornavida kullanarak gevşetmek suretiyle; kapağı açınız, tükenmiş pilleri çıkarınız ve pil polaritesinin doğru olduğundan (üründe gösterildiği gibi) emin olarak yenilerini takınız. Pil kapağını kapatınız ve vidayı sıkıştırınız.
• Pilleri ve aletleri daima çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
• Zarar verebilecek herhangi bir sıvı sızıntısından kaçınmak için, tükenmiş pilleri daima üründen çıkarınız.
• Pil sızıntısı durumunda, pil bölmesini temizlemeye ve pil sıvısı ile temas etmiş olabilecek herhangi bir yüzeyi temizlemeye dikkat ediniz.
• Ürün uzun bir süre kullanılmadan kalacaksa muhakkak pilleri çıkarınız.
• Yalnızca ayrı tipte alkalin pilleri ya da bu ürün için önerilen pillerle eşdeğer tipteki pilleri kullanınız.
• Alkali, standart (çinko-karbon) veya şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri kesinlikle karıştırmayınız.
• Bitmiş pilleriyle yeni pilleri birlikte kullanmayınız.
• Biten pilleri ateşe atmayınız veya çöp olarak çevreye atmayınız; atık ayırma sistemi üzerinden bertaraf edilmelidir.
• Güç terminallerine kısa devre yaptırmayınız.
• Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeye kalkışmayınız: patlayabilirler.
• Şarj edilebilir pillerin kullanılması tavsiye edilmez, ürünün işlevi bozulabilir.
• Şarj edilebilir piller kullanılıyorsa şarj etmeden önce bunları üründen çıkarınız ve ancak bir yetişkinin gözetimi altında şarj ediniz.
• Ürünü atmadan önce, pilleri üründen çıkarınız.
Bu ürün, değiştirilebilir lityum pillerle kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
• **UYARI!** Uygunsuz kullanım tehlikeli durumlara yol açabilir.
• **UYARI:** Kullanılmış pilleri daima atınız. Yeni ve kullanılmış pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Bir sebepten ötürü pillerin yutulduğunu veya herhangi bir organa sokulduğunu düşünmeniz durumunda derhal doktora başvurunuz.

BU ÜRÜN 2012/19/AB DİRETKİFİNE UYGUNDUR.

Cihazın üzerinde bulunan üzeri çizili seget sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonunda ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği doğrultusunda, elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanan kullanım ömrünün sonunda geri dönüşümü için ayrıştırmak bir çöp toplama merkezine götürülmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında ürünün satıcıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı, cihazın kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama merkezlerine tesliminden sorumludur. Kullanım ömrünün sonunda ulaşmış cihaz doğru bir şekilde ayrı bir atık olarak toplanırsa, geri dönüştürülebilir, işlenebilir ve ekolojik olarak bertaraf edilebilir; bu durum, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesini sağlar ve ürünün oluşturulduğu malzemelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur. Ürünün kullanıcı tarafından kanunlara aykırı bir şekilde bertaraf edilmesi, yasaların öngördüğü idari yaptırımlarla sonuçlanacaktır. Mevcut çöp toplama sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için yerel atık bertaraf etme hizmetine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

BAKIM VE ONARIM

• Elektrik devresine zarar vermekten kaçınmak için oyuncağı yumuşak kuru bir bez veya mikrofiberli bezle temizleyiniz. Deterjan veya çözücü maddeler kullanarak temizlemeyiniz.
• Ürünü ısı, toz, kum ve sudan koruyunuz.

Asılı elemanların, biraz su ile nemlendirilmiş temiz bir bez kullanılarak