TWS True Wireless Stereo Earbuds

TWS
Crystal(Ae)

快速入门指南
Quick Start Guide

Crystal (Ae) True Wireless Stereo Earbuds

ACEFAST

Inspiration for the future

温馨提示
Friendly Reminder
注意事项

● 请注意使用配件的安全风险和合规性，确保使用人员的健康、安全和财产安全，遵守相关法规和标准。
● 不当的或不正确的使用风险。

For the first use, you need to take the vertical out of the charging case. Pairing will automatically start after the earbuds are taken out of the charging case to complete the connection.
Please read this manual carefully before first use.

● Pay attention to the safety and compliance risks of using accessories, ensure the health, safety and property of the users, and comply with relevant laws and standards.
● Improper or incorrect use risk.

Product Information

Main Function Input area
LED indicator light
Charging contacts
Mic
LED Charging port
Left Digital display
Right Digital display
Charging case

Thermo-activation when using for the first time, please remove the protective sticker of the charging case and the earbuds to ensure the heat dissipation effect.

Thank you for purchasing this product.
Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you meet any problem during use, please contact our customer service staff and provide product number and header code.

Parameter / Product list

Bluetooth protocol version	BT5.0(HC-03/05/06/08/09)
Bluetooth chip model	JL AC6956C
Bluetooth working frequency	2.402-2.480GHz
Bluetooth range	10m
Speaker type	Moving coil
Speaker specification	10mm/32Ω/0.1W
Speaker sensitivity	100dB±3dB
Battery capacity	40mAh/3.7V
Battery life	About 3.5-5h (volume level)
Charging time	About 1.5-2h (Type-C)
Charging voltage	5V
Charging current	200mA
Charging port	Type-C
Charging mode	Pogo Pin, Type-C(Support Contacts)
Charging case capacity	300mAh/3.7V
Charging case battery life	About 18-20h
Charging case input	5V/1A
Charging case output	5V/0.5A
Charging case size	50.5*35.5*26.5mm
Charging case weight	About 35.5g
Temperature range	-10°C-+45°C
Temperature range	14°F-+113°F
Product net weight	About 4.5g
Product size	17.5*15.5*23.5mm

Product list

Operation mode (Left)

1. Single click: Switch the music playing / pause, or answer the call / hang up the call.
2. Double click: Switch the next music, or rejection of incoming calls.
3. Triple click: Switch the last music, turn the call speaker.
4. Long press 2s: Turn on / off the earbuds.

Wearing one earbud, long press the left earbud for 2s to turn on the earbud and enter the pairing mode.

Operation mode (Right)

1. Single click: Switch the music playing / pause, or answer the call / hang up the call.
2. Double click: Switch the next music, or rejection of incoming calls.
3. Triple click: Switch the last music, turn the call speaker.
4. Long press 2s: Turn on / off the earbuds.

Wearing one earbud, long press the right earbud for 2s to turn on the earbud and enter the pairing mode.

Operation method (Charging)

Charging case

Put the earbuds into the charging case, the digital display will automatically shutdown and start charging.

Charging time: About 1.5-2h (Type-C), 2.5-3h (Pogo Pin)
Full charge: About 3.5-5h (volume level)
Charging voltage: 5V
Charging current: 200mA
Charging port: Type-C
Charging mode: Pogo Pin, Type-C(Support Contacts)

Connection for charging

Put the Type-C cable into the charging port, the digital display will automatically shutdown and start charging.

Pogo Pin charging

Put the earbuds into the charging case, the digital display will automatically shutdown and start charging.

Charging case

Charging time: About 1.5-2h (Type-C)
Full charge: About 3.5-5h (volume level)
Charging voltage: 5V
Charging current: 200mA
Charging port: Type-C
Charging mode: Pogo Pin, Type-C(Support Contacts)
Charging case capacity: 300mAh/3.7V
Charging case battery life: About 18-20h
Charging case input: 5V/1A
Charging case output: 5V/0.5A
Charging case size: 50.5*35.5*26.5mm
Charging case weight: About 35.5g

Charging case battery life

Put the earbuds into the charging case, the digital display will automatically shutdown and start charging.

Charging time: About 1.5-2h (Type-C), 2.5-3h (Pogo Pin)
Full charge: About 3.5-5h (volume level)
Charging voltage: 5V
Charging current: 200mA
Charging port: Type-C
Charging mode: Pogo Pin, Type-C(Support Contacts)
Charging case capacity: 300mAh/3.7V
Charging case battery life: About 18-20h
Charging case input: 5V/1A
Charging case output: 5V/0.5A
Charging case size: 50.5*35.5*26.5mm
Charging case weight: About 35.5g

Power saving mode(Left)

1. Disconnect: 2 Seconds operation, release after prompt disconnection.
2. Pairing mode: Long press the left earbud for 2 seconds, release after the prompt pairing mode.
3. Restore factory: Disconnect the left earbud and long press for 10 seconds, release after the prompt restore factory.
4. Disconnect the left earbud and long press the right earbud for 10 seconds, release after the prompt restore factory.

Power saving mode (Left earbud)
Left earbud: Long press the left earbud for 2 seconds, release after the prompt pairing mode.
Right earbud: Long press the right earbud for 10 seconds, release after the prompt restore factory.

Power saving mode(Semi-independent network)

1. Disconnect: 2 Seconds operation, release after prompt disconnection.
2. Pairing mode: Long press the left earbud for 2 seconds, release after the prompt pairing mode.
3. Restore factory: Disconnect the left earbud and long press for 10 seconds, release after the prompt restore factory.
4. Disconnect the left earbud and long press the right earbud for 10 seconds, release after the prompt restore factory.

Power saving mode (Left earbud)
Left earbud: Long press the left earbud for 2 seconds, release after the prompt pairing mode.
Right earbud: Long press the right earbud for 10 seconds, release after the prompt restore factory.

Power saving mode(Independent network)

1. Disconnect: 2 Seconds operation, release after prompt disconnection.
2. Pairing mode: Long press the left earbud for 2 seconds, release after the prompt pairing mode.
3. Restore factory: Disconnect the left earbud and long press for 10 seconds, release after the prompt restore factory.
4. Disconnect the left earbud and long press the right earbud for 10 seconds, release after the prompt restore factory.

Power saving mode (Left earbud)
Left earbud: Long press the left earbud for 2 seconds, release after the prompt pairing mode.
Right earbud: Long press the right earbud for 10 seconds, release after the prompt restore factory.

Modo de ahorro de energía (Izquierda)

1. Desconectar: 2 Segundos de operación, suelte después de la indicación de desconexión.
2. Modo de emparejamiento: Mantenga presionado el auricular izquierdo durante 2 segundos, suelte después de la indicación de emparejamiento.
3. Restaurar fábrica: Desconecte el auricular izquierdo y mantenga presionado durante 10 segundos, suelte después de la indicación de restaurar fábrica.
4. Desconecte el auricular izquierdo y mantenga presionado el auricular derecho durante 10 segundos, suelte después de la indicación de restaurar fábrica.

Modo de ahorro de energía (auricular izquierdo)
Auricular izquierdo: Mantenga presionado el auricular izquierdo durante 2 segundos, suelte después de la indicación de emparejamiento.
Auricular derecho: Mantenga presionado el auricular derecho durante 10 segundos, suelte después de la indicación de restaurar fábrica.

Modo de ahorro de energía (Semi-independiente)

1. Desconectar: 2 Segundos de operación, suelte después de la indicación de desconexión.
2. Modo de emparejamiento: Mantenga presionado el auricular izquierdo durante 2 segundos, suelte después de la indicación de emparejamiento.
3. Restaurar fábrica: Desconecte el auricular izquierdo y mantenga presionado durante 10 segundos, suelte después de la indicación de restaurar fábrica.
4. Desconecte el auricular izquierdo y mantenga presionado el auricular derecho durante 10 segundos, suelte después de la indicación de restaurar fábrica.

Modo de ahorro de energía (auricular izquierdo)
Auricular izquierdo: Mantenga presionado el auricular izquierdo durante 2 segundos, suelte después de la indicación de emparejamiento.
Auricular derecho: Mantenga presionado el auricular derecho durante 10 segundos, suelte después de la indicación de restaurar fábrica.

Modo de ahorro de energía (Independiente)

1. Desconectar: 2 Segundos de operación, suelte después de la indicación de desconexión.
2. Modo de emparejamiento: Mantenga presionado el auricular izquierdo durante 2 segundos, suelte después de la indicación de emparejamiento.
3. Restaurar fábrica: Desconecte el auricular izquierdo y mantenga presionado durante 10 segundos, suelte después de la indicación de restaurar fábrica.
4. Desconecte el auricular izquierdo y mantenga presionado el auricular derecho durante 10 segundos, suelte después de la indicación de restaurar fábrica.

Modo de ahorro de energía (auricular izquierdo)
Auricular izquierdo: Mantenga presionado el auricular izquierdo durante 2 segundos, suelte después de la indicación de emparejamiento.
Auricular derecho: Mantenga presionado el auricular derecho durante 10 segundos, suelte después de la indicación de restaurar fábrica.

Mode économie d'énergie (Gauche)

1. Déconnecter : 2 Secondes de fonctionnement, relâchez après la déconnexion.
2. Mode appairage : Appuyez sur l'écouteur gauche pendant 2 secondes, relâchez après l'appairage.
3. Restaurer l'usine : Déconnecter l'écouteur gauche et appuyer pendant 10 secondes, relâchez après la restauration d'usine.
4. Déconnecter l'écouteur gauche et appuyer sur l'écouteur droit pendant 10 secondes, relâchez après la restauration d'usine.

Mode économie d'énergie (écouteur gauche)
Écouteur gauche : Appuyez sur l'écouteur gauche pendant 2 secondes, relâchez après l'appairage.
Écouteur droit : Appuyez sur l'écouteur droit pendant 10 secondes, relâchez après la restauration d'usine.

Mode économie d'énergie (Semi-indépendant)

1. Déconnecter : 2 Secondes de fonctionnement, relâchez après la déconnexion.
2. Mode appairage : Appuyez sur l'écouteur gauche pendant 2 secondes, relâchez après l'appairage.
3. Restaurer l'usine : Déconnecter l'écouteur gauche et appuyer pendant 10 secondes, relâchez après la restauration d'usine.
4. Déconnecter l'écouteur gauche et appuyer sur l'écouteur droit pendant 10 secondes, relâchez après la restauration d'usine.

Mode économie d'énergie (écouteur gauche)
Écouteur gauche : Appuyez sur l'écouteur gauche pendant 2 secondes, relâchez après l'appairage.
Écouteur droit : Appuyez sur l'écouteur droit pendant 10 secondes, relâchez après la restauration d'usine.

Mode économie d'énergie (Indépendant)

1. Déconnecter : 2 Secondes de fonctionnement, relâchez après la déconnexion.
2. Mode appairage : Appuyez sur l'écouteur gauche pendant 2 secondes, relâchez après l'appairage.
3. Restaurer l'usine : Déconnecter l'écouteur gauche et appuyer pendant 10 secondes, relâchez après la restauration d'usine.
4. Déconnecter l'écouteur gauche et appuyer sur l'écouteur droit pendant 10 secondes, relâchez après la restauration d'usine.

Mode économie d'énergie (écouteur gauche)
Écouteur gauche : Appuyez sur l'écouteur gauche pendant 2 secondes, relâchez après l'appairage.
Écouteur droit : Appuyez sur l'écouteur droit pendant 10 secondes, relâchez après la restauration d'usine.

Modalità risparmio energetico (Sinistra)

1. Disconnetti: 2 Secondi di utilizzo, rilascia dopo la disconnessione.
2. Modalità di accoppiamento: Premere il pulsante sinistro per 2 secondi, rilascia dopo aver richiesto l'accoppiamento.
3. Ripristino di fabbrica: Disconnettere l'auricolare sinistro e premere per 10 secondi, rilascia dopo aver richiesto il ripristino di fabbrica.
4. Disconnettere l'auricolare sinistro e premere l'auricolare destro per 10 secondi, rilascia dopo aver richiesto il ripristino di fabbrica.

Modalità risparmio energetico (auricolare sinistro)
Auricolare sinistro: Premere il pulsante sinistro per 2 secondi, rilascia dopo aver richiesto l'accoppiamento.
Auricolare destro: Premere il pulsante destro per 10 secondi, rilascia dopo aver richiesto il ripristino di fabbrica.

Modalità risparmio energetico (Semi-indipendente)

1. Disconnetti: 2 Secondi di utilizzo, rilascia dopo la disconnessione.
2. Modalità di accoppiamento: Premere il pulsante sinistro per 2 secondi, rilascia dopo aver richiesto l'accoppiamento.
3. Ripristino di fabbrica: Disconnettere l'auricolare sinistro e premere per 10 secondi, rilascia dopo aver richiesto il ripristino di fabbrica.
4. Disconnettere l'auricolare sinistro e premere l'auricolare destro per 10 secondi, rilascia dopo aver richiesto il ripristino di fabbrica.

Modalità risparmio energetico (auricolare sinistro)
Auricolare sinistro: Premere il pulsante sinistro per 2 secondi, rilascia dopo aver richiesto l'accoppiamento.
Auricolare destro: Premere il pulsante destro per 10 secondi, rilascia dopo aver richiesto il ripristino di fabbrica.

Modalità risparmio energetico (Indipendente)

1. Disconnetti: 2 Secondi di utilizzo, rilascia dopo la disconnessione.
2. Modalità di accoppiamento: Premere il pulsante sinistro per 2 secondi, rilascia dopo aver richiesto l'accoppiamento.
3. Ripristino di fabbrica: Disconnettere l'auricolare sinistro e premere per 10 secondi, rilascia dopo aver richiesto il ripristino di fabbrica.
4. Disconnettere l'auricolare sinistro e premere l'auricolare destro per 10 secondi, rilascia dopo aver richiesto il ripristino di fabbrica.

Modalità risparmio energetico (auricolare sinistro)
Auricolare sinistro: Premere il pulsante sinistro per 2 secondi, rilascia dopo aver richiesto l'accoppiamento.
Auricolare destro: Premere il pulsante destro per 10 secondi, rilascia dopo aver richiesto il ripristino di fabbrica.

Modo de economia de energia (Esquerda)

1. Desconectar: 2 Segundos de operação, solte após a desconexão.
2. Modo de emparelhamento: Pressione o fone de ouvido esquerdo por 2 segundos, solte após o emparelhamento.
3. Restaurar fábrica: Desconecte o fone de ouvido esquerdo e pressione por 10 segundos, solte após a restauração de fábrica.
4. Desconecte o fone de ouvido esquerdo e pressione o fone de ouvido direito por 10 segundos, solte após a restauração de fábrica.

Modo de economia de energia (fone de ouvido esquerdo)
Fone de ouvido esquerdo: Pressione o fone de ouvido esquerdo por 2 segundos, solte após o emparelhamento.
Fone de ouvido direito: Pressione o fone de ouvido direito por 10 segundos, solte após a restauração de fábrica.

Modo de economia de energia (Semi-independente)

1. Desconectar: 2 Segundos de operação, solte após a desconexão.
2. Modo de emparelhamento: Pressione o fone de ouvido esquerdo por 2 segundos, solte após o emparelhamento.
3. Restaurar fábrica: Desconecte o fone de ouvido esquerdo e pressione por 10 segundos, solte após a restauração de fábrica.
4. Desconecte o fone de ouvido esquerdo e pressione o fone de ouvido direito por 10 segundos, solte após a restauração de fábrica.

Modo de economia de energia (fone de ouvido esquerdo)
Fone de ouvido esquerdo: Pressione o fone de ouvido esquerdo por 2 segundos, solte após o emparelhamento.
Fone de ouvido direito: Pressione o fone de ouvido direito por 10 segundos, solte após a restauração de fábrica.

Modo de economia de energia (Independente)

1. Desconectar: 2 Segundos de operação, solte após a desconexão.
2. Modo de emparelhamento: Pressione o fone de ouvido esquerdo por 2 segundos, solte após o emparelhamento.
3. Restaurar fábrica: Desconecte o fone de ouvido esquerdo e pressione por 10 segundos, solte após a restauração de fábrica.
4. Desconecte o fone de ouvido esquerdo e pressione o fone de ouvido direito por 10 segundos, solte após a restauração de fábrica.

Modo de economia de energia (fone de ouvido esquerdo)
Fone de ouvido esquerdo: Pressione o fone de ouvido esquerdo por 2 segundos, solte após o emparelhamento.
Fone de ouvido direito: Pressione o fone de ouvido direito por 10 segundos, solte após a restauração de fábrica.

Bluetooth connection (Connection of mobile)

1. Turn on the Bluetooth function of the mobile phone and the Bluetooth function of the headset.
2. Click on the Bluetooth connection of the headset and the mobile phone to complete the connection.

Bluetooth connection (Connection of mobile)
Turn on the Bluetooth function of the mobile phone and the Bluetooth function of the headset.
Click on the Bluetooth connection of the headset and the mobile phone to complete the connection.

Bluetooth connection (Disconnection of mobile)

1. Turn off the Bluetooth function of the mobile phone and the Bluetooth function of the headset.
2. Disconnect the Bluetooth connection between the headset and the mobile phone.

Bluetooth connection (Disconnection of mobile)
Turn off the Bluetooth function of the mobile phone and the Bluetooth function of the headset.
Disconnect the Bluetooth connection between the headset and the mobile phone.

Bluetooth connection (Connection of Computer)

1. Turn on the Bluetooth function of the computer and the Bluetooth function of the headset.
2. Click on the Bluetooth connection of the headset and the computer to complete the connection.

Bluetooth connection (Connection of Computer)
Turn on the Bluetooth function of the computer and the Bluetooth function of the headset.
Click on the Bluetooth connection of the headset and the computer to complete the connection.

Bluetooth connection (Disconnection of Computer)

1. Turn off the Bluetooth function of the computer and the Bluetooth function of the headset.
2. Disconnect the Bluetooth connection between the headset and the computer.

Bluetooth connection (Disconnection of Computer)
Turn off the Bluetooth function of the computer and the Bluetooth function of the headset.
Disconnect the Bluetooth connection between the headset and the computer.

Bluetooth connection (Connection of Tablet)

1. Turn on the Bluetooth function of the tablet and the Bluetooth function of the headset.
2. Click on the Bluetooth connection of the headset and the tablet to complete the connection.

Bluetooth connection (Connection of Tablet)
Turn on the Bluetooth function of the tablet and the Bluetooth function of the headset.
Click on the Bluetooth connection of the headset and the tablet to complete the connection.

Bluetooth connection (Disconnection of Tablet)

1. Turn off the Bluetooth function of the tablet and the Bluetooth function of the headset.
2. Disconnect the Bluetooth connection between the headset and the tablet.

Bluetooth connection (Disconnection of Tablet)
Turn off the Bluetooth function of the tablet and the Bluetooth function of the headset.
Disconnect the Bluetooth connection between the headset and the tablet.

Bluetooth connection (Connection of Smart watch)

1. Turn on the Bluetooth function of the smart watch and the Bluetooth function of the headset.
2. Click on the Bluetooth connection of the headset and the smart watch to complete the connection.

Bluetooth connection (Connection of Smart watch)
Turn on the Bluetooth function of the smart watch and the Bluetooth function of the headset.
Click on the Bluetooth connection of the headset and the smart watch to complete the connection.

Bluetooth connection (Disconnection of Smart watch)

1. Turn off the Bluetooth function of the smart watch and the Bluetooth function of the headset.
2. Disconnect the Bluetooth connection between the headset and the smart watch.

Bluetooth connection (Disconnection of Smart watch)
Turn off the Bluetooth function of the smart watch and the Bluetooth function of the headset.
Disconnect the Bluetooth connection between the headset and the smart watch.

Bluetooth connection (Connection of Headset)

1. Turn on the Bluetooth function of the headset and the Bluetooth function of the headset.
2. Click on the Bluetooth connection of the headset and the headset to complete the connection.

Bluetooth connection (Connection of Headset)
Turn on the Bluetooth function of the headset and the Bluetooth function of the headset.
Click on the Bluetooth connection of the headset and the headset to complete the connection.

Bluetooth connection (Disconnection of Headset)

1. Turn off the Bluetooth function of the headset and the Bluetooth function of the headset.
2. Disconnect the Bluetooth connection between the headset and the headset.

Bluetooth connection (Disconnection of Headset)
Turn off the Bluetooth function of the headset and the Bluetooth function of the headset.
Disconnect the Bluetooth connection between the headset and the headset.

Bluetooth connection (Connection of Laptop)

1. Turn on the Bluetooth function of the laptop and the Bluetooth function of the headset.
2. Click on the Bluetooth connection of the headset and the laptop to complete the connection.

Bluetooth connection (Connection of Laptop)
Turn on the Bluetooth function of the laptop and the Bluetooth function of the headset.
Click on the Bluetooth connection of the headset and the laptop to complete the connection.

Bluetooth connection (Disconnection of Laptop)

1. Turn off the Bluetooth function of the laptop and the Bluetooth function of the headset.
2. Disconnect the Bluetooth connection between the headset and the laptop.

Bluetooth connection (Disconnection of Laptop)
Turn off the Bluetooth function of the laptop and the Bluetooth function of the headset.
Disconnect the Bluetooth connection between the headset and the laptop.

蓝牙连接

蓝牙连接（手机）
开启手机和耳机的蓝牙功能。
点击手机和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙连接（手机）
开启手机和耳机的蓝牙功能。
点击手机和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙断开（手机）

1. 关闭手机和耳机的蓝牙功能。
2. 断开手机和耳机的蓝牙连接。

蓝牙断开（手机）
关闭手机和耳机的蓝牙功能。
断开手机和耳机的蓝牙连接。

蓝牙连接（电脑）

1. 开启电脑和耳机的蓝牙功能。
2. 点击电脑和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙连接（电脑）
开启电脑和耳机的蓝牙功能。
点击电脑和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙断开（电脑）

1. 关闭电脑和耳机的蓝牙功能。
2. 断开电脑和耳机的蓝牙连接。

蓝牙断开（电脑）
关闭电脑和耳机的蓝牙功能。
断开电脑和耳机的蓝牙连接。

蓝牙连接（平板）

1. 开启平板和耳机的蓝牙功能。
2. 点击平板和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙连接（平板）
开启平板和耳机的蓝牙功能。
点击平板和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙断开（平板）

1. 关闭平板和耳机的蓝牙功能。
2. 断开平板和耳机的蓝牙连接。

蓝牙断开（平板）
关闭平板和耳机的蓝牙功能。
断开平板和耳机的蓝牙连接。

蓝牙连接（智能手表）

1. 开启智能手表和耳机的蓝牙功能。
2. 点击智能手表和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙连接（智能手表）
开启智能手表和耳机的蓝牙功能。
点击智能手表和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙断开（智能手表）

1. 关闭智能手表和耳机的蓝牙功能。
2. 断开智能手表和耳机的蓝牙连接。

蓝牙断开（智能手表）
关闭智能手表和耳机的蓝牙功能。
断开智能手表和耳机的蓝牙连接。

蓝牙连接（耳机）

1. 开启耳机和耳机的蓝牙功能。
2. 点击耳机和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙连接（耳机）
开启耳机和耳机的蓝牙功能。
点击耳机和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙断开（耳机）

1. 关闭耳机和耳机的蓝牙功能。
2. 断开耳机和耳机的蓝牙连接。

蓝牙断开（耳机）
关闭耳机和耳机的蓝牙功能。
断开耳机和耳机的蓝牙连接。

蓝牙连接（笔记本电脑）

1. 开启笔记本电脑和耳机的蓝牙功能。
2. 点击笔记本电脑和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙连接（笔记本电脑）
开启笔记本电脑和耳机的蓝牙功能。
点击笔记本电脑和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙断开（笔记本电脑）

1. 关闭笔记本电脑和耳机的蓝牙功能。
2. 断开笔记本电脑和耳机的蓝牙连接。

蓝牙断开（笔记本电脑）
关闭笔记本电脑和耳机的蓝牙功能。
断开笔记本电脑和耳机的蓝牙连接。

蓝牙连接（耳机）

1. 开启耳机和耳机的蓝牙功能。
2. 点击耳机和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙连接（耳机）
开启耳机和耳机的蓝牙功能。
点击耳机和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙断开（耳机）

1. 关闭耳机和耳机的蓝牙功能。
2. 断开耳机和耳机的蓝牙连接。

蓝牙断开（耳机）
关闭耳机和耳机的蓝牙功能。
断开耳机和耳机的蓝牙连接。

蓝牙连接（笔记本电脑）

1. 开启笔记本电脑和耳机的蓝牙功能。
2. 点击笔记本电脑和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙连接（笔记本电脑）
开启笔记本电脑和耳机的蓝牙功能。
点击笔记本电脑和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙断开（笔记本电脑）

1. 关闭笔记本电脑和耳机的蓝牙功能。
2. 断开笔记本电脑和耳机的蓝牙连接。

蓝牙断开（笔记本电脑）
关闭笔记本电脑和耳机的蓝牙功能。
断开笔记本电脑和耳机的蓝牙连接。

蓝牙连接（平板）

1. 开启平板和耳机的蓝牙功能。
2. 点击平板和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙连接（平板）
开启平板和耳机的蓝牙功能。
点击平板和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙断开（平板）

1. 关闭平板和耳机的蓝牙功能。
2. 断开平板和耳机的蓝牙连接。

蓝牙断开（平板）
关闭平板和耳机的蓝牙功能。
断开平板和耳机的蓝牙连接。

蓝牙连接（智能手表）

1. 开启智能手表和耳机的蓝牙功能。
2. 点击智能手表和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙连接（智能手表）
开启智能手表和耳机的蓝牙功能。
点击智能手表和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙断开（智能手表）

1. 关闭智能手表和耳机的蓝牙功能。
2. 断开智能手表和耳机的蓝牙连接。

蓝牙断开（智能手表）
关闭智能手表和耳机的蓝牙功能。
断开智能手表和耳机的蓝牙连接。

蓝牙连接（耳机）

1. 开启耳机和耳机的蓝牙功能。
2. 点击耳机和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙连接（耳机）
开启耳机和耳机的蓝牙功能。
点击耳机和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙断开（耳机）

1. 关闭耳机和耳机的蓝牙功能。
2. 断开耳机和耳机的蓝牙连接。

蓝牙断开（耳机）
关闭耳机和耳机的蓝牙功能。
断开耳机和耳机的蓝牙连接。

蓝牙连接（笔记本电脑）

1. 开启笔记本电脑和耳机的蓝牙功能。
2. 点击笔记本电脑和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙连接（笔记本电脑）
开启笔记本电脑和耳机的蓝牙功能。
点击笔记本电脑和耳机的蓝牙连接，完成连接。

蓝牙断开（笔记本电脑）

1. 关闭笔记本电脑和耳机的蓝牙功能。
2. 断开笔记本电脑和耳机的蓝牙连接。

蓝牙断开（笔记本电脑）
关闭笔记本电脑和耳机的蓝牙功能。
断开笔记本电脑和耳机的蓝牙连接。

Precautions

1. Please charge the headset in a place with a temperature of 0°C-45°C, and the charging time is about 1.5-2 hours. Do not charge the headset for a long time in a place with high temperature or low temperature.
2. Keep the headset in a dry and cool place. Do not expose it to high temperature, high humidity, or direct sunlight for a long time.
3. Do not use the headset in a place with a high temperature, high humidity, or dust for a long time.
4. Do not use the headset in a place with a high temperature, high humidity, or dust for a long time.
5. Do not use the headset in a place with a high temperature, high humidity, or dust for a long time.
6. Do not use the headset in a place with a high temperature, high humidity, or dust for a long time.
7. Please use it in a place with a temperature of 0°C-45°C, and the charging time is about 1.5-2 hours. Do not charge the headset for a long time in a place with high temperature or low temperature.
8. Please use it in a place with a temperature of 0°C-45°C, and the charging time is about 1.5-2 hours. Do not charge the headset for a long time in a place with high temperature or low temperature.
9. Please use it in a place with a temperature of 0°C-45°C, and the charging time is about 1.5-2 hours. Do not charge the headset for a long time in a place with high temperature or low temperature.
10. Please use it in a place with a temperature of 0°C-45°C, and the charging time is about 1.5-2 hours. Do not charge the headset for a long time in a place with high temperature or low temperature.

Precautions

注意事项

1. 请在0°C-45°C的温度下充电，充电时间约为1.5-2小时。请勿在高温或低温环境下长时间充电。
2. 请将耳机放置在干燥阴凉处，请勿长时间暴露在高温、高湿度或直接阳光下。
3. 请勿在高温、高湿度或有灰尘的环境中长时间使用。
4. 请勿在高温、高湿度或有灰尘的环境中长时间使用。
5. 请勿在高温、高湿度或有灰尘的环境中长时间使用。
6. 请勿在高温、高湿度或有灰尘的环境中长时间使用。
7. 请勿在高温、高湿度或有灰尘的环境中长时间使用。
8. 请勿在高温、高湿度或有灰尘的环境中长时间使用。
9. 请勿在高温、高湿度或有灰尘的环境中长时间使用。
10. 请勿在高温、高湿度或有灰尘的环境中长时间使用。

注意事项

الاحتياطات

1. يرجى شحن السماعة في مكان بدرجة حرارة 0°C-45°C، ووقت الشحن حوالي 1.5-2 ساعة. لا تشحن السماعة لفترة طويلة في مكان بدرجة حرارة عالية أو منخفضة.
2. حافظ على السماعة في مكان جاف وبارد. لا تعرضها لدرجة حرارة عالية، رطوبة عالية، أو ضوء مباشر لفترة طويلة.
3. لا تستخدم السماعة في مكان بدرجة حرارة عالية، رطوبة عالية، أو غبار لفترة طويلة.
4. لا تستخدم السماعة في مكان بدرجة حرارة عالية، رطوبة عالية، أو غبار لفترة طويلة.
5. لا تستخدم السماعة في مكان بدرجة حرارة عالية، رطوبة عالية، أو غبار لفترة طويلة.
6. لا تستخدم السماعة في مكان بدرجة حرارة عالية، رطوبة عالية، أو غبار لفترة طويلة.
7. يرجى الاستخدام في مكان بدرجة حرارة 0°C-45°C، ووقت الشحن حوالي 1.5-2 ساعة. لا تشحن السماعة لفترة طويلة في مكان بدرجة حرارة عالية أو منخفضة.
8. يرجى الاستخدام في مكان بدرجة حرارة 0°C-45°C، ووقت الشحن حوالي 1.5-2 ساعة. لا تشحن السماعة لفترة طويلة في مكان بدرجة حرارة عالية أو منخفضة.
9. يرجى الاستخدام في مكان بدرجة حرارة 0°C-45°C، ووقت الشحن حوالي 1.5-2 ساعة. لا تشحن السماعة لفترة طويلة في مكان بدرجة حرارة عالية أو منخفضة.
10. يرجى الاستخدام في مكان بدرجة حرارة 0°C-45°C، ووقت الشحن حوالي 1.5-2 ساعة. لا تشحن السماعة لفترة طويلة في مكان بدرجة حرارة عالية أو منخفضة.

الاحتياطات

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device is installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

IC Caution

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée en vertu des deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas causer de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

产品保修卷

Warranty for Customer Support / 顾客支持保修卷 / ضمان دعم العملاء

Thank you for purchasing our product. Please keep this warranty card for future reference.
感谢您购买我们的产品，请妥善保管保修卷以备日后参考。
شكرًا لشرائك منتجنا. يرجى الاحتفاظ بكارت الضمان للرجوع إليه في المستقبل.

产品名称	产品型号
保修期限	保修卷号
客户姓名	联系电话
购买日期	经销商

维修记录	维修内容	维修人员	维修日期