



MAGNETYCZNY
UCHWYT
SAMOCHODOWY
CH400



Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROZENIA

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.

1

można używać w temperaturze do 80°C w samochodzie.

6. Nie montować urządzenia jeżeli jest uszkodzone.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach

3

miałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

8. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.

5

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Nie narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne. Urządzenia

2

fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozu-

4

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Xline**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia:	CH400
Minimalny rozmiar urządzenia:	3,5"
Maksymalny rozmiar urządzenia:	7"
Ilość blaszek montażowych w zestawie:	2
Maksymalna nośność:	do 640g
Warunki pracy:	od -20°C do 80°C, do 75% HR

6

OPIS URZĄDZENIA

1. Magnes
2. Klips mocujący
3. Blaszka mocująca (2 sztuki w zestawie)



7

Po przygotowaniu powierzchni urządzenia lub powierzchni etui, wybierz miejsce, tak aby środek ciężkości nie obracał urządzeniem zamontowanym na klipsie mocującym.

UWAGA! NIE WOLNO UŻYWAĆ SILNYCH DETERGENTÓW DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI URZĄDZEŃ LUB ETUI. ZAWARTE W SILNYCH DETERGENTACH SUBSTANCJE NIEORGANICZNE MOGĄ DOPROWADZIĆ DO STAŁYCH ODBARWIEŃ, W SKRAJNYCH PRZYPADKACH PRZETOPIEŃ, CO MOŻE SKUTKOWAĆ USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM URZĄDZENIA BĄDŹ ETUI.

3. Na obudowie telefonu zamontuj blaszkę znajdującą się w zestawie.
4. Po odpowiednim zamocowaniu blaszki mocującej z tyłu urządzenia lub etui, skieruj telefon metalową blaszką w stronę magnesu.
5. Po prawidłowym montażu telefonu na uchwycie magnetycznym, można dostosować położenie telefonu do pozycji poziomej lub pionowej.

UWAGA! NIE WOLNO UMIESZCZAĆ CIAŁ OBCYCH, TAKICH JAK PRZEDMIOTY METALOWE, MAGNESY LUB KARTY Z PASKIEM MAGNETYCZNYM BEZPOŚREDNIO PRZY UCHWYCIU MAGNETYCZNYM, GROZI TO USZKODZENIEM ZBLIŻONEGO PRZEDMIOTU PRZEZ SILNE POLE MAGNETYCZNE WYTWARZANE PRZEZ UCHWYT.

9

z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

11

SPOSÓB MONTAŻU

1. Naciśnij klips w celu otwarcia zaczepu w uchwycie.
2. Umieść uchwyt w wygodnym dla siebie miejscu w kratce nawiewu. Zamocowany uchwyt do kratki wentylacyjnej należy umieścić możliwie głęboko, tak aby zaczep nie był ruchomy i nie uszkodził wewnętrznych separatorów nawiewu.

Przed naklejeniem blaszki mocującej na obudowę urządzenia lub etui od urządzenia, należy dokładnie wyczyścić i odtłuścić powierzchnię do której będzie przyklejona blaszka.

Odtuszczonego powierzchnia do której chcemy przykleić blaszkę mocującą powinna być płaska. Na nierównych lub porowatych powierzchniach właściwości adhezyjne w znacznym stopniu pogarszają się, co doprowadza do odklejenia się taśmy 3M od powierzchni urządzenia lub etui.

Nie odtuszczenie urządzenia lub futerału zmniejsza właściwości adhezyjne dwustronnej taśmy 3M przyklejonej do blaszki. Poprzez zmniejszenie właściwości adhezyjnych, urządzenie może odkleić się od blaszki mocującej, co może skutkować upadkiem urządzenia, jego uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Usuwać odpady z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE UCHWYTU

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające

10

- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji..
 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany

12

punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

