

Aputure®

MC

Instrukcja Obsługi

PL

* Uzyskaj większą kontrolę, używając aplikacji Sidus Link.

Przedmowa

Dziękujemy za wybór lampy Aputure MC. Wierzymy, że spełni ona wszelkie oczekiwania, emitowane przez nią wysokiej jakości światło pozwoli podnieść jakość małych produkcji video.


Zasady bezpieczeństwa

- Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Przechowuj instrukcję w komplecie z urządzeniem i przekaz ją następnemu użytkownikowi.
- Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur oraz wilgoci.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie mikrofibry lub suchej szmatki.
- Nie wystawiaj lampy na działanie żrących substancji.
- W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Samodzielnie rozbieranie lampy może spowodować utratę gwarancji. Używanie lampy z nieoryginalnymi akcesoriami może spowodować utratę gwarancji.
- Produkt posiada certyfikaty RoHS oraz CE. Należy korzystać z niego zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi tego rodzaju sprzętu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego korzystania z urządzenia (możliwa jest odpłatna naprawa tego typu uszkodzeń).
- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji oparte są na podstawie testów oraz przemyśleń producentów. W produkcji pojawić się mogą nieznaczące zmiany związane z procesem jego doskonalenia.


Zasady Użytkowania

- Użytkownik powinien przeczytać instrukcję obsługi.
- Użytkownik powinien używać lampy w sposób i w warunkach opisanych w instrukcji.
- Jakikolwiek zastosowanie, które nie jest opisane w niniejszej instrukcji, będzie traktowane jako „niewłaściwe użycie”.


Zawartość zestawu



Lampa MC (1 szt.)



Silikonowy dyfuzor
(1 szt.)



Samoprzylepna taśma
(2 szt.)





Kabel do ładowania
USB Typ-C
(1 szt.)



Pokrowiec
(1 szt.)

Opis produktu




- ① Ekran OLED
- ② Pokrętko funkcji
- ③ Włacznik
- ④ Gniazdo USB Typ C
- ⑤ Magnesy
- ⑥ Mocowanie statywowe 1/4"

Użytkowanie

1. Ładowanie

1) Ładowanie kablem USB Typ C


Podczas ładowania na ekranie lampy wyświetlana jest animacja ładowanej baterii. Pełne naładowanie jest sygnalizowane ikoną zapelnionej baterii.



- * Do ładowania lampy zaleca się stosowanie zasilacza 5V/2A.
- * Lampa obsługuje szybkie ładowanie w protokole USB-C PD.
- * Ładowanie lampy jest spowolnione podczas użytkowania. W celu szybszego ładowania należy wyłączyć lampę.
- * Ikona baterii na ekranie miga, gdy poziom baterii jest niski.

1) Ładowanie bezprzewodowe


Lampa MC jest kompatybilna z protokołem bezprzewodowego ładowania Qi. Możliwe jest stosowanie ładowarki Qi o mocy 5W.



- * Dla optymalnej prędkości ładowania, proszę ładować lampę, gdy jest wyłączona. Używanie lampy podczas ładowania stanowczo spowalnia uzupełnianie energii.

2. Włączanie/wyłączenie

Zmiana pozycji włącznika ON/OFF włącza i wyłącza lampę.



3. Tryb CCT

Przyciśnij i przytrzymaj pokrętko funkcji przez 2 sekundy, aby dostać się do menu. Obracaj pokrętko w celu wybrania trybu CCT i zaakceptuj wybór naciśnięciem. W trybie CCT obracaj pokrętko w celu wybrania temperatury barwowej w zakresie 3200-6500K. Przyciśnij krótko, aby wybrać natężenie światła i obracaj pokrętko, aby ustawić moc w zakresie 0-100%.



* Aplikacja mobilna Sidus Link daje większe możliwości kontroli parametrów.

4. Tryb HSI

Przyciśnij i przytrzymaj pokrętko funkcji przez 2 sekundy, aby dostać się do menu. Obracaj pokrętko w celu wybrania trybu HSI i zaakceptuj wybór naciśnięciem. Przyciśnij krótko w celu przełączania się między nastawami HUE/SAT (barwa) / INT (moc). Parametr HUE można regulować w zakresie 0-360°, parametr SAT w zakresie 0-100% i parametr INT również w zakresie 0-100%.




5. Tryb FX


Przyciśnij i przytrzymaj pokrętko funkcji przez 2 sekundy, aby dostać się do menu. Obracaj pokrętko w celu wybrania trybu FX i zaakceptuj wybór naciśnięciem. W trybie FX obracaj pokrętko w celu wybrania: Paparazzi, Fireworks - fajerwerki, Faulty Bulb - uszkodzona żarówka, TV - telewizja, Lightning - piorun, Party - impreza, Pulsing - pulsowanie, Cop car - kogut policyjny, Fire - ogień. Po wybraniu efektu oświetlenia, przyciśnij pokrętko krótko, aby regulować moc (INT) w zakresie 0-100%.




(1) Paparazzi




(2) Fireworks




(3) Faulty Bulb




(4) TV




(5) Lightning




(6) Party



(7) Pulsing



(8) Cop Car




(9) Fire




6. Tryb Bluetooth



Przyciśnij i przytrzymaj pokrętkę funkcji przez 2 sekundy, aby dostać się do menu. Obracaj pokrętkę w celu wybrania trybu BT i zaakceptuj wybór naciśnięciem, aby dostać się do podmenu resetowania ustawień Bluetooth. Obracając pokrętkę wybierz "YES" i naciśnij krótko, aby zresetować ustawienia sparowanego urządzenia Bluetooth. Wyświetlony zostanie status działania i w ciągu 5 sekund ustawienia zostaną zresetowane. Jeśli nie chcesz resetować ustawień, wybierz "NO", powrócisz do menu.





7. Mocowanie silikonowego dyfuzora



8. Stosowanie samoprzylepnej taśmy



9. Używanie magnesów do mocowania lampy



* Nigdy nie mocuj lampy na metalowych powierzchniach o temperaturze powyżej 80° C. Może to prowadzić do uszkodzenia magnesów.

10. Używanie aplikacji Sidus Link

Możliwe jest ściągnięcie aplikacji Sidus Link ze sklepu App store lub Google play. Aplikacja oferuje szersze możliwości modyfikacji ustawień lampy.

Informacje na temat aplikacji w języku angielskim pod adresem: sidus.link/app/help



Specyfikacja

Temperatura barowa		3200-6500 K		
CRI		96+		
TLCI		97+		
Natężenie światła	Odległość	0,3 m	0,5 m	1 m
	Natężenie	1100 lx	400 lx	100 lx
Bateria		Bateria litowo polimerowa (3,7 V; 2600 mAh)		
Moc wyjściowa		5 W		
Temperatura		0° C - 45° C		
Czas pracy na baterii		Moc maksymalna	Moc minimalna	
		> 2 h	> 15 h	
Czas ładowania baterii		~1,5 h - ładowarka USB PD		
		~2 h - ładowarka USB 5 V/2 A		
		~3,5 h - ładowanie bezprzewodowe		
Wymiary		93 x 61 x 17 mm		

* Podane wartości uśrednione. Dokładne wartości mogą się nieznacznie różnić.

Dystrybucja

Foxfoto S.C.
ul. Rąbłęńska 18
94-227 Łódź
tel. 042 252 99 95



foxfoto