



 swietlaczki

INSTRUKCJA OBSŁUGI
MUZYCZNA LAMPKA Z PROJEKTOREM
MM-001 ŚWIETLACZEK ŻÓŁWIK

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTÓW NASZEJ MARKI.
ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY O
ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

Spis treści

1.	WŁAŚCIWOŚCI I NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE.....	3
2.	PRZECZYTAJ, ZANIM WŁĄCZYSZ URZĄDZENIE.....	5
3.	UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA.....	7
4.	ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	8
5.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	10
6.	ROZPOCZĘCIE PRACY URZĄDZENIA.....	11
7.	CZYSZCZENIE.....	12
8.	ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW.....	13

1. WŁAŚCIWOŚCI I NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Lampka z projektorem muzycznym stwarza magiczny nastrój, rozświetlając gwiazdkami ciemności i wypełniając kojącym, uspokajającym dźwiękiem sypialnię najmłodszych. Maluch będzie czuł się bezpiecznie, co zapewni mu spokojny sen. Lampka została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych, jest przyjemna w dotyku, ma sympatyczny kształt żółwika, dlatego może być również zabawką i przyjacielem malucha. Sprawdzi się, gdy potrzebujemy oświetlenia, a nie chcemy rozbudzać dziecka.

- 3 kolory projekcji gwiazdek: niebieski, pomarańczowy, czerwony,
- 3 tryby świecenia:
 - lampka nocna: stałe białe światło,
 - projekcja jednokolorowa (płynna zmiana kolorów),
 - projekcja dwukolorowa (płynna zmiana kolorów).

- 7 dźwięków: szum wód płodowych, bicie serca, odgłos deszczu, kapanie wody (dwa poziomy głośności), deszcz ze śpiewem ptaków i kołysanka.
- Bezpieczna dla niemowląt i małych dzieci – wykonana z wysokiej jakości nietoksycznego miękkiego silikonu i przyjemnego materiału ABS.
- Higieniczna - łatwa w czyszczeniu konstrukcja eliminuje ryzyko przeniesienia infekcji.
- Przyjazna środowisku - posiada wbudowany akumulator (wielokrotne ładowanie) za pomocą kabla USB typu C.
- Tryb oszczędzania energii - automatycznie wyłączy się po 30 minutach bez zarejestrowania ruchu.
- Odporna na wstrząsy, przenośna.
- Polecana do nocnego przewijania i karmienia, ponieważ łagodne światło nie rozbudza dziecka.
- Pomaga w zasypianiu dzieci w ciemności.

- Stanowi przyjemną dekorację do pokoju dziecięcego.
- Lampka posiada certyfikat CE, została poddana procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta.

MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w sprzęcie i oprogramowaniu wynikających z postępu technologicznego.

2. PRZECZYTAJ, ZANIM WŁĄCZYSZ URZĄDZENIE

1. Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i stosować się do zaleceń w niej zawartych. Niestosowanie zasad

bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzeń ciała lub urządzenia.

2. Urządzenie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie wolno użytkować tego produktu w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.
3. Nie należy używać innych akcesoriów niż rekomendowane przez producenta.
4. **Poza przypadkami opisanymi w instrukcji - rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW - urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać.** W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies S.A).

UWAGA:

Gwarancja na urządzenia nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi.

3. UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Lampkę ładujemy kablem USB umieszczając go w porcie ładowania. Przed pierwszym użyciem należy naładować lampkę do końca. W tym celu należy użyć kabla USB umieszczając go w porcie ładowania. (Rys.1)
2. Ten produkt zawiera małe części. Dzieci poniżej 6 roku życia korzystają z lampki pod opieką dorosłych.
3. Lampka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
4. Aby w pełni cieszyć się ładnymi projekcjami, w pomieszczeniu powinno być jak najciemniej, a

wszystkie inne źródła światła powinny być wyłączone.

5. Lampka podczas użytkowania powinna być oddalona o 3 m od innych sprzętów elektronicznych. Jeśli lampka znajduje się bliżej, należy sprawdzić, czy jej praca nie wpływa na działanie innych sprzętów.
6. W żadnym wypadku nie należy demontować modułu elektronicznego.

4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Ostrzeżenie.

! Dzieci poniżej 6 roku używają projektora do zabawy tylko pod nadzorem osób dorosłych.

! Przedmiotem zabawy nie jest kabel USB (ryzyko owinięcia).

! Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem w trakcie jego ładowania.

! Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru osób dorosłych.



Niedozwolona jest samodzielna wymiana akumulatorów. Urządzenie zawiera baterie wielokrotnego ładowania (akumulatorki), które są schowane pod pokrywką na spodzie. **Samodzielna wymiana akumulatorów może spowodować niewłaściwe ich zabezpieczenie przed dziećmi, co grozi połknięciem i zatruciem chemicznym, poparzeniem organów wewnętrznych.**



Żadna modyfikacja tego urządzenia nie jest dozwolona. Nie należy podejmować prób demontażu urządzenia bez przestrzegania informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje **utrata gwarancji.**



Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli dowolna z jego części jest uszkodzona oraz jeśli urządzenie wpadło

lub było zanurzone w wodzie podczas ładowania. Niezwłocznie należy odesłać urządzenie do centrum serwisowego celem jego sprawdzenia i naprawy.



Lampka nie jest wodoodporna. Należy trzymać ją z dala od wody. Nie zanurzać w cieczach. W przypadku dostania się wody do lampki podczas ładowania, natychmiast odłączyć urządzenie.



Nie narażać na działanie wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w miejscach zapylnych, zabrudzonych.







Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu substancji łatwopalnych: gazu, tlenu lub aerozolu.


5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA


- Model: MM-001 Żółwik.
- Nazwa: Projektor muzyczny gwiazdowy.
- Zasilanie: litowe 500 mAh.

- Napięcie robocze: DC 5V 500mA.
- Moc: 0,5 W.
- Wymiary: 144.09*104.59*79.68 MM.
- Waga netto: 170g.
- Instrukcja w języku polskim.

6. ROZPOCZĘCIE PRACY URZĄDZENIA

1. Nacisnąć  , aby włączyć urządzenie .
2. Nacisnąć  , aby włączyć odtwarzanie melodii.
Zmieniaj utwory jednym krótkim kliknięciem.
3. Przytrzymać  , aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.
4. Nacisnąć  , aby włączyć światło projekcyjne. Kolejne naciśnięcie tego guzika zmienia tryb działania światła z projekcji w pojedynczym kolorze na dwukolorowe światełka. Obie wersje projekcji mienia się różnymi kolorami.

5. Nacisnąć  i przytrzymać przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.



Rys. 1

7. CZYSZCZENIE

-W przypadku zabrudzenia należy przetrzeć silikonową część wilgotną szmatką, uważając by woda nie dostała się do przycisku zasilania i portu ładowania.

-Nie należy czyścić lampki w momencie ładowania.

-Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.

8. ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW

Nie można włączyć urządzenia. Należy sprawdzić stan baterii. Sprawdzić czy bateria jest prawidłowo zainstalowana.

Nie podświetla się wyświetlacz. Należy sprawdzić stan baterii. Wymienić baterie na nową wyłącznie jednorazową alkaliczną. Nie używać akumulatorów.

Wyświetlacz jest nieczytelny. Należy sprawdzić stan baterii. Jeżeli bateria jest wyczerpana wymienić ją na nową, wyłącznie alkaliczną.

Większość funkcji nie działa. Należy sprawdzić stan baterii. Jeśli stan baterii jest niski wymienić ją na nową, wyłącznie alkaliczną.