




# Mia

## Instrukcja obsługi



**Stadler Form®**

# Mia



2 YEARS WARRANTY • 2 ANNEES DE GARANTIE

**2**

2 JAARE GARANTIE • 2 ANNEES DE GARANTIE



2 YEARS WARRANTY • 2 ANNEES DE GARANTIE • 2 JAARE GARANTIE

**2**

## Gratulujemy!

Właśnie kupili Państwo nasz fantastyczny aromatyzery „Mia”. Dostarczy on Państwu wielkiej przyjemności i poprawi jakość powietrza w pomieszczeniu.

Podobnie, jak w przypadku wszystkich domowych urządzeń elektrycznych, także ten model wymaga dużej dbałości dla uniknięcia obrażeń, zagrożenia pożarowego lub uszkodzenia samego urządzenia. Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, prosimy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi oraz przestrzegać instrukcji, związanych z bezpieczeństwem, znajdujących się na urządzeniu.

## Opis urządzenia

Urządzenie składa się z następujących głównych elementów:

1. Wylot mgły / pokrywa
2. Podstawa / zbiornik wody
3. Znak poziomu maksymalnego (100ml)
4. Membrana ultradźwiękowa
5. Wyłącznik zasilania
6. Kontrolka stanu
7. Podłączenie wtyczki przewodu zasilania z przejściówką
8. Przejściówka napięcia sieciowego
9. Wylot powietrza (Uwaga: nie dopuścić do kontaktu z wodą!)

## Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, prosimy dokładnie przeczytać jego instrukcję obsługi oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości; w razie sprzedaży urządzenia, instrukcję należy przekazać nowemu właścicielowi. Firma Stadler Form nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, do celów opisanych w tej instrukcji. Użycie do innych celów lub samodzielne dokonywanie modyfikacji technicznych urządzenia może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi. Osoby niezaznajomione z instrukcją obsługi, dzieci i osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków mogą używać nawilżacz wyłącznie pod nadzorem.

- Przewód podłączać tylko do sieci prądu przemiennego. Zwracać uwagę na temat napięcia prądu przewodu zasilającego, znajdujące się na urządzeniu.
- Nie używać uszkodzonych przedłużaczy elektrycznych.
- Nie układać przewodu zasilającego na ostrych krawędziach i sprawdzać, czy nie jest o coś zaczepiony.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka mokrymi rękoma lub ciągnąc za przewód.
- Nie używać dozownika zapachów bezpośrednio przy wannie, prysznicu czy basenie (min. odległość 3m). Urządzenie ustawić w taki sposób, aby osoba znajdująca się w wannie nie mogła go dotknąć.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. Nie narażać przewodu zasilającego na bezpośrednie oddziaływanie ciepła (np. gorąca płyta grzejna, otwarty płomień, gorące żelazko lub grzejniki).

- Uważać, aby przewody zasilające nie miały kontaktu z olejem.
- Uważać na prawidłowe ustawienie urządzenia – podczas pracy musi ono stać stabilnie.
- Przewód zasilający ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł o niego zaczepić.
- Urządzenie nie jest odporne na odpryski.
- Nie uruchamiać urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.
- Nie przechowywać urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.
- Dozownik zapachów przechowywać w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu (zapakowany).
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobą dla wyeliminowania zagrożeń.
- Używać tylko zapachów, aromatów i olejków eterycznych NIEZAWIERAJĄCYCH alkoholu. Alkohol może uszkodzić urządzenie. Urządzenia zniszczonego w ten sposób nie obejmuje gwarancja.

## Ustawianie / obsługa

1. Ustawić aromatyzeryzator Mia w wybranym miejscu na płaskiej powierzchni. Podłączyć przewód zasilający (10) do gniazdka w urządzeniu, a drugi koniec z przejściówką do odpowiedniego gniazdka sieciowego.
2. Podnieść pokrywę (1) w celu wlewania wody i substancji zapachowej.
3. Napełnić pojemnik (2) wodą do znaku poziomu maksymalnego (Max). Nie można dopuścić do kontaktu z wodą wylotu powietrza (9). Może to uszkodzić urządzenie. Urządzenia zniszczonego w ten sposób nie obejmuje gwarancja.

**Uwaga: po napełnieniu urządzenia wodą nie należy go obracać, gdyż woda mogłaby dostać się do układu elektronicznego.**

4. Dodać 2-3 krople ulubionego płynu zapachowego bezpośrednio do wody. Obu substancji nie trzeba mieszać – wykona to membrana ultradźwiękowa (4). Używać tylko zapachów, aromatów i olejków eterycznych NIEZAWIERAJĄCYCH alkoholu.
5. Zamknąć pokrywę (1).
6. Włączyć aromatyzeryzator Mia przez wciśnięcie przycisku wyłącznika zasilania (5). Z przodu zapali się biała kontrolka. Jeśli to nie nastąpi, należy sprawdzić, czy w urządzeniu jest odpowiednia ilość wody lub, czy przewód elektryczny jest prawidłowo podłączony do sieci. Zbiornik w całości napełniony wodą (do znaku poziomu maksymalnego) umożliwia pracę urządzenia przez ok. 10h. Urządzenie wyłącza się automatycznie przy pustym zbiorniku na wodę.
7. Gdy zajdzie konieczność dolania wody, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć przewód zasilający z gniazdka. Zdjąć pokrywę i dolać wodę do poziomu maksymalnego.

**Uwaga: Zapach można zmieniać poprzez całkowite opróżnienie aromatyzera Mia i wytarcie pojemnika na wodę wilgotną szmatką, po czym urządzenie należy ponownie napełnić wodą i dodać substancji zapachowej zgodnie z instrukcją.**

## Czyszczenie

Przed przystąpieniem do konserwacji oraz po każdym użyciu, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć przewód sieciowy z gniazdka. Przed przystąpieniem do czyszczenia aromatyzera Mia, należy odłączyć przejściówkę od gniazdka sieciowego.

**Uwaga: Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie (ryzyko zwarcia elektrycznego).**

Umycie z zewnątrz polega na wytarciu urządzenia wilgotną szmatką i dokładnym osuszeniu.

Czyszczenie wnętrza: można oczyścić membranę ultradźwiękową przy użyciu tradycyjnego, domowego środka do usuwania kamienia. Nie skrobać osadów z membrany ostrymi przedmiotami.

W przypadku osadów trudnych do usunięcia, zalecamy kilkukrotne odkamienianie urządzenia.

Nie można dopuścić do kontaktu z wodą wylotu powietrza (9). Może to uszkodzić urządzenie.

Urządzenia zniszczonego w ten sposób nie obejmuje gwarancja.

## Naprawa

Napraw urządzeń elektrycznych mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy. W razie niewłaściwej naprawy, gwarancja na urządzenie traci ważność, a producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności.

Nigdy nie włączać urządzenia, gdy wtyczka lub przejściówka są uszkodzone, po tym, gdy jego działanie było nieprawidłowe, gdy zostało upuszczone lub uległo innemu uszkodzeniu (rysy/pęknięcie obudowy).

Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.

Gdy urządzenia nie da się naprawić, należy natychmiast wycofać je z użytku i przekazać do odpowiedniego punktu odbiorczego.

## Utylizacja

Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać z odpadami domowymi, ale oddawać je w lokalnych punktach zbiórki. Informacje o lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać u lokalnych władz administracyjnych. Gdy urządzenia elektryczne są usuwane w sposób niekontrolowany, niebezpieczne substancje mogą dostać się do wód gruntowych, a tym samym do łańcucha pokarmowego lub na lata zatruć florę i faunę. W przypadku zakupu nowego urządzenia, sprzedawca ma obowiązek bezpłatnie przyjąć zużyte urządzenie do utylizacji.

Europejska Dyrektywa 2012/19 / WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), wymaga, aby stare domowe urządzenia elektryczne nie były utylizowane z normalnymi niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Stare urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w celu optymalizacji odzysku i recyklingu materiałów, które zawierają i zmniejszenie wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

## Charakterystyka

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych.

**Napięcie znamionowe:** 12 V

**Moc:** 14 W

**Wymiary:** 135 mm x 115 (śred. x wys.)

**Masa ok.:** 0,5 kg

**Pojemność zbiornika na wodę:** 200 ml

**Głośność:** < 26 dB(a)

**Zgodność z przepisami UE:** CE / WEEE / RoHS

## Gwarancja

Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją. Szczegóły w dołączonej karcie gwarancyjnej.



Oznaczenie na rysunku obok informuje, iż nie można wyrzucać urządzenia i łączyc z innymi odpadami zwykłymi. Zużyte urządzenie można zostawić u sprzedawcy przy zakupie nowego, lub przekazać do odpowiedniego punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych.



# Stadler Form®



**DLF Sp. z o.o.**  
ul. Sportowa 8c  
81-300 Gdynia, Polska  
tel.: +48 58 781 43 63  
fax: +48 58 781 43 65  
e-mail: sekretariat@dlf.pl  
www.dlf.pl

**Biuro obsługi klienta**  
Z telefonów stacjonarnych:  
801 800 160 \*  
Z telefonów komórkowych:  
tel.: +48 58 778 95 90

\*koszt połączenia jak za 1 impuls wg taryfy operatora

 Dołącz do nas na Facebooku:  
[www.facebook.com/StadlerFormPolska](http://www.facebook.com/StadlerFormPolska)

[www.stadler-form.pl](http://www.stadler-form.pl)