

Dane techniczne mysz:

Sensor: optyczny, DPI: 1200/1600/2400/3200, Liczba przycisków: 6, Żywotność klawiszy: 3 mln. kliknięć, Podświetlenie: 4 powtarzające się kolory, Łączność: USB 2.0, Długość kabla: 1.8 m, Rozmiary: 136 x 72 x 42 mm, Kompatybilna z: Windows XP i wyżej

Dane techniczne słuchawki:

LED podświetlenie 7 powtarzających się kolorów, Dźwięk: stereo, Pasmo przenoszenia: 20 - 20 000 Hz, Wielkość głośnika: 40 mm, Czulość: 110 ± 3 dB, Impedancja: 32 Ohm, Typ mikrofonu: wielokierunkowy, Wielkość mikrofonu: 6 x 5 mm, Czulość mikrofonu: -38 dB, Łączność: USB (podświetlenie) + 2 x 3.5 mm konektor, Długość kabla: 2.2 m

Instalacja:

1. Podłącz USB klawiatury do portu USB w komputerze.
2. Upewnij się, że komputer wykrył klawiaturę.
3. Podłącz USB myszy do portu USB w komputerze.
4. Upewnij się, że komputer wykrył mysz.
5. Naciśnij przycisk DPI, aby ustawić poziomy DPI – do dyspozycji jest 4 poziomy. Przyciski przewijania w tył i w przód z boku myszy mają funkcje przewijania o stronę do przodu i stronę do tyłu podczas przeglądania stron internetowych.
6. Podłącz USB i a 3.5 mm kabel słuchawek do portu USB do gniazd przeznaczonych dla audio i mikrofonu w komputerze.
7. Upewnij się, że komputer wykrył słuchawki
8. Pracuj zgodnie z instrukcją.
9. Nie używaj produktów w ekstremalnych warunkach.

Rozwiązywanie problemów:

- Upewnij się, że złącze urządzenia USB i 3.5 mm jack nie jest uszkodzone
- Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony
- Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem
- Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera
- Odłącz i podłącz ponownie urządzenie
- Uruchoń ponownie komputer (restart)

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza, 1 x mysz dla gracza, 1 x słuchawki dla gracza, 1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania

- zabezpiecz produkt przed upadkiem lub uderzeniem
- chroń produkt przed nadmierną wilgotnością
- nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie

Zasady utrzymania:

- nie narażaj produktu na uderzenia
- obchodź się z produktem w sposób rozważny
- nie należy kłaść żadnych przedmiotów na produkt, może to spowodować deformację
- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni produktu

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)



CZ – Herní sada CM303 (klávesnice, myš & sluchátka) - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Bezproblémové hraní: pokročilý anti-ghosting pro 19 kláves zaručí, že klávesnice provede příkazy přesně.

Multimediální: snadný přístup k ovládání přehrávače médií, e-mailu atd.

Pevný design: kovový přední panel pro stylový vzhled a odolnost.

Rychlá myš: tlačítko pro snadné přepínání 4 úrovní DPI

Velké náušníky: Pohodlné sedí a přináší silné basy

Technická specifikace klávesnice:

Počet kláves: 104, Switche: membránové, Životnost kláves: až 10 mil. stisknutí, Síla stisknutí: 53 ± 7 g, Podsvícení: 3 barvy, Připojení: USB, Délka kabelu: 1.5 m, Rozměry: 475 x 185 x 40 mm, Kompatibilní s: Windows XP a vyšší

Technická specifikace myši:

Senzor: optický, DPI: 1200/1600/2400/3200, Počet tlačítek: 6, Životnost tlačítek: 3 000 000 kliknutí, Podsvícení: 4 opakující se barvy, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.8 m, Rozměry: 136 x 72 x 42 mm, Kompatibilní s: Windows XP a vyšší

Technická specifikace sluchátek:

LED podsvícení 7 opakujících se barev, Zvuk: stereo, Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz, Průměr reproduktoru: 40 mm, Citlivost: 110 ± 3 dB, Impedance: 32 Ohm, Typ mikrofonu: všesměrový, Velikost mikrofonu: 6 x 5 mm, Citlivost mikrofonu: -38 dB, Připojení: USB (napájení podsvícení) + 2 x 3.5 mm konektor, Délka kabelu: 2.2 m

Instalace:

1. Připojte USB konektor klávesnice do USB portu počítače.
2. Zkontrolujte, zda počítač klávesnici rozpoznal.
3. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.
4. Zkontrolujte, zda počítač myš rozpoznal.
5. Stiskněte DPI tlačítko pro nastavení DPI – k dispozici 4 úrovně. Tlačítka zpět a vpřed na boční straně myši mají funkci o stránku vpřed a o stránku zpět během procházení webových stránek.
6. Připojte USB a 3.5 mm konektory sluchátek do USB portu a do zdroje určeného pro zvuk a mikrofon počítače.
7. Zkontrolujte, zda počítač sluchátka rozpoznal.
8. Pracujte podle manuálu.
9. Nepoužívejte produkty v extrémním prostředí.

Řešení problémů:

- zkontrolujte, zda není USB konektor či 3.5 mm konektor zařízení poškozený
- zkontrolujte, zda není USB port počítače poškozený
- zkontrolujte připojení kabelů zařízení k PC
- zkontrolujte, zda máte správné nastavení PC
- odpojte a znovu zapojte zařízení
- restartujte počítač

Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice, 1 x herní myš, 1 x herní sluchátka, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

- neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami
- nepokládejte produkt do vody nebo jakékoli jiné tekutiny, produkt není vodě odolný
- odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho políti tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji
- ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce
- nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně
- nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti

Přepravní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

- nevystavujte produkt silným nárazům
- zacházejte s produktem opatrně
- nepokládejte na produkt žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci
- častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu produktu

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit

dodavatelé k likvidaci

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

SK – Herná sada CM303 (klávesnica, myš & slúchadlá) - užívateľská príručka

Vlastnosti:

Bezproblémové hranie: pokročilý anti-ghosting pre 19 kláves zaručí, že klávesnica vykoná príkazy presne.

Multimediálna: ľahký prístup k ovládaniu prehrávača médií, e-mailu atď.

Pevný design: kovový predný panel pre štýlový vzhľad a odolnosť.

Rýchla myš: tlačidlo pre ľahké prepínanie 4 úrovní DPI

Veľké náušníky: Pohodlne sedia a prinášajú silné basy

Technická špecifikácia klávesnica:

Počet kláves: 104, Switche: membránové, Životnosť kláves: až 10 mil. stlačení, Sila stlačení: 53 ± 7 g, Podsvietenie: 3

farby, Pripojenie: USB, Dĺžka kábla: 1.5 m, Rozmery: 475 x 185 x 40 mm, Kompatibilná s: Windows XP a vyšší

Technická špecifikácia myš:

Senzor: optický, DPI: 1200/1600/2400/3200, Počet tlačidiel: 6, Životnosť tlačidiel: 3 mil. stlačení, Podsvietenie: 4

opakujúce sa farby, Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1.8 m, Rozmery: 136 x 72 x 42 mm, Kompatibilná s: Windows XP a vyšší

Technická špecifikácia slúchadlá:

LED podsvietenie 7 opakujúcich se farieb, Zvuk: stereo, Frekvenčný rozsah: 20 - 20 000 Hz, Priemer reproduktora:

40 mm, Citlivosť: 110 ± 3 dB, Impedancia: 32 Ohm, Typ mikrofónu: všesmerový, Veľkosť mikrofónu: 6 x 5 mm,

Citlivosť mikrofónu: -38 dB, Pripojenie: USB (napájanie podsvietenia) + 2 x 3.5 mm konektor, Dĺžka kábla: 2.2 m

Inštalácia:

1. Pripojte USB konektor klávesnice do USB portu počítača.

2. Skontrolujte, či počítač klávesnicu rozpoznal.

3. Pripojte USB konektor myši do USB portu počítača.

4. Skontrolujte, či počítač myš rozpoznal.

5. Stlačte DPI tlačidlo pre nastavenie DPI – k dispozícii 4 úrovne. Tlačidlá späť a vpred na bočnej strane myši majú funkciu o stránku vpred a o stránku späť behom prechádzania webových stránok.

6. Pripojte USB a 3.5 mm konektory slúchadiel do USB portu a do zdroja určeného pre zvuk a mikrofón počítača.

7. Skontrolujte, či počítač slúchadlá rozpoznal.

8. Pracujte podľa manuálu.

9. Nepoužívajte produkty v extrémnom prostredí.

Riešenie problémov:

- skontrolujte, či nie je USB konektor zariadenie poškodený

- skontrolujte, či nie je USB port počítača poškodený

- skontrolujte pripojenie kábla zariadenia k PC

- skontrolujte, či máte správne nastavenie PC

- odpojte a znovu zapojte zariadení

- reštartujte počítač

Balenie obsahuje:

1 x herná klávesnica, 1 x herná myš, 1 x herné slúchadlá, 1 x užívateľská príručka

Upozornenie:

- neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami

- nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný

- odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju

- uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky

- nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa

- nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti

Prepravné podmienky:

1. Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.

2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

- nevystavujte produkt silným nárazom

- zaobchádzajte s produktom opatrne

- nepokladajte na produkt žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť jeho deformáciu.

- častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu produktu

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

PL – Zestaw dla gracza CM303 (mysz, klawiatura, słuchawki) - Instrukcja obsługi

Właściwości:

Bezproblemowa gra: zaawansowana funkcja anti-ghosting z 19 klawiszami zapewnia, że klawiatura dokładnie wykonuje polecenia.

Multimedia: łatwy dostęp do sterowania odtwarzacza multimedialnego, e-mailu itd.

Wytrzymała konstrukcja: metalowy panel przedni zapewniający stylowy wygląd i trwałość.

Szybka mysz: przycisk do łatwego przełączenia 4 poziomów DPI

Duże nauszniki: wygodny, zapewnia silne basy

Dane techniczne klawiatura:

Ilość klawiszy: 104, Przełączniki: membranowe, Żywotność klawiszy: do 10 mln. uderzeń, Siła nacisku: 53 ± 7 g,

Podświetlenie: 3 kolory, Łączność: USB, Długość kabla: 1.5 m, Rozmiary: 475 x 185 x 40 mm, Kompatybilna z: Windows

XP i wyżej