

KLAWISZE FUNKCYJNE:

MUZYKA	ODTWARZANIE / PAUZA
DŹWIĘK +	NASTĘPNY UTWÓR
DŹWIĘK -	EMAIL
WYCISZ	STRONA GŁÓWNA
STOP	ZABLOKUJ SKRÓTY WINDOWS (TRYB GRACZA)
POPRZEDNI UTWÓR	KALKULATOR
ZABLOKUJ PRZYCIISK WINDOWS	
POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH (PRZYTRZYMAJ 5 SEKUND)	
ZAMIANA FUNKCJI KLAWISZY WASD I STRZAŁEK	

PROGRAMOWALNE TRYBY PODŚWIETLENIA:

PRZEŁĄCZANIE POMIĘDZY 6 TRYBAMI PODŚWIETLENIA DO RÓŻNYCH GIER. PIERWSZE 3 SĄ ZABLOKOWANE, A KOLEJNE 3 MOGĄ BYĆ DOWOLNIE EDYTOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

ZMIANA USTAWIEŃ:

- Podczas trybu statycznego podświetlenia naciskaj **FN+Scrlk** aż przełączysz się do trybu umożliwiającego edycję.
- Naciśnij **FN+PAUSE** (diody zaczną migać informując o włączonym trybie edycji).
- Naciskaj wybrane przyciski, aby włączyć/wyłączyć ich podświetlenie.
- Naciśnij **FN+PAUSE**, aby zapisać ustawienia.

TWORZENIE MAKR:


Dostępnych jest 5 kombinacji przycisków pod którymi można zapisać makra: **FN+Y / FN+U / FN+I / FN+O / FN+P**.

ZMIANA USTAWIEŃ:

- Naciśnij **FN+INSERT**.
- Naciśnij kombinację pod którą chcesz zapisać makro (**FN+Y / FN+U / FN+I / FN+O / FN+P**).
- Naciśnij kombinację klawiszy którą chcesz nagrać.
- Naciśnij **FN+INSERT**, aby zapisać nagrane makro.

USTAWIENIA PODŚWIETLENIA:

PRZEŁĄCZANIE PODŚWIETLENIA
WYŁĄCZENIE/WŁĄCZENIE PODŚWIETLENIA
ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA +
ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA -
ZMIANA Szybkości podświetlenia +
ZMIANA Szybkości podświetlenia -



KLAWISZE MULTIMEDIALNE



SZYBKOŚĆ

BLOKADA PRZYCIISKU WINDOWS

FUNKCJA

PRZEŁĄCZANIE FABRYCZNYCH TRYBÓW PODŚWIETLENIA

PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW GRY



POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

JASNOŚĆ



PL Klawiatura KRUX ATAX RGB

2-letnia gwarancja producenta

Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne
 - produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem; niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika;
 - nadmierna wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenia produktu, które nie są objęte gwarancją;
 - gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu;
 - należy unikać ekspozycji na radykalne zmiany temperatury otoczenia, w przypadku ich wystąpienia przed użyciem produktu należy poczekać ok. 30 min na wyrównanie temperatury;
 - szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie <https://krux.tech/> w zakładce „Wsparcie”.

RU Клавиатура KRUX ATAX RGB

2-летняя гарантия от производителя

Ограничения по использованию и гарантии
 - Продукт следует использовать по назначению. Неправильное использование может привести к повреждению продукта и создать угрозу жизни пользователя;
 - Чрезмерная влажность, пыль и другие загрязнения могут привести к повреждению продукта, на которое не распространяется гарантия;
 - Гарантия не распространяется на механические повреждения продукта;
 - Не подвергать воздействию быстрых изменений температуры окружающей среды. Если такое случится, подождать примерно 30 минут перед использованием продукта, чтобы температура стабилизировалась;
 - Гарантийные условия можно найти в разделе «Поддержка» по ссылке <https://krux.tech/>

DK Tastatur KRUX ATAX RGB

2 års fabriksgaranti

Brug og begrænsninger i garantien
 - Dette produkt skal anvendes i overensstemmelse med sit formål. Forkert brug kan beskadige produktet og bringe brugeren i livsfare;
 - For meget fugt, støv og anden forurening kan resultere i beskadigelse af produktet, som ikke vil være dækket af garantien;
 - Garantien dækker ikke mekanisk beskadigelse af produktet;
 - Undgå at udsætte musen for pludselige ændringer i omgivelsestemperaturen. Skulle dette ske så vent omkring 30 minutter inden produktet anvendes, således at temperaturen kan nivelleres.
 - Du kan finde garantibetingelserne i "Support" på <https://krux.tech/>

NO Tastatur KRUX ATAX RGB

2 års produsentgaranti

Begrensninger for bruk og garanti
 - Produktet skal brukes i henhold til det tiltenkte formålet. Feil bruk kan skade produktet og sette brukeren i fare;
 - Overdreven fuktighet, støv og andre forurensninger kan føre til produktskade som ikke dekkes av garantien;
 - Garantien dekker ikke mekanisk skade på produktet;
 - Unngå å utsette produktet for raske temperaturendringer. Skulle disse oppstå, vent ca. 30 minutter til temperaturen er utjevnet før du bruker produktet;
 - Garantibetingelsene finner du under «Support» på <https://krux.tech/>

CZ Klávesnice KRUX ATAX RGB

Dvouletá záruka výrobce

Použití a omezení záruky
 - Produkt by měl být používán v souladu se zamyšleným účelem. Neoprávněné použití může produkt poškodit a ohrozit život uživatele;
 - Nadměrná vlhkost, prach a jiné nečistoty mohou mít za následek poškození produktu, na které se nevztahuje záruka;
 - Záruka se nevztahuje na mechanické poškození produktu;
 - Vyvarujte se vystavení rychlým změnám teploty okolí. Pokud k nim dojde, počkejte přibližně 30 minut před použitím produktu, dokud není teplota vyrovnána;
 - Záruční podmínky najdete v části „Podpora“ na adrese: <https://krux.tech/>

RO Tastatură KRUX ATAX RGB

2 ani de garanție din partea producătorului

Limitări de utilizare și garanție
 - Produsul trebuie utilizat conform destinației sale. Utilizarea incorectă poate deteriora produsul și poate pune în pericol viața utilizatorului;
 - Umiditatea excesivă, praful și alte contaminări pot duce la deteriorarea produsului, situație care nu este acoperită de garanție;
 - Garanția nu acoperă deteriorarea mecanică a produsului;
 - Evitați expunerea la variații rapide de temperatură. În cazul schimbărilor rapide de temperatură, așteptați aproximativ 30 de minute înainte de a utiliza produsul, până când temperatura ajunge la același nivel.
 - Puteți consulta Termenii și Condițiile de Garanție în secțiunea „Asistență” pe pagina de Internet <https://krux.tech/>

FI Näppäimistö KRUX ATAX RGB

2 vuoden valmistajan takuu

Käyttö- ja takuuarjoitukset
 - Tuotetta tulee käyttää sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Virheellinen käyttö voi vahingoittaa tuotetta ja vaarantaa käyttäjän henkeä;
 - Liiallinen kosteus, pöly ja muut epäpuhtaudet voivat aiheuttaa tuotteelle vaurioita, joita takuu ei kata;
 - Takuu ei kata tuotteen mekaanisia vaurioita;
 - Vältä äkistumista ympäristön lämpötilan nopeille muutoksille. Jos niitä esiintyy, odota noin 30 minuuttia ennen tuotteen käyttöä, kunnes lämpötila on tasaantunut;
 - Yksityiskohtaiset takuehdot ovat saatavilla osoitteessa: <https://krux.tech/> välilländellä "Tuki" ("Support").

SE KRUX ATAX RGB tangentbord

2 års tillverkargaranti

Používání a obmedzenia záruky
 - Produktu sa má používať podľa svojho určeného účelu. Nesprávne použitie môže produkt poškodiť a ohroziť život používateľa;
 - Nadmerná vlhkosť, prach a iné nečistoty môžu mať za následok poškodenie produktu, na ktoré sa nevzťahuje záruka;
 - Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie produktu;
 - Vyvarujte sa vystaveniu rýchlym zmenám teploty okolia. Ak k nim dôjde, počkajte približne 30 minút pred použitím produktu, kým sa teplota vyrovná;
 - Záručné podmienky nájdete v časti „Podpora“ na adrese: <https://krux.tech/>