

PL

Klawiatura gamingowa Tracer Ray X USB
Instrukcja obsługi

EN

Gaming keyboard Tracer Ray X USB
Instruction manual

CS

Herní klávesnice Tracer Ray X USB
Návod k obsluze

SK

Herná klávesnica Tracer Ray X USB
Návod na obsluhu

HU

Tracer Ray X USB gaming billentyűzet
Használati útmutató

RU

Игровая клавиатура Tracer Ray X USB
Руководство по эксплуатации

BG

Геймърска клавиатура Tracer Ray X USB
Инструкция за обслужване


FUNKCJE KLAWISZA FN

FN+F1	FN+F2	FN+F3	FN+F4	FN+F5	FN+F6
Muzyka	Zmniejsz głośność	Zwiększ głośność	Wycisz	Poprzedni utwór	Następny utwór
FN+F7	FN+FB	FN+F9	FN+F10	FN+F11	FN+F12
Pauza / odtwórz	Stop	Przełączarka	Poczta	Mój komputer	Zablokuj F1-F12

FN+	W	Przełączanie między WASD i ↑←↓→
	Win	Blokada klawisza WINDOWS
	↑ /PgUp	Zwiększ jasność podświetlenia (8 poziomów)
	↓/PgDn	Zmniejsz jasność podświetlenia (8 poziomów)
	←	Zmniejsz prędkość podświetlenia (6 poziomów)
	→	Zwiększ prędkość podświetlenia (6 poziomów)

Tryb podświetlenia klawiatury		
FN+	Scr	(9 trybów)
	Ins	Przełącznik koloru podświetlenia (7 kolorów)
	L	Włącz podświetlenie w bieżącej konfiguracji
	1	Przełącz na tryb oddychającego podświetlenia
	2	Przełącz na tryb stałego podświetlenia
	3	Przełącz na tryb podświetlenia pulsu
	4	Przełącz na tryb podświetlenia neonowego
	5	Przełącz na tryb podświetlenia Rainbow Wave
	6	Przełącz na tryb podświetlenia Comet Tail
	7	Przełącz na tryb podświetlenia z przesunięciem koloru
8	Przełącz na tryb podświetlenia z pojedynczą falą kolorów	
9	Przełącz na tryb podświetlenia strefy. Naciśnij klawisz FN i dwukrotnie naciśnij klawisz „9”, a podświetlenie wybranej strefy zacznie migać, możesz nacisnąć klawisze FN + ↑↓, aby zmienić kolor podświetlenia. Naciśnij klawisze Fn+←→, aby przełączyć różne strefy.	
0	Wyłącz podświetlenie	

REGULACJA PODŚWIETLENIA

- Naciśnij klawisz,  aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.
- Naciśnij klawisze Fn+Scr, aby przełączyć tryby podświetlenia z fali tęczy (domyślnie), ogona komety, fali pojedynczego koloru, zmiany koloru, oddychania, stałego, bicia serca, neonu i podświetlenia strefowego.
- Naciśnij klawisze Fn + Ins, aby zmienić kolor podświetlenia, np. tryb oddychania, aby przełączać jeden kolor z niebieskiego, czerwonego, zielonego, niebieskozielonego, żółtego, różowego i białego; jako tryb stały, do cyklu pojedynczy kolor od niebieskiego, czerwonego, zielonego, cyjanowego, żółtego, różowego i białego.
- Naciśnij klawisze Fn+ ↑↓, aby dostosować jasność spośród 8 poziomów w trybie stałego podświetlenia.
- Naciśnij Fn+←→, aby dostosować prędkość spośród 6 poziomów w innych trybach podświetlenia.
- Naciśnij klawisze Fn+1~9, aby przejść do odpowiedniego trybu podświetlenia. Naciśnij klawisze FN+0, aby wyłączyć podświetlenie.

WSPARCIE 26 KLAWISZY ANTIGHOSTING

Z, C, F, Shift ft-L, Ctrl-L, Spacja, A, TAB, S, D, W, E, O, B, V, R, T, X, G, M, Alt-L, Wielkie litery

↑,←,↓,→