

Instrukcje +Uprozczone instrukcje obsługi.



QCY HT05 Melobuds ANC Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne Instrukcja obsługi

🕒 31 sierpnia 2022 r.

[Strona Główna](#) » [QCY](#) » **QCY HT05 Melobuds ANC Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne**
Instrukcja obsługi 📄



HT05 Melobuds ANC prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne
Instrukcja obsługi





<https://mapp.qcymall.com/qcyearphones/zh/download/qcy>

Aby uzyskać lepsze wrażenia użytkownika, zeskanuj, aby pobrać aplikację QCY przed uruchomieniem.

Spis treści [ukryć](#)

- 1 Przegląd
- 2 Jak podłączyć
- 3 Ustawienia Fabryczne
- 4 Jak się ubrać
- 5 Funkcjonować
- 6 Karta gwarancyjna
- 7 Dokumenty / Zasoby
- 8 Podobne posty

Przegląd

Wybierz wkładki douszne Najpierw wypróbuj wkładki douszne o średniej wielkości, ponieważ pasują one do większości osób.


Jak podłączyć

Pierwsze połączenie:

1. Podnieś obie wkładki douszne, włóż je z powrotem do etui, a następnie zamknij pokrywę, aby je aktywować.
2. Otwórz pokrywę, podnieś wkładki douszne, a włączą się automatycznie. Na telefonie wyszukaj QCY Melobuds ANC i dotknij, aby się połączyć.


Jak przełączyć połączenie między dwoma urządzeniami Wciśnij wkładki douszne do etui, otwórz pokrywę i naciskaj przycisk etui ładującego przez 3 s lub do momentu, gdy diody LED na wkładkach dousznych zaczną migać na biało. Następnie podnieś wkładki douszne. Na urządzeniu wyszukaj QCY-HT05 i dotknij, aby się połączyć.

* Słuchawki douszne nie mogą łączyć się z dwoma telefonami jednocześnie. Automatycznie połączą się ponownie z ostatnim telefonem w rejestrze łączności, jeśli taki istnieje. Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy, a praktyczne elementy mogą się różnić.



Ustawienia Fabryczne

1. Włóż wkładki douszne do etui, otwórz pokrywę i naciskaj przycisk etui ładującego przez 10 s, aby ustawić wkładki douszne do ustawień fabrycznych, gdy wkładki douszne migają na biało 5 razy).
2. Po ustawieniu fabrycznym wkładki douszne będą się ze sobą automatycznie sparować i po podniesieniu staną się możliwe do połączenia z telefonem.




Ładowanie słuchawek

Dioda LED będzie świecić stałym czerwonym światłem, gdy wkładki douszne są ładowane, a po doładowaniu zmieni kolor na biały przez 30 sekund.


Przypadek ładowania

Dioda LED będzie świecić na czerwono, gdy etui jest naładowane, a po uzupełnieniu świeci na biało.

Jak się ubrać




1. Załóż odpowiednio wkładki douszne, a następnie dopasuj je do siebie.
2. Ustaw mikrofon w kierunku ust.
3. Spowoduje to złe wrażenia podczas dzwonienia lub słuchania, jeśli będą nosić je w niewłaściwy sposób.




Dioda LED na obudowie

Poziom baterii w obudowie > 20% (biały) Poziom baterii w obudowie < 20% (czerwony)

Funkcjonować



	<p>Włączanie: naciskaj panel dotykowy przez 1.5 s</p> <p>Wyłączanie: włóż wkładki douszne do etui</p> <p>Odbieranie/kończenie połączenia: Dwukrotne naciśnięcie panelu dotykowego </p> <p>Ignoruj połączenie: naciskaj panel dotykowy przez 1.5 s</p> <p>Przeskocz do przodu: trzykrotnie naciśnij prawy panel dotykowy</p> <p>Asystent głosowy: trzykrotnie naciśnij lewy panel dotykowy</p> <p>Odtwarzanie/pauza: dwukrotnie naciśnij lewy/prawy panel dotykowy, aby odtworzyć/wstrzymać</p> <p>Tryb gry: naciskaj lewy panel dotykowy przez 1.5 s</p> <p>Tryb ANC: naciskaj prawy panel dotykowy przez 1.5 s, aby przełączać się między trybami ANC, normalnym i przezroczystością</p>
---	--

Karta gwarancyjna

Okres gwarancji 12 miesięcy po zakupie tego przedmiotu (możesz też zapytać lokalnego kupującego o więcej szczegółów). Bezpłatna usługa: Przy założeniu, że w okresie gwarancyjnym wystąpią jakiegokolwiek wady spowodowane problemami z jakością, prosimy o zabranie tej karty gwarancyjnej i dowodów zakupu do swojego dystrybutora w celu bezpłatnej wymiany.

Numer modelu:

Data zakupu:
Imię użytkownika:
Telefon użytkownika:
Adres użytkownika:
Nazwa sklepu:
Adres sklepu:
Komentarze:

Bezpłatna usługa wymiany nie będzie dostępna w następujących okolicznościach:

1. Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym demontażem.
2. Wad lub uszkodzeń fizycznych spowodowanych wyciekami lub upadkiem.
3. Szkody przez działanie Boga. Zakładając, że Twój przedmiot jest uszkodzony lub ma wady, z wyjątkiem powyższych okoliczności, zwróć go nam lub dystrybutorowi w celu bezpłatnej naprawy.

Oświadczenie FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane

działanie.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.

Część Imię i nazwisko	Niebezpieczne substancje									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VD)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Korpus	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bateria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Końcówki do uszu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akcesoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ładowanie kabel	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formularz ten jest zgodny z rozporządzeniem SJ / T 11364.

0: oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznych w materiałach jednorodnych tej części mieści się w granicach rozporządzenia (UE) 2015/863.

X: oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznych w co najmniej jednym określonym jednorodnym materiale tej części przekracza limity rozporządzenia (UE) 2015/863, ale obecnie w branży nie ma dojrzałej alternatywy, nadal jest zgodna z wymogami UE Dyrektywa ROHS w zakresie zwolnienia.

Uwagi: Proszę odpowiednio zaplanować czas użytkowania, ponieważ używanie urządzenia przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Producent: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd. Adres: No. 325 Yuehui Rd. Miasto Daojiao Miasto Dongguan Prowincja Guangdong Chiny



Tips

1. Przed użyciem wkładek dousznych należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.
2. Przed pierwszym użyciem wkładki douszne muszą być w pełni naładowane.
3. Jeśli wkładki douszne nie będą używane przez ponad dwa tygodnie, proszę naładować.
4. Proszę używać ładowarek wyprodukowanych przez wykwalifikowanego producenta.
5. Jeśli telefon nie może znaleźć słuchawek dousznych, sprawdź, czy są w trybie parowania; jeśli pozostaną niepodłączone przez dłuższy czas, wkładki douszne wyjdą z trybu parowania, proszę ponownie wejść w tryb; jeśli wystąpi błąd procedury telefonu, uruchom go ponownie; jeśli wystąpi błąd procedury wkładek dousznych, uruchom je ponownie lub zresetuj.

Ostrzeżenia

1. Nigdy nie należy demontować ani modyfikować wkładek dousznych z jakiegokolwiek powodu, aby uniknąć uszkodzeń i niebezpieczeństw.
2. Nie przechowuj wkładek dousznych w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0°C lub powyżej 45°C).
3. Unikaj używania wskaźnika blisko oczu dzieci lub zwierząt.
4. Nie używaj wkładek dousznych podczas burzy, aby uniknąć dysfunkcji i zwiększonego ryzyka porażenia prądem.
5. Do czyszczenia wkładek dousznych nie używaj żrących chemikaliów ani silnych detergentów. Uwaga: nie używaj wkładek dousznych przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchu.