



Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab!  
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.



#### GWARANCJA

Wszystkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez JLab według naszego wyłącznego uznania. Zachowaj dowód zakupu, aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z gwarancji.



#### SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres [support@jlab.com](mailto:support@jlab.com) lub odwiedź [intl.jlab.com/contact](http://intl.jlab.com/contact)

## ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ


[intl.jlab.com/register](http://intl.jlab.com/register)

Nowości o produktach | Porady  
FAQ i nie tylko


SLUCHAWKI  
DOKANAŁOWE  
GO AIR POP

## PAROWANIE BLUETOOTH


- 1 Pociągnij za taśmę zabezpieczającą i zamknij wieczko.



- 2 Czerwona dioda na etui poinformuje Cię, że jest naładowane. Wyjmij słuchawki z etui.





- 3 Jedna słuchawka zacznie migać na niebiesko/biało, sygnalizując gotowość do sparowania z urządzeniem.



- 4 Wybierz „JLab GO Air Pop” w ustawieniach Bluetooth swojego urządzenia, aby nawiązać połączenie.

Miganie białych diod poprzedzone dwoma krótkimi sygnałami dźwiękowymi oznacza, że połączenie zostało nawiązane.



### DODAWANIE NOWYCH / DODATKOWYCH URZĄDZEŃ BLUETOOTH:

WYŁĄCZ moduł Bluetooth na uprzednio sparowanym urządzeniu. WŁĄCZ Bluetooth na nowym urządzeniu.

Wyjmij słuchawki z etui. Parowanie Bluetooth rozpocznie się automatycznie.

Wybierz „JLab GO Air Pop” w ustawieniach urządzenia, aby nawiązać połączenie.

## FUNKCJE PRZYCISKÓW

LEWY



PRAWY



### OBNIŻENIE GŁOŚNOŚCI:

Pojedyncze stuknięcie

**SIRI (iOS) lub „OK GOOGLE” (ANDROID):** Podwójne stuknięcie

### POPZEDNI UTWÓR:

Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sek.

### ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI:

Pojedyncze stuknięcie

### ODTWARZANIE / PAUZA:

Podwójne stuknięcie

### NASTĘPNY UTWÓR:

Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sek.

**ODBIERANIE POŁĄCZENIA:** Pojedyncze stuknięcie

**ROZŁĄCZANIE SIĘ:** Podwójne stuknięcie

### ODRZUCANIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH:

Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sek.

**ZMIANA EQ:** Trzykrotne stuknięcie

## SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

**WŁĄCZANIE** = Dzwonek

**POŁĄCZONO Z BLUETOOTH** = 2 krótkie sygnały

**SŁABA BATERIA** = „Low Battery” (mniej niż 20%)

**WYŁĄCZANIE** = Dzwonek

## WŁASNE TRYBY DŹWIĘKU EQ<sup>3</sup>

Stuknij trzykrotnie prawą lub lewą słuchawkę, aby uzyskać dostęp do ustawień EQ (GO Air Pop przejdzie przez 3 ustawienia EQ).



**JLab SIGNATURE**  
(Jeden Sygnał  
Dźwiękowy)

Autorski dźwięk JLab C3™  
ze wzmocnionym wokalem  
i basami



**BALANCED**  
(Dwa Sygnały  
Dźwiękowe)

Wyrównany dźwięk  
bez dodatkowej  
korekcji




**BASS BOOST**  
(Trzy Sygnały  
Dźwiękowe)

Wzmocnione basy  
i subbasy

## ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

1

Słuchawki wyłączą się po umieszczeniu w etui i zaczną się ładować.




**Jednolite światło czerwone**  
Etui naładowane w 100-25%



**Miga 4x na czerwono**  
Etui naładowane w mniej niż 25%  
(naładuj etui)


2

Słuchawki automatycznie włączą się i połączą z urządzeniem po ich wyjęciu z etui.




## ŁADOWANIE ETUI

Podłącz GO Air Pop do komputera lub urządzenia o mocy wyjściowej USB 5V/1A (lub mniejszej).



## DOPASOWYWANIE



Wypróbuj wszystkie końcówki douszne i wybierz te, które zapewnią Ci najlepsze dopasowanie i odpowiednią szczelność.

Umieść słuchawkę w kanale słuchowym i lekko obróć, aby znaleźć najlepsze dopasowanie.

## WSKAZÓWKI

- Możesz słuchać muzyki lub prowadzić rozmowy telefoniczne, wykorzystując do tego pojedynczą słuchawkę. Wystarczy wyjąć z etui dowolną słuchawkę, aby połączyć się z urządzeniem.
- Słuchawki w jednym momencie mogą być sparowane tylko z JEDNYM urządzeniem Bluetooth. Wyłącz moduł Bluetooth na urządzeniach, z których nie chcesz korzystać i włącz na tym urządzeniu, które chcesz sparować ze słuchawkami.
- Przed włożeniem słuchawek do etui ładującego całkowicie je osusz, aby uniknąć uszkodzenia etui. Słuchawki są odporne na działanie potu/wody, ale etui już nie.

## OSTRZEŻENIE

**Przed włożeniem słuchawek do etui ładującego całkowicie je osusz, aby uniknąć uszkodzenia etui.**

Słuchawki są odporne na działanie potu/wody, ale etui już nie.



## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

**Błąd połączenia lub słuchawki nie są ze sobą sparowane (Reset ręczny)**

- 1 Umieść słuchawki w etui do ładowania i zapomnij urządzenie „JLab GO Air Pop” w ustawieniach Bluetooth urządzenia.
- 2 Szybko stuknij 7 razy w jedną słuchawkę znajdującą się cały czas w etui. Słuchawka zamiga na niebiesko 4 razy.
- 3 Szybko stuknij 7 razy w drugą słuchawkę znajdującą się cały czas w etui. Słuchawka zamiga na niebiesko 4 razy.
- 4 Wyjmij obie słuchawki z etui ładującego. Jedna słuchawka będzie świecić białym światłem ciągłym, a druga będzie migać na niebiesko/biało, wskazując gotowość do sparowania z urządzeniem.

Filmy instruktażowe na stronie: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://intl.jlab.com/manuals)

## UWAGA!

- Unikaj bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur oraz wilgoci.
- Nie dopuszczaj do spadania lub zgniatania słuchawek dousznych.
- We wkładkach dousznych może gromadzić się wosk i pogarszać jakość dźwięku. Aby poprawić jakość dźwięku, ostrożnie usuń wosk bawełnianym wacikiem lub innym małym przyrządem.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból, spróbuj zmniejszyć głośność lub na jakiś czas zaprzestać używania.
- Jeśli regularnie odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z tego produktu, przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.



Kup produkty | Powiadomienia o produktach | "Wyrzewanie" słuchawek

JLab Store + Burn-in Tool



[INTL.JLAB.COM](https://intl.jlab.com)