



NAŁADUJ SIĘ

Uwaga: Jeśli po pierwszym rozpakowaniu okazuje się, że słuchawki douszne i etui ładujące nie są naładowane, umieść słuchawki w etui ładującym i podłącz je do portu USB za pomocą dostarczonego kabla USB typu C **8**.

Słuchawki douszne

Komunikat głosowy „Niski poziom naładowania baterii” pozwala na 2 minuty odtwarzania, zanim słuchawki wyłączą się, emitując przy tym komunikat „Niski poziom naładowania baterii, wyłączenie”. Dioda LED słuchawek dousznych **2** zaświeci się jeden raz na BIAŁO, a następnie wyłączy się. Naładuj słuchawki douszne za pomocą przenośnego etui ładującego **5**. Podczas ładowania diody LED słuchawek dousznych **2** będą świecić się na BIAŁO, a po pełnym naładowaniu wyłączą się. Zabezpiecz słuchawki douszne, zamykając pokrywę. Gdy słuchawki zostaną umieszczone w etui i pokrywa będzie zamknięta, wskaźnik ładowania **7** zaświeci się na BIAŁO na 4 sekundy, sygnalizując ładowanie, a następnie zgaśnie.

WSKAZÓWKA: 15-MINUTOWE SZYBKIE ŁADOWANIE

Jeśli słuchawki zaczną się rozładowywać, ładuj je przez 15 minut i zyskaj 2 godziny dodatkowego czasu odtwarzania podczas podróży.

Przenośne etui ładujące

Zawsze podłączaj etui przez port USB typu C **6** do odpowiedniej ładowarki ściennej USB, portu USB komputera lub powerbanku za pomocą dostarczonego kabla ładującego USB typu C **8**. Podłącz dostarczony kabel do portu USB typu C **6** w etui ładującym.

Wskaźnik ładowania **7** zacznie migać na CZERWONO, włączając się i wyłączając, co będzie sygnalizować ładowanie się etui.



POŁĄCZMY SIĘ!

Pierwsze parowanie

Wyjmij obie słuchawki douszne z przenośnego etui ładującego **5**.

Zostaną one automatycznie sparowane; rozlegnie się komunikat głosowy „Zasilanie włączone, parowanie” i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Jedna z diod LED słuchawek dousznych **2** zacznie migać na BIAŁO, wskazując tryb parowania. Jeśli słuchawki douszne nie zostaną automatycznie sparowane, **dotknij każdego czujnika dotykowego 1 i 3 czterokrotnie**, aby je wyłączyć, a następnie umieść je z powrotem w etui. Słuchawki po wyjęciu z etui zostaną automatycznie sparowane.

Przejdź do ustawień Bluetooth na swoim urządzeniu audio i wybierz z listy „MIXX Streambuds Solo 3”. Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz komunikat „Connected”, a dioda LED słuchawek dousznych **2** zgaśnie.

Teraz możesz cieszyć się muzyką, oglądać filmy lub odbierać połączenia nie używając rąk.

Słuchawki douszne automatycznie potęcą się ponownie z ostatnim urządzeniem, z którym były sparowane, potwierdzając to komunikatem „Connected”.

Umieszczenie obu słuchawek z powrotem w przenośnym etui ładującym **5** spowoduje ich wyłączenie. [Uwaga: jeśli słuchawki nie wyłączają się, należy naładować baterię w etui ładującym – patrz: „Ładowanie”]

WŁĄCZ MUZYKĘ!

Zasilanie włączone

Wyjmij obie słuchawki douszne z etui. Słuchawki włączą się automatycznie i zostaną sparowane. Potwierdzi to komunikat głosowy „**Connected**”. Aby włączyć słuchawki ręcznie, **naciśnij i przytrzymaj** każdy **czujnik dotykowy 1** i **3** przez 3 sekundy.

Wyłączenie zasilania

Umieść obie słuchawki douszne w etui. Spowoduje to automatyczne wyłączenie słuchawek dousznych i Bluetooth.

Odtwarzanie / Pauza

Naciśnij dwukrotnie czujnik dotykowy **1** lub **3**.

Zwiększ głośność

Naciśnij jeden raz PRAWY czujnik dotykowy **3**.

Zmniejsz głośność

Naciśnij jeden raz LEWY czujnik dotykowy **1**.

Poprzedni utwór

Naciśnij i przytrzymaj LEWY czujnik dotykowy **1**.

Pomiń utwór

Naciśnij i przytrzymaj PRAWY czujnik dotykowy **3**.

Odbierz / Zakończ połączenie

Naciśnij dwukrotnie czujnik dotykowy **1** lub **3**.

(Dźwięk jest odbierany przez mikrofony **4**.)


ZAPYTAJ GOOGLE ASYSTENT / SIRI

Naciśnij trzykrotnie czujnik dotykowy **1** lub **3**, aby aktywować Siri lub Asystenta Google.

Na potwierdzenie połączenia zostanie wyemitowany znany sygnał dźwiękowy asystenta głosowego. Teraz możesz zapytać Siri lub Asystenta Google lub wydać polecenie.

RECYKLING

Ten produkt można poddać recyklingowi.

Produktów oznaczonych tym symbolem  NIE WOLNO wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Oddaj produkt do punktu zbiórki urządzeń elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Dowiedz się więcej o punktach zwrotu i odbioru w swoim lokalnym urzędzie.

BĄDŹMY BEZPIECZNI

WAŻNE JEST, ABY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ TEN ROZDZIAŁ.

Dla Twojego bezpieczeństwa

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli korzystasz z urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca, lub programowalnej zastawki.

Upewnij się, że produkt jest prawidłowo podłączony przy użyciu oryginalnych akcesoriów producenta dotychczas do produktu.

NIE wprowadzaj nieautoryzowanych zmian do tego produktu.

Niniejszy produkt może zawierać małe elementy mogące stanowić ryzyko zadławienia. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 6 lat, a także z dala od zwierząt.

Chociaż produkt ten został wykonany przy użyciu materiałów hipoalergicznym, po dłuższym użytkowaniu może spowodować podrażnienie skóry.

NIE słuchaj głośnej muzyki przez długi czas. Zalecamy zmniejszenie głośności przed umieszczeniem słuchawek w uszach, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

Nie używaj tego produktu podczas obsługi maszyn, podczas prowadzenia samochodu, ciężarówki lub innych pojazdów.

Nie używaj trybu redukcji hałasu ani NIE korzystaj z urządzenia w miejscach, w których – ze względów bezpieczeństwa – nie należy tracić kontaktu słuchowego z otoczeniem, np. podczas jazdy na rowerze, na placu budowy lub w pobliżu torów kolejowych itp.

Czyść słuchawki tylko suchą ściereczką. Przed ładowaniem zetrzyj pot ze słuchawek i etui ładowającego.

WAŻNE!

Nie używaj niecertyfikowanej ładowarki ściiennej PD lub QC3, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Do ładowania urządzenia należy używać tylko dostarczonego kabla.

Jeśli Twój produkt został w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie działa normalnie lub został upuszczony, przed dalszym użytkowaniem poproś odpowiednio wykwalifikowaną osobę o sprawdzenie produktu.

OSTRZEŻENIE: Ten produkt wyposażony jest w akumulator litowy. Nieprawidłowa utylizacja tego akumulatora może spowodować wybuch.

Zakres temperatur roboczych dla tego produktu: od 5°C do 40°C.

Unikaj wystawiania produktu, etui ładowającego i złączy kablowych na długotrwałe działanie deszczu, wilgoci, rozlanych płynów/rozprysków cieczy.

Natychmiast wyjmij urządzenie z użyciu, jeśli emituje ono głośne, nietypowe dźwięki lub czujesz, że jest nadmiernie rozgrzane.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych powyżej problemów, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z MIXX Ltd pod adresem support@mixx-io.com







PAP

SCATOLA
RACCOLTA
CARTA