

MIXX®

StreamBuds™ Mini Charge

Naprawdę Bezprzewodowe

Słuchawki Douszne

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



MIXX

DZIĘKI!

Dziękujemy za wybranie naszego MIXX StreamBuds Mini Charge.

Wszystkie nasze produkty są objęte 2-letnią gwarancją, więc możesz być spokojny.

Informacje zwrotne są mile widziane, napisz do nas na adres support@mixx-io.com w przypadku jakichkolwiek komentarzy lub pytań.



ZAWARTOŚĆ

ZACZYNAJMY	1
NAŁADUJ SIĘ!	2
POŁĄCZ SIĘ!	3
WŁĄCZ MUZYKĘ!	4
ZAPYTAJ GOOGLE ASYSTENT / SIRI	5
RECYKLING	5
BĄDŹ BEZPIECZNY	6

ZACZYNAJMY

Co jest w pudełku?



NAŁADUJ SIĘ!

Stuchawki douszne

Uwaga: Jeśli słuchawki douszne i etui ładujące nie są naładowane przy pierwszym rozpakowaniu, umieść je w etui ładującym i podłącz do portu USB za pomocą dostarczonego kabla USB C **8**.

Komunikat głosowy „Niski poziom naładowania baterii” pozwala na 2 minuty odtwarzania, zanim słuchawki wyłączą się, emitując komunikat „Niski poziom naładowania baterii”,

wyłączenie zasilania.

Dioda LED słuchawek dousznych **2** zaświeci się jeden raz na CZERWONO, a następnie wyłączy się.

Na LEWEJ i PRAWYJ słuchawce znajdują się 4-liniowe DIODY LED

L i **R**.

Umieść słuchawki w etui **5** i zamknij pokrywę, aby je naładować.

4 DIODY LED **L** i **R** zaświecą się, wskazując, że słuchawki ładują się przez 15 sekund, a następnie wyłączą się.

WSKAZÓWKA: 15-MINUTOWE SZYBKIE ŁADOWANIE

Jeśli słuchawki zaczną się rozładowywać, naładuj je przez 15 minut i zyskaj 2 godziny dodatkowego czasu działania w podróży.

Przenośne etui ładujące

Aby sprawdzić stan baterii w etui, otwórz pokrywę przenośnego etui ładującego **4**. Cyfrowy wyświetlacz LED **6** pokaże procent pozostałej baterii **B** przez 30 sekund.

Etui można naładować na dwa sposoby:

1. Za pomocą kabla ładującego typu C

Zawsze podłączaj etui do odpowiedniej ładowarki ściennej USB, portu USB komputera lub powerbanku za pomocą dostarczonego kabla ładującego USB C **8**. Podłącz dostarczony z produktem kabel do portu USB C **7** w etui ładującym.

Gdy liczba diod LED na wyświetlaczu cyfrowym **B** osiągnie 100 (czyli 100%), będzie do oznaczało, że etui jest w pełni naładowane i wyświetlacz wyłączy się.

2. Bezprzewodowe ładowanie Qi

U podstawy obudowy znajduje się bezprzewodowa powierzchnia do ładowania Qi **7**. Umieść etui płasko na bezprzewodowej ładowarce Qi (niezależna od produktu).

Gdy liczba diod LED na wyświetlaczu cyfrowym **B** osiągnie 100 (czyli 100%), będzie do oznaczało, że etui jest w pełni naładowane i wyświetlacz wyłączy się. Ładowanie etui może potrwać do 2 godzin.

POŁĄCZ SIĘ!

Parowanie po raz pierwszy

Po otwarciu etui **4** obie słuchawki włączą się i potęcą ze sobą. Potwierdzi to komunikat głosowy „Zasilanie włączone, parowanie”. Dioda LED jednej ze słuchawek **2** zacznie migać na NIEBIESKO i CZERWONO, wskazując tryb parowania.

Przejdź do ustawień Bluetooth na swoim urządzeniu audio, aby wybrać z listy „MIXX StreamBuds Mini Charge”. Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz „Połączono”, a diody LED słuchawek **2** wyłączą się.

Teraz możesz słuchać muzyki, oglądać filmy lub odbierać połączenia nie używając rąk. Słuchawki automatycznie potęcą się ponownie z ostatnim urządzeniem, z którym zostały sparowane, potwierdzając to komunikatem „Połączono”.

WŁĄCZ MUZYKĘ!

Odtwarzanie/Pauza

Naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę czujnik dotykowy **1** lub **3**.

Zmniejszanie głośności

Naciśnij raz LEWY czujnik dotykowy **1**.

Zwiększanie głośności

Naciśnij raz PRAWY czujnik dotykowy **3**.

Odbierz / zakończ połączenie

Naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę czujnik dotykowy **1** lub **3**.

Odrzucanie połączeń przychodzących

Naciśnij dwukrotnie czujnik dotykowy **1** lub **3**.

Zmień ustawienia korekcji dźwięku (EQ)

Wybierz jeden z 3 trybów korekcji dźwięku (EQ), aby dopasować go własnych preferencji. Aplikacja nie jest wymagana.

- Tryb podbicia basów wzmacnia ich brzmienie.
- Tryb głosowy zmniejsza basy, dźwięki o wysokiej częstotliwości i poprawia częstotliwości mowy.
- Tryb muzyki przywraca optymalną korekcję dźwięku (EQ) dla słuchania muzyki.

Dotknij dwukrotnie LEWEGO czujnika dotykowego **2**, aby przetaczać się między trybami muzyki, wzmocnieniami basów i głosu, i dobrania preferowanego dźwięku.

Zasilanie włączone


Wymij obie słuchawki douszne z etui, a zostaną one automatycznie ze sobą. Aby włączyć ręcznie, dotknij i przytrzymaj czujnik przez 2 sekundy.

Wyłączenie zasilania

Umieść obie słuchawki w etui i zamknij pokrywę. Spowoduje to automatyczne wyłączenie słuchawek dousznych i Bluetooth.

ZAPYTAJ GOOGLE ASYSTENT / SIRI


Sparuj urządzenie Bluetooth ze słuchawkami.

Naciśnij dwukrotnie LEWY czujnik dotykowy , aby aktywować Siri lub Asystenta Google.

Aby potwierdzić połączenie, zostanie wyemitowany znany sygnał dźwiękowy asystenta głosowego. Teraz możesz zapytać Siri lub Asystenta Google lub podać polecenie.

RECYKLING

Ten produkt można poddać recyklingowi.

Produktów oznaczonych tym symbolem  NIE wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi.

Zabierz produkt do punktu zbiórki przeznaczonego do recyklingu urządzeń elektronicznych.

Dowiedz się więcej o punktach zwrotu i odbioru w swoim lokalnym urzędzie.

BĄDŹ BEZPIECZNY

WAŻNE JEST, ABY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ TEN ROZDZIAŁ.

Dla Twojego bezpieczeństwa

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli korzystasz z urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca lub programowalnej zastawki.

Upewnij się, że produkt jest prawidłowo podłączony przy użyciu oryginalnych akcesoriów producenta dotychczasonych do produktu.

NIE wprowadzaj nieautoryzowanych zmian do tego produktu.

Produkt może zawierać małe części mogące stwarzać ryzyko zadławienia. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci poniżej 6 roku życia i z dala od zwierząt.

Chociaż ten produkt został wykonany przy użyciu materiałów hipoalergicznym, po dłuższym stosowaniu może spowodować podrażnienie skóry.

NIE słuchaj głośnej muzyki przez dłuższy czas. Zalecamy zmniejszenie głośności przed umieszczeniem urządzenia w uszach, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

Nie używaj produktu podczas obsługi maszyn, w tym samochodów, ciężarówek lub innych pojazdów.

Nie używaj trybu redukcji hałasu ani NIE używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie ze słuchu jest wymagane ze względów bezpieczeństwa, np. podczas jazdy na rowerze, na placu budowy lub na linii kolejowej itp.

Zczyść tylko suchą szmatką - przed ładowaniem wytrzyj pot ze słuchawek dousznych i etui ładującego.

WAŻNE!

Nie używaj niecertyfikowanej ładowarki ściennej PD lub QC3, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Używaj tylko załączonego kabla do ładowania urządzenia.

Jeśli Twój produkt został w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie działa normalnie lub został upuszczony, skontaktuj się z fachowcem w celu sprawdzenia go przed dalszym użytkowaniem.

OSTRZEŻENIE: Ten produkt wyposażony jest w akumulator litowo-polimerowy. Nieprawidłowa utylizacja tego akumulatora może spowodować wybuch.

Zakres temperatur roboczych dla tego produktu wynosi 5° - 40° C.

Unikaj wystawiania produktu, etui ładującego i złączy kablowych na długotrwały deszcz, wilgoć lub rozlanie/rozprysk cieczy.

Natychmiast wyjmij urządzenie z użyciu, jeśli emituje jakiś głośny, nietypowy hałas lub odczuwasz jego nadmierne nagrzanie.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych problemów, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z MIXX Ltd pod adresem **support@mixx-io.com**

MIXX



support@mixx-io.com



mixxaudio.com

MIXX Limited

5 The Pavilions, Brighton Road, Pease Pottage,
West Sussex, RH11 9BJ. United Kingdom