



**MAD DOG**

**INSTRUKCJA  
OBSŁUGI  
I WARUNKI  
GWARANCJI  
GM700**



**MAD DOG**

## GŁÓWNE CECHY

- Precyzyjny sensor optyczny
- Połączany wtyk USB
- Kabel z pierścieniem ferrytowym
- Wysokiej jakości ślizgi

## INSTALACJA

- Należy podłączyć urządzenie do portu USB
- Zainstalować oprogramowanie za pomocą dysku CD
- Oprogramowanie można pobrać za pomocą kodu QR lub na <http://www.artdom.net.pl/driver/GM700/>



## SPECYFIKACJA

- Rodzaj sensora ..... Optyczny Sensor PMW3325
- Maksymalna rozdzielczość (7 poziomów) ..... do 10000 DPI  
ustawienie rozdzielczości powyżej 5000 DPI, dostępne jest po zainstalowaniu oprogramowania
- Liczba przycisków ..... 7
- Podświetlenie LED ..... Tak
- Wyjście USB ..... Tak
- Długość przewodu ..... 2 m
- Maksymalne przyspieszenie ..... 20 G

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Mysz optyczna dla graczy MAD DOG GM700
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji
- Dysk CD z oprogramowaniem

## WYMAGANIA

- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows XP/Vista/7/8/10

## UWAGI OGÓLNE

- Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem
- Urządzenie zgodne z WYMOGAMI UE



## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

**UWAGA:** Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.