

fitbit inspire 3



Instrukcja użytkowania
Wersja 1.3

Spis treści

Start	6
Zawartość opakowania	6
Ładowanie trackera	6
Konfiguracja Inspire 3	8
Wyświetlanie danych w aplikacji Fitbit.....	9
Odblokowanie Fitbit Premium	10
Noszenie Inspire 3	11
Zakładanie do codziennego użytku i do ćwiczeń.....	11
Ręka	12
Noszenie Inspire 3 w klipsie.....	12
Przypinanie klipsa	13
Wskazówki dotyczące noszenia i pielęgnacji.....	14
Zmiana opaski.....	14
Odpinanie opaski	15
Zakładanie opaski.....	16
Podstawy	17
Obsługa Inspire 3.....	17
Podstawowa obsługa.....	17
Szybkie ustawienia	19
Dostosowanie ustawień	21
Ustawienia wyświetlacza	21
Tryby ciche.....	21
Inne ustawienia	22
Sprawdź poziom baterii.....	23
Wyświetlanie na wyłączonym ekranie	23
Wyłączanie ekranu.....	24
Tarcze zegara i aplikacje	25
Zmiana tarczy zegara	25
Uruchamianie aplikacji.....	25
Znajdź telefon	26
Powiadomienia z telefonu	27
Konfiguracja powiadomień.....	27
Wyświetlanie przychodzących powiadomień.....	27

Zarządzanie powiadomieniami	28
Wyłączanie powiadomień	28
Odbieranie i odrzucanie rozmów telefonicznych	29
Odpowiadanie na wiadomości (telefony Android)	30
Pomiary czasu	31
Ustaw alarm	31
Odrzucanie alarmu i drzemka	31
Korzystanie z timera i stopera	32
Aktywność i wellness	33
Zobacz swoje statystyki	33
Śledzenie dziennego celu aktywności	34
Wybór celu	34
Śledzenie aktywności godzinowej	34
Monitoruj swój sen	35
Ustal cel snu	35
Poznaj swoje długofalowe nawyki senne	35
Jak dowiedzieć się więcej o swoim śnie	35
Zarządzanie stresem	35
Prowadzone sesje oddechowe	36
Sprawdź swój Wynik zarządzania stresem	36
Zaawansowane metryki zdrowotne	37
Ćwiczenie i serce	38
Automatyczne śledzenie ćwiczeń	38
Śledzenie i analiza ćwiczeń w trybie Ćwiczenie	38
Wymogi GPS	39
Personalizacja ustawień ćwiczenia	40
Podsumowanie treningów	41
Monitorowanie tętna	41
Domyślne strefy tętna	42
Spersonalizowane strefy tętna	43
Zbieranie minut w strefie aktywnej	43
Otrzymywanie powiadomień o tętnie	44
Sprawdź swój wynik codziennej gotowości	45
Wynik cardio fitness	46
Udostępnianie aktywności	46
Aktualizacja, ponowne uruchamianie i usuwanie danych	47

Aktualizacja Inspire 3	47
Ponowne uruchamianie Inspire 3	47
Usuwanie danych z Inspire 3.....	48
Rozwiązywanie problemów.....	49
Brak sygnału tętna	49
Brak sygnału GPS	49
Inne problemy	50
Informacje ogólne i dane techniczne	51
Czujniki i części	51
Materiały	51
Technologia bezprzewodowa	51
Technologia haptyczna	51
Bateria.....	51
Pamięć	51
Wyświetlacz.....	52
Rozmiar opaski	52
Czynniki środowiskowe.....	52
Więcej	52
Polityka zwrotów i gwarancja.....	52
Regulatory and Safety Notices	53
USA: Federal Communications Commission (FCC) statement	53
Canada: Industry Canada (IC) statement.....	54
European Union (EU).....	55
Argentina	57
Australia and New Zealand.....	57
Ghana	57
Indonesia.....	57
Israel	57
Japan	58
Kingdom of Saudi Arabia	58
Malaysia.....	58
Mexico.....	58
Morocco	59
Nigeria.....	59
Oman	59
Paraguay	59
Philippines	60

Serbia	60
Singapore.....	60
South Korea.....	60
Taiwan.....	61
Thailand.....	64
United Arab Emirates.....	64
United Kingdom	65
About the Battery	65
IP Rating.....	66
Safety Statement.....	66
Regulatory Markings	66

Start

Poznaj Inspire 3—tracker, który pomoże Ci znaleźć energię i robić to co kochasz, jednocześnie dbając o Twoje samopoczucie. Wystarczy go nosić.

Poświęć chwilę na zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na [fitbit.com/safety](https://www.fitbit.com/safety). Inspire 3 nie dostarcza danych do celów medycznych ani naukowych.

Zawartość opakowania

Opakowanie Inspire 3 zawiera:



Wymienne opaski Inspire 3 są dostępne w różnych kolorach i materiałach i są sprzedawane osobno.


Ładowanie trackera

W pełni naładowana bateria urządzenia Inspire 3 wytrzyma do 10 dni. Żywotność baterii i cykle ładowania różnią się w zależności od częstotliwości korzystania oraz innych czynników.

Uwaga: ładowarka Inspire 2 nie pasuje do Inspire 3.


Aby naładować Inspire 3:

1. Podłącz kabel ładowający do portu USB w komputerze lub do ładowarki sieciowej USB z certyfikatem UL, albo do innego energooszczędnego urządzenia do ładowania.
2. Przyłóż ładowarkę stykami do złotych styków na tyle urządzenia Inspire 3. Dzięki magnesom ładowarka wskoczy na miejsce automatycznie.



Aby wyjąć Inspire 3 z ładowarki:

1. Przytrzymaj Inspire 3 i wsuń paznokieć kciuka pomiędzy ładowarkę i tylną część trackera w jednym z narożników.
2. Delikatnie naciśnij ładowarkę i odsuń od trackera.



Pełne naładowanie trwa ok. 1-2 godz. Podczas ładowania Inspire 3 dotknij dwa razy ekranu, aby włączyć urządzenie i sprawdzić poziom naładowania baterii. Aby rozpocząć korzystanie z Inspire 3, przesunij palcem w prawo po ekranie baterii. Na w pełni naładowanym trackerze wyświetla się ikona pełnej baterii.



Konfiguracja Inspire 3

Skonfiguruj Inspire 3 z aplikacją Fitbit dla telefonów iPhone lub telefonów z systemem Android. Aplikacja Fitbit jest kompatybilna z większością popularnych telefonów. Wejdź na fitbit.com/devices, aby sprawdzić, czy Twój telefon jest obsługiwany.



Aby rozpocząć:

1. Pobierz aplikację Fitbit:
 - [Apple App Store](#) dla iPhone
 - [Google Play Store](#) dla telefonów z systemem Android
2. Zainstaluj aplikację i uruchom ją
3. Dotknij **Zarejestruj się z Google** i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby skonfigurować urządzenie.

Po zakończeniu konfiguracji przeczytaj poradnik, aby dowiedzieć się więcej o swoim nowym trackerze i lepiej poznać aplikację Fitbit.

Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Wyświetlanie danych w aplikacji Fitbit

Uruchom aplikację na telefonie, aby zobaczyć swoje metryki zdrowotne, dane dotyczące aktywności i snu, wybierać treningi lub sesje medytacyjne, i nie tylko.

Odblokowanie Fitbit Premium



Fitbit Premium to spersonalizowane narzędzie aplikacji Fitbit, które pomaga utrzymać wysoki poziom aktywności, lepiej spać i skuteczniej radzić sobie ze stresem. Subskrypcja Premium obejmuje programy dopasowane do Twojego stanu zdrowia i celów sportowych, spersonalizowane wskazówki, setki treningów od znanych marek fitnessowych, wspomagane medytacje i wiele innych funkcji.

Klienci mogą uruchomić okres próbny Premium w aplikacji Fitbit.

Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Noszenie Inspire 3


Urządzenie Inspire 3 można nosić na nadgarstku albo w klipsie (do kupienia osobno). Jeśli chcesz zdjąć lub wymienić opaskę, przeczytaj instrukcje w sekcji [Zmiana opaski](#) na stronie 14.

Kiedynosisz Inspire 3 w opasce, upewnij się, że tracker jest ustawiony na **Na nadgarstku** . Jeślinosisz Inspire 3 w klipsie, upewnij się, że tracker jest ustawiony na **W klipsie** . Więcej informacji w sekcji [Obsługa Inspire 3](#) na stronie 17.

Zakładanie do codziennego użytku i do ćwiczeń


Na czas, gdy nie ćwiczysz, zakładaj Inspire 3 na szerokość palca powyżej kości nadgarstka.

Ważne jest, by regularnie dawać nadgarstкови odpocząć i po dłuższym noszeniu ściągać tracker na około pół godziny. Zalecamy ściągnięcie trackera na czas kąpieli. Chociaż można się w nim kąpać, zdjęcie trackera zmniejsza ryzyko narażenia na działanie mydła, szamponów i odżywek, które mogą spowodować długotrwałe jego uszkodzenie i podrażnienie skóry.



Dla optymalnego monitoringu tętna podczas ćwiczeń:


- Na czas treningu spróbuj założyć tracker wyżej, aby było Ci wygodniej. Wiele ćwiczeń, takich jak jazda na rowerze czy podnoszenie ciężarów, powoduje częste zginanie nadgarstka, co może zakłócać sygnał dźwiękowy, jeśli tracker będzie założony zbyt nisko.



- Załóż tracker na nadgarstek i upewnij się, że tył urządzenia styka się ze skórą.
- Spróbuj zakładać opaskę ciasniej na czas treningu i luzować ją, kiedy kończysz. Opaska powinna przylegać ciasno, ale nie ścisnąć skóry (zbyt mocno ściśnięta będzie ograniczać przepływ krwi, co może zaburzać sygnał tętna).


Ręka

Większą dokładność pomiaru uzyskasz, podając, czy nosisz Inspire 3 na rękę dominującej. Ręka dominująca to ta, którą piszesz i jesz. Domyślnie w ustawieniach sekcji Nadgarstek wybrana jest opcja ręki niedominującej. Jeśli nosisz Inspire 3 na rękę dominującą, zmień ustawienia sekcji Nadgarstek w aplikacji Fitbit.



W zakładce Dzisiaj  w aplikacji Fitbit dotknij ikony w lewym górnym rogu > kafelek Inspire 3 > **Nadgarstek** > **Dominująca**.


Noszenie Inspire 3 w klipsie

Noś urządzenie Inspire 3 przypięte do ubrania. Zdejmij opaskę i umieść tracker w klipsie. Więcej informacji w sekcji [Zmiana opaski](#) na stronie 14.

Pamiętaj, że gdy urządzenie Inspire 3 jest ustawione na **W klipsie** , niektóre funkcje, takie jak monitorowanie tętna, automatyczne śledzenie ćwiczeń czy minuty w strefie aktywnej są wyłączone.

Aby umieścić Inspire 3 w klipsie:


1. Jeśli urządzenie Inspire 3 było wcześniej noszone na nadgarstku, zmień ustawienia urządzenia na **W klipsie** . Więcej informacji w sekcji [Obsługa Inspire 3](#) na stronie 17. **Uwaga:** upewnij się, że włączone jest ustawienie **Na nadgarstku** , jeśli nosisz tracker w opasce.
2. Skieruj tarczę trackera do siebie. Upewnij się, że godzina nie wyświetla się do góry nogami.
3. Trzymaj klips otworem skierowanym do siebie i zapięciem z tyłu.
4. Umieść górną część trackera w otworze klipsa i wsuń dolną część trackera. Inspire 3 jest bezpieczny, gdy wszystkie krawędzie klipsa przylegają płasko do trackera.



Przypinanie klipsa

Noś Inspire 3 na skórze albo blisko ciała z ekranem skierowanym na zewnątrz. Zaciśnij klips mocno na kieszeni koszuli, biustonoszu, kieszeni spodni albo w pasie. Spróbuj przypiąć go w różne miejsca i sprawdź, gdzie jest Ci najwygodniej i gdzie wydaje się najbezpieczniejszy.

Jeśli podczas noszenia Inspire 3 przy staniku albo w pasie pojawi się podrażnienie skóry, załóż klips na zewnętrzną część ubrania taką jak pasek czy kieszeń.



Wskazówki dotyczące noszenia i pielęgnacji

- Regularnie myj opaskę i nadgarstek środkiem czyszczącym niezawierającym mydła.
- Jeśli tracker się zmoczy, zdejmij go po ćwiczeniu i dokładnie wysusz.
- Zdejmuj swój tracker od czasu do czasu.

Więcej informacji na stronie [Wskazówki dotyczące noszenia i pielęgnacji](#).


Zmiana opaski

Urządzenie Inspire 3 wyposażone jest w małą przypiętą opaskę i dodatkową dużą, dolną opaskę. Zarówno dolną, jak i górną, można wymienić na inne, dokupione osobno na [fitbit.com](https://www.fitbit.com). Aby wybrać właściwy rozmiar, sprawdź sekcję [Rozmiar opaski](#) na stronie [52](#).

Opaski i akcesoria do Inspire 2 nie pasują do zegarka Inspire 3.

Odpinanie opaski


1. Odwróć urządzenie Inspire 3 i znajdź dźwignię szybkiego zwalniania.
2. Wciskając dźwignię szybkiego zwalniania do środka, delikatnie odciągnij opaskę od trackera, aby ją uwolnić.



3. Powtórz po drugiej stronie.

Zakładanie opaski

1. Aby założyć opaskę, przytrzymaj ją i wsuń bolc (strona przeciwna do dźwigni szybkiego zwalniania) w otwór trackera.
2. Popychając dźwignię szybkiego zwalniania do wewnątrz, wsuń drugi koniec opaski na miejsce.
3. Po włożeniu obu bolców, zwolnij dźwignię.



Podstawy

Naucz się zarządzać ustawieniami, poruszać się po ekranie i sprawdzać poziom naładowania baterii.



Obsługa Inspire 3


Inspire 3 posiada wyświetlacz dotykowy AMOLED i 1 przycisk.


Inspire 3 obsługuje się, dotykając ekranu, naciskając przyciski, i przesuwając palcem w górę, dół i na boki. Aby oszczędzać baterię, ekran trackera wyłącza się, gdy nie jest używany.

Podstawowa obsługa

Ekranem początkowym jest zegar.









- Mocno stuknij dwa razy w ekran, naciśnij przyciski, albo odwróć rękę do siebie, aby wybudzić Inspire 3.
- Przesuń palcem w dół po tarczy zegara, aby znaleźć szybkie ustawienia, aplikację Znajdź telefon  i Ustawienia . W szybkich ustawieniach przesuń palcem w prawo albo naciśnij przyciski, aby powrócić do ekranu zegara.
- Przesuń w górę, aby wyświetlić dzienne statystyki.
- Aby wyświetlić aplikacje na trackerze, przesuń palcem w lewo.
- Przesuń palcem w prawo, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij przyciski, aby powrócić do ekranu zegara.

















Szybkie ustawienia

Aby szybciej wejść w konkretne ustawienia, przesunąć palcem w dół po tarczy zegara. Dotknij ustawienia, aby je dostosować. Po wyłączeniu ustawienia ikona będzie zaciemniona i przecięta linią.

<p>Tryb Nie przeszkadzać</p> 	<p>Kiedy włączony jest tryb Nie przeszkadzać:</p> <ul style="list-style-type: none">• Powiadomienia, świętowanie celu i przypomnienia są wyciszone.• Ikona trybu Nie przeszkadzać  świeci się w szybkich ustawieniach. <p>Nie można włączyć ustawienia Nie przeszkadzać i Uśpienia jednocześnie.</p>
<p>Tryb uśpienia</p> 	<p>W przypadku włączenia trybu uśpienia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Powiadomienia, świętowanie celu i przypomnienia są wyciszone.• Ekran jest przyciemniony.• Po odwróceniu nadgarstka ekran pozostaje wygaszony. Aby wybudzić Inspire 3, mocno stuknij dwa razy w ekran.• Ikona trybu uśpienia świeci się  w szybkich ustawieniach. <p>Jeśli ustawisz grafik, tryb uśpienia włączy się automatycznie. Więcej informacji w sekcji Dostosowanie ustawień na stronie 21.</p> <p>Nie można włączyć ustawienia Nie przeszkadzać i Uśpienia jednocześnie.</p>
<p>Automatyczne wybudzanie</p> 	<p>Kiedy włączona jest funkcja automatycznego wybudzania , ekran włączy się za każdym razem, gdy odwrócisz do siebie nadgarstek.</p>
<p>Znajdź telefon</p> 	<p>Dotknij, aby znaleźć aplikację Znajdź telefon . Więcej informacji w sekcji Znajdź telefon na stronie 26.</p>

<p>NA NADGARSTKU  / W KLIPSIE </p>	<p>Kiedy nosisz Inspire 3 na nadgarstku, upewnij się, że tracker ma ustawioną opcję NA nadgarstku . Kiedy nosisz Inspire 3 w klipsie, upewnij się, że tracker ma ustawioną opcję W klipsie . Aby zmienić tryb, dotknij ustawienia > dotknij TAK, aby potwierdzić.</p> <p>Pamiętaj, że gdy urządzenie Inspire 3 jest ustawione na W klipsie , niektóre funkcje, takie jak monitorowanie tętna, automatyczne śledzenie ćwiczeń czy minuty w strefie aktywnej są wyłączone.</p>
<p>Blokada wody </p>	<p>Kiedy będziesz w wodzie, na przykład biorąc prysznic czy pływając, włączaj blokadę wody, aby przez przypadek nie aktywować przycisków na trackerze ani ekranu. Przy blokadzie wody ekran i przyciski są zablokowane, a na dole pojawia się ikona blokady wody. Na ekranie trackera wyświetlają się powiadomienia i alarmy, ale trzeba odblokować ekran, aby na nie zareagować.</p> <p>Aby włączyć blokadę wody, przesunij w dół po tarczy zegara > dotknij Blokada wody  > mocno dotknij dwa razy ekran. Aby wyłączyć blokadę wody, mocno stuknij dwukrotnie palcem w środek ekranu. Jeśli na ekranie nie pojawi się napis „Odblokowano“, spróbuj stuknąć mocniej. Do wyłączenia tej funkcji używany jest akcelerometr, którego aktywacja wymaga użycia więcej siły.</p> <p>Pamiętaj, że po rozpoczęciu pływania w sekcji Ćwiczenie, blokada wody włączy się automatycznie. .</p>
<p>Ustawienia </p>	<p>Dotknij sekcji Ustawienia  aby otworzyć. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Dostosowanie ustawień” na stronie 21.</p>




Dostosowanie ustawień

Podstawowymi ustawieniami zarządza się w sekcji Ustawienia . Przesuń palcem w dół po tarczy zegara i dotknij sekcji Ustawienia,  aby ją otworzyć. Dotknij ustawienia, aby je dostosować. Przewiń, aby zobaczyć pełną listę ustawień.

Ustawienia wyświetlacza

Jasność	Zmień jasność ekranu.
Automatyczne wybudzanie	Ustaw, czy ekran ma się wybudzać po odwróceniu nadgarstka.
Czas włączenia wygaszacza	Ustaw czas, po jakim ekran ma się wyłączyć albo przejść do tarczy zegara Zawsze na ekranie.
Wyświetlanie na wyłączonym ekranie	Włącz lub wyłącz funkcję Zawsze na ekranie. Więcej informacji w sekcji Włączanie funkcji Zawsze na ekranie na stronie 23.

Tryby ciche

Skupienie na ćwiczeniu	Wyłącz powiadomienia na czas korzystania z funkcji Ćwiczenie. 
Nie przeszkadzać	Wyłącz wszystkie powiadomienia.
Tryb uśpienia	Dostosuj ustawienia trybu uśpienia  , w tym ustawienie grafiku automatycznego włączania i wyłączenia trybu. Aby ustawić grafik: <ol style="list-style-type: none">Otwórz sekcję Ustawienia  i dotknij Tryby ciche > Tryb uśpienia > Harmonogram > Interwał.Naciśnij godzinę rozpoczęcia lub zakończenia, aby ustawić kiedy dany tryb ma być włączony, a kiedy wyłączony. Przesuwaj w górę lub w dół, aby zmienić czas i dotknij godziny, aby ją wybrać. Tryb uśpienia wyłącza się automatycznie o ustalonej godzinie, nawet jeśli został włączony ręcznie.


Inne ustawienia

Tętno	Włącz lub wyłącz monitorowanie tętna.
Powiadomienia MWSA	Włącz lub wyłącz powiadomienia o strefach tętna, które otrzymujesz w trakcie codziennych aktywności. Więcej w artykule na help.fitbit.com .
Blokada przycisku	Włącz Blokadę przycisku , aby zapobiec działaniu przycisków, podczas gdy ekran jest wygaszony. Aby włączyć Blokadę przycisku , dotknij ustawienia > Włącz .
Wibracje	Dostosuj siłę wibracji trackera.
Informacje o urządzeniu	<p>Sprawdź informacje dotyczące przepisów regulacyjnych oraz datę aktywacji, od której biegnie termin gwarancji. Datą aktywacji jest dzień skonfigurowania urządzenia.</p> <p>Dotknij Informacje o urządzeniu > Informacje o systemie, aby sprawdzić datę aktywacji.</p> <p>Więcej informacji znajdziesz w artykule dotyczącym pomocy.</p>
Uruchom ponownie urządzenie	Dotknij Uruchom ponownie urządzenie > Uruchom ponownie urządzenie , aby zrestartować tracker.

Sprawdź poziom baterii

Przesuń palcem w górę po tarczy zegara. Poziom baterii znajduje się na górze ekranu.

Jeśli bateria trackera jest słaba (została jej mniej niż doba), wskaźnik baterii zacznie się świecić na czerwono. Gdy bateria będzie krytycznie słaba (zostanie mniej niż 4 godziny) na tarczy zegara pojawi się ostrzeżenie, a wskaźnik baterii będzie migał. Przesuń palcem w prawo, aby wyłączyć ostrzeżenie.




Wyświetlanie na wyłączonym ekranie

Włącz Zawsze na ekranie, aby wyświetlać czas na trackerze, nawet jeśli nie używasz ekranu.



Aby włączyć lub wyłączyć tryb Zawsze na ekranie:

1. Przesuń palcem w dół od tarczy zegara, aby wejść w szybkie ustawienia.
2. Dotknij **sekcji Ustawienia**  > **Ustawienia wyświetlania** > **Zawsze na ekranie**.
3. Dotknij **Zawsze na ekranie**, aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie. Aby ustawić automatyczne wyłączenie w określonych godzinach, dotknij **Godziny wyłączenia**.

Pamiętaj, że włączenie tej funkcji będzie miało wpływ na baterię trackera. Przy włączeniu trybu Zawsze na ekranie urządzenie Inspire 3 będzie wymagało częstszego ładowania.

Tarcze zegara bez trybu Zawsze na ekranie pokazują tarczę zegara domyślną dla ustawienia Zawsze na ekranie.

Przy krytycznie niskim poziomie baterii trackera tryb Zawsze na ekranie zostaje automatycznie wyłączony.

Więcej informacji znajdziesz w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Wyłączanie ekranu

Aby wyłączyć ekran trackera, gdy nie jest używany, należy na krótko zakryć ekran trackera przeciwną ręką lub odwrócić nadgarstek od ciała.


Pamiętaj, że jeśli włączony jest tryb Zawsze na ekranie, ekran się nie wyłączy.

Tarcze zegara i aplikacje

Dowiedz się, jak zmienić tarczę zegara i wejść do sekcji aplikacje w urządzeniu Inspire 3.


Zmiana tarczy zegara

W Galerii Fitbit znajdziesz mnóstwo tarcz zegara, aby spersonalizować swój tracker.

1. W zakładce Dzisiaj  w aplikacji Fitbit dotknij ikony w lewym górnym rogu > kafelek Inspire 3.
2. Dotknij **Galeria** > **Zegary**.
3. Przeglądaj dostępne tarcze zegara. Dotknij tarczy, aby zobaczyć szczegóły.
4. Dotknij **Zainstaluj**, aby dodać tarczę zegara do Inspire 3.

Uruchamianie aplikacji

Po tarczy zegara przesuwaj w lewo i prawo, aby wyświetlić aplikacje zainstalowane na trackerze. Przesuń palcem w górę albo dotknij aplikacji, którą chcesz uruchomić. Przesuń palcem w prawo, aby powrócić do ekranu zegara lub naciśnij przyciski, aby powrócić do tarczy zegara.



Znajdź telefon

Skorzystaj z funkcji Znajdź mój telefon , aby zlokalizować swój telefon.

Wymagania:

- Tracker musi być połączony („sparowany“) z telefonem, który chcesz znaleźć.
- Telefon musi mieć włączoną funkcję Bluetooth i znajdować się 30 stóp (10m) od urządzenia Fitbit.
- Aplikacja Fitbit musi być uruchomiona w tle na telefonie.
- Telefon musi być włączony

Aby znaleźć telefon:


1. Przesuń palcem w dół od tarczy zegara, aby wejść w szybkie ustawienia.
2. Uruchom aplikację Znajdź telefon na trackerze.
3. Dotknij **Znajdź telefon**. Telefon głośno zadzwoni.
4. Kiedy znajdziesz telefon, dotknij **Anuluj**, aby wyłączyć dzwonienie.

Powiadomienia z telefonu

Inspire 3 może pokazywać powiadomienia o rozmowach, wiadomościach, wydarzeniach z kalendarza oraz powiadomienia z innych aplikacji z telefonu. Aby otrzymywać powiadomienia, trzymaj telefon w odległości 9 m od trackera.

Konfiguracja powiadomień

Sprawdź, czy Bluetooth w telefonie jest włączony i czy telefon może otrzymywać powiadomienia (często w Ustawienia > Powiadomienia). Następnie skonfiguruj powiadomienia:

1. W zakładce Dzisiaj  w aplikacji Fitbit dotknij ikony w lewym górnym rogu > kafelek Inspire 3.
2. Dotknij **Powiadomienia**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć tracker. Powiadomienia o rozmowach, wiadomościach oraz wydarzeniach z kalendarza są włączone automatycznie.
4. Aby włączyć powiadomienia z aplikacji zainstalowanych na telefonie, w tym z Fitbit czy WhatsApp, dotknij **Powiadomienia z aplikacji** i włącz te, które mają się wyświetlać na trackerze.

Należy pamiętać, że jeśli posiadasz telefon iPhone, Inspire 3 pokazuje powiadomienia ze wszystkich kalendarzy zsynchronizowanych z sekcją Kalendarz. Jeśli masz telefon z systemem Android, Inspire 3 pokazuje powiadomienia z aplikacji kalendarzowej, którą wybierzesz podczas konfiguracji.


Więcej informacji znajdziesz w [artykule dotyczącym pomocy](#).


Wyświetlanie przychodzących powiadomień

Tracker sygnalizuje powiadomienia wibracją. Aby rozwinąć wiadomość, dotknij powiadomienia.

Jeśli nie przeczytasz powiadomienia w chwili jego otrzymania, możesz je sprawdzić

później w aplikacji Powiadomienia . Przesuń palcem w prawo lub w lewo do

aplikacji Powiadomienia , a następnie w górę, aby ją uruchomić. Twój tracker wyświetla pierwsze 250 znaków powiadomienia. Cały tekst możesz sprawdzić w telefonie.



Zarządzanie powiadomieniami

Inspire 3 przechowuje do 10 powiadomień, przy czym najstarsze są wymieniane na nowe w miarę przychodzenia kolejnych.


Powiadomieniami można zarządzać w aplikacji Powiadomienia :

- Przesuń palcem w górę, aby przewinąć powiadomienia, a jeśli chcesz któreś rozwinąć, dotknij je.
- Aby usunąć powiadomienie, dotknij, aby je rozwinąć, następnie przesuń w dół i dotknij **Wyczyść**.
- Aby skasować wszystkie powiadomienia na raz, przesuń w górę powiadomień, aż dojdiesz do końca i dotknij **Wyczyść wszystko**.
- Aby wyjść z ekranu powiadomień, naciśnij przyciski albo przesuń palcem w prawo.


Wyłączanie powiadomień


Wyłącz niektóre powiadomienia w aplikacji Fitbit lub wyłącz wszystkie powiadomienia w szybkich ustawieniach Inspire 3. Przy wyłączonych powiadomieniach Twój tracker nie będzie wibrował, a ekran nie włączy się, gdy telefon otrzyma powiadomienie.

Aby wyłączyć niektóre powiadomienia:

1. W zakładce Dzisiaj  w aplikacji Fitbit na telefonie dotknij ikony w lewym górnym rogu > kafelek Inspire 3 > **Powiadomienia**.
2. Wyłącz powiadomienia, których nie chcesz już otrzymywać na trackerze.

Aby wyłączyć wszystkie powiadomienia:

1. Przesuń palcem w dół po tarczy, aby wejść do szybkich ustawień.
2. Włącz **Tryb Nie przeszkadzać** . Wszystkie powiadomienia i przypomnienia będą wyłączone.




Pamiętaj, że jeśli używasz trybu Nie przeszkadzać na telefonie, tracker nie będzie otrzymywał żadnych powiadomień do chwili wyłączenia trybu.

Odbieranie i odrzucanie rozmów telefonicznych

Inspire 3 powiązany z iPhone lub Android daje możliwość odbierania i odrzucania rozmów przychodzących.

Aby odebrać rozmowę, dotknij ikony zielonego telefonu na ekranie trackera. Pamiętaj, że nie możesz mówić do trackera—odebranie rozmowy oznacza odebranie na znajdującym się w pobliżu telefonie. Aby odrzucić rozmowę, dotknij ikony czerwonego telefonu, aby odesłać dzwoniącego do poczty głosowej.



Imię i nazwisko osoby dzwoniącej pojawia się, jeśli znajduje się ona na Twojej liście kontaktów; w przeciwnym razie zobaczysz numer telefonu.



Odpowiadanie na wiadomości (telefony Android)

Odpowiadaj bezpośrednio na wiadomości tekstowe i powiadomienia z wybranych aplikacji na trackerze za pomocą zaprogramowanych szybkich odpowiedzi. Trzymaj swój telefon w pobliżu, a aplikacja Fitbit będzie działać w tle, odpowiadając na wiadomości z trackera.

Aby odpowiedzieć na wiadomość:


1. Otwórz powiadomienie, na które chcesz odpowiedzieć.
2. Wybierz, jak chcesz odpowiedzieć na wiadomość:
 - Dotknij ikony tekstu,  aby odpowiedzieć na wiadomość z listy szybkich odpowiedzi.
 - Dotknij ikonę emotikonu,  aby odpowiedzieć na wiadomość za pomocą emotki.

Więcej informacji, w tym dotyczących personalizacji szybkich odpowiedzi, w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Pomiary czasu

Alarmy wibrują, aby obudzić lub zaalarmować użytkownika w ustawionym czasie. Możesz ustawić do 8 alarmów, aby uruchamiały się raz lub kilka razy dziennie. Możesz też mierzyć czas wydarzeń stoperem albo ustawić odliczanie.


Ustaw alarm

Ustaw jednorazowe lub powtarzające się alarmy w sekcji Alarmy . Po uruchomieniu alarmu tracker zaczyna wibrować.


Ustawiając alarm, włącz Smart Wake, a tracker sam wybierze najlepszą porę do pobudki w czasie do 30 minut przed ustawioną godziną. Dzięki temu nie wybudzisz się z fazy snu głębokiego i tym samym wstaniesz w lepszym nastroju. Jeśli Smart Wake nie znajdzie lepszego czasu na pobudkę, alarm włączy się o ustawionej godzinie.

Więcej informacji znajdziesz w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Odrzucanie alarmu i drzemka

Po uruchomieniu alarmu tracker zaczyna wibrować. Aby odrzucić alarm, przesunij palcem z dołu do góry i dotknij ikony odrzucania . Aby włączyć drzemkę na 9 minut, przesunij palcem z góry na dół ekranu.

Możesz włączać drzemkę dowolną ilość razy. Inspire 3 automatycznie przechodzi w tryb drzemki, jeśli ignorujesz alarm przez ponad minutę.



Korzystanie z timera i stopera

Mierz czas wydarzeń za pomocą stopera albo ustaw odliczanie w aplikacji Timer na trackerze. Możesz jednocześnie włączyć stoper i odliczanie.



W trybie Zawsze na ekranie tracker nadal wyświetla stoper lub odliczanie timera, dopóki się ono nie zakończy lub dopóki nie wyjdiesz z aplikacji.

Więcej informacji znajdziesz w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Aktywność i wellness

Noszone urządzenie Inspire 3 przez cały czas śledzi szereg statystyk. Dane są w ciągu dnia automatycznie synchronizowane z aplikacją Fitbit.

Zobacz swoje statystyki

Przesuń w górę po tarczy zegara, aby zobaczyć swoje dzienne statystyki, w tym:

Główne statystyki	Kroki zrobione dzisiaj, dystans, spalone kalorie oraz minuty w strefie aktywnej
Ćwiczenie	Liczba dni, kiedy osiągnięto cel aktywności tygodniowej
Tętno	Obecne tętno, strefa tętna oraz tętno spoczynkowe
Aktywność godzinowa	Liczba godzin, w których udało się osiągnąć cel aktywności godzinowej
Cykl miesięczkowy	Informacja na temat bieżącej fazy cyklu menstruacyjnego, jeśli jest dostępna
Nasycenie tlenem(SpO2)	Ostatnia średnia wartość SpO2 w spoczynku
Gotowość (tylko Premium)	Wynik codziennej gotowości
Sen	Czas trwania snu oraz ocena snu

Pełną historię oraz inne dane wykryte przez tracker znajdziesz w aplikacji Fitbit.

Śledzenie dziennego celu aktywności

Inspire 3 śledzi postępy w dążeniu do wybranego celu aktywności dnia. Po osiągnięciu celu tracker wibruje i świętuje razem z Tobą.

Wybór celu

Aby rozpocząć podróż po zdrowie i dobrą formę, ustal swój cel. Na początek jest ustawiony na 10 000 kroków dziennie. Możesz zmienić liczbę kroków albo wybrać inny cel aktywności.


Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Śledź postępy w drodze do celu na Inspire 3. Więcej informacji w sekcji [Zobacz swoje statystyki](#) na stronie [33](#).

Śledzenie aktywności godzinowej

Inspire 3 pomaga w zachowaniu aktywności w ciągu dnia, monitorując, kiedy się nie ruszasz i przypominając Ci o konieczności ruchu.

Przypomnienia motywują Cię, by robić przynajmniej 250 kroków na godzinę. Jeśli nie zrobisz tylu kroków, poczujesz wibrację i zobaczysz przypomnienie na 10 minut przed upływem godziny. Jeśli po otrzymaniu przypomnienia zrobisz 250 kroków, poczujesz ponownie wibrację, a na ekranie pojawią się gratulacje.



Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Monitoruj swój sen

Zakładaj Inspire 3 do łóżka, aby automatycznie śledzić podstawowe statystyki dotyczące snu, takie jak czas snu, fazy snu (płytkiego, głębokiego i REM) oraz ocenę snu (jakość snu).

Inspire 3 śledzi również szacunkową zmienność tlenu w nocy, aby pomóc w wykrywaniu potencjalnych zaburzeń oddychania, temperaturę skóry, aby sprawdzić czy odbiega od Twojej osobistej wartości bazowej oraz poziomy SpO2, które szacują poziom natlenienia krwi.

Aby zobaczyć statystyki dotyczące snu, zsynchronizuj swój tracker po obudzeniu i sprawdź aplikację Fitbit albo przesunij palcem w górę po tarczy zegara na trackerze.

Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Ustal cel snu

Na początek cel snu wynosi 8 godzin na noc. Możesz go dostosować do własnych potrzeb.

Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Poznaj swoje długofalowe nawyki senne

Z wersją Premium możesz poprawić swoje nawyki senne dzięki miesięcznemu profilowi snu. Zakładaj urządzenie Fitbit do spania przez minimum 14 dni w miesiącu. 1 dnia każdego miesiąca sprawdź aplikację Fitbit, aby zobaczyć szczegółowe dane dotyczące swojego snu według 10 kategorii oraz poznać swojego zwierzaka sennego, który odzwierciedla Twoje długofalowe trendy i nawyki.

Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Jak dowiedzieć się więcej o swoim śnie


Z Fitbit Premium możesz sprawdzać szczegóły dotyczące oceny snu oraz swój wynik na tle znajomych, aby wypracować zdrowsze nawyki i lepiej się wysypiać.


Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).


Zarządzanie stresem

Monitoruj poziom stresu i zarządzaj z funkcjami relaksacyjnymi.

Prowadzone sesje oddechowe

Funkcja Relaks  w Inspire 3 udostępnia spersonalizowane prowadzone sesje oddechowe, aby pomóc Ci znaleźć w ciągu dnia chwilę odprężenia. Wszystkie powiadomienia na czas sesji zostają automatycznie wyłączone.

1. Na urządzeniu Inspire 3 przesunij palcem w lewo lub prawo do aplikacji Relaks  i dotknij jej, aby uruchomić.
2. Aby rozpocząć sesję trwającą tyle co poprzednia, dotknij **Start**. Aby ustawić własną długość sesji:
 1. Przesunij palcem w górę i dotknij **Dostosuj**.
 2. Przewijaj w górę i w dół, aby ustawić liczbę minut, a następnie dotknij ustawionej liczby.
 3. Dotknij **Start**.
3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Kiedy skończysz, zobacz podsumowanie i dotknij **Gotowe**, aby zamknąć aplikację.



Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Sprawdź swój Wynik zarządzania stresem

Obliczony na podstawie danych dotyczących tętna, ćwiczeń i snu Twój wynik zarządzania stresem pomaga ci zobaczyć, czy Twoje ciało pokazuje na co dzień oznaki stresu. Wynik waha się od 1 do 100, gdzie wyższa liczba oznacza, że Twoje ciało wykazuje mniej oznak stresu fizycznego. Aby zobaczyć swój dzienny wynik zarządzania stresem, załóż tracker do spania, a rano uruchom aplikację Fitbit

w telefonie. W zakładce Dzisiaj  dotknij kafelka Zarządzanie stresem.

Zapisuj, jak się czujesz w ciągu dnia, aby zaobserwować, jak Twój umysł i ciało reagują na stres. Z abonamentem Fitbit Premium wyświetlisz szczegółowe rozbieżności wyniku.

Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Zaawansowane metryki zdrowotne

Poznaj lepiej swój organizm dzięki danym dotyczącym zdrowia w aplikacji Fitbit. Ta funkcja pozwala na monitorowanie najważniejszych danych przez urządzenie Fitbit, aby można było obserwować trendy i zachodzące zmiany.


Metryki obejmują:

- Nasycenie tlenem (SpO2)
- Wariacje temperatury skóry
- Zmienność rytmu serca
- Tętno spoczynkowe
- Częstość oddechów

Pamiętaj: ta funkcja nie jest przeznaczona do diagnozowania ani leczenia jakiegokolwiek stanu chorobowego i nie powinna być wykorzystywana do żadnych celów medycznych. Jej zadaniem jest dostarczanie informacji, które pomagają dbać o organizm i zdrowie. Jeśli martwisz się stanem swojego zdrowia, skontaktuj się z lekarzem. Jeśli odczuwasz niepokojące objawy, skontaktuj się z pogotowiem.

Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Ćwiczenie i serce

Możesz automatycznie śledzić ćwiczenia albo aktywność z funkcją Ćwiczenie , aby widzieć statystyki w czasie rzeczywistym oraz zobaczyć podsumowanie końcowe.

Sprawdź aplikację Fitbit, aby udostępnić swoją aktywność znajomym i rodzinie oraz sprawdzaj, jak Twój całociowy poziom sprawności fizycznej wypada na tle innych.

Automatyczne śledzenie ćwiczeń


Inspire 3 automatycznie rozpoznaje i zapisuje wiele intensywnych ćwiczeń trwających ponad 15 minut. Podstawowe statystyki dotyczące swojej aktywności

znajdziesz w aplikacji Fitbit na telefonie. Poszukaj ich w zakładce Dzisiaj , kafelek

Ćwiczenie .

Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).


Śledzenie i analiza ćwiczeń w trybie Ćwiczenie

Śledź konkretne ćwiczenia z trybem Ćwiczenie  na Inspire 3, aby na nadgarstku sprawdzać statystyki w czasie rzeczywistym, takie jak dane dotyczące tętna, spalone kalorie, czas trwania i potreningowe podsumowanie. Dodatkowe statystyki oraz mapę intensywności treningu (jeśli był użyty GPS) zobaczysz w sekcji Ćwiczenie w aplikacji Fitbit.






Inspire 3 korzysta z GPS w Twoim telefonie, gdy ten znajduje się w pobliżu.

Wymogi GPS

Możliwość podłączenia GPS jest dostępna dla wszystkich obsługiwanych telefonów z czujnikami GPS. Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

1. Włącz Bluetooth i GPS w telefonie
2. Upewnij się, że Inspire 3 jest sparowany z telefonem.
3. Upewnij się, że aplikacja Fitbit posiada zgodę na korzystanie z GPS lub usług lokalizacji.
4. Sprawdź, czy GPS został włączony dla ćwiczenia.
 1. Otwórz aplikację Ćwiczenie  i przesunij palcem w górę, aby znaleźć ćwiczenie.
 2. Dotknij ćwiczenia, a następnie przewiń w górę i upewnij się, że **tryb GPS** jest włączony.
5. Podczas ćwiczeń trzymaj telefon przy sobie.


Aby śledzić ćwiczenie:

1. Na zegarku Inspire 3 przesunij palcem w prawo albo w lewo, aby znaleźć aplikację Ćwiczenia , a potem przewiń w górę, aby znaleźć ćwiczenie. Ostatnie ćwiczenie i skrótów ćwiczeń znajdują się na szczycie listy. Dotknij **Więcej**, aby znaleźć pełną listę ćwiczeń.
2. Dotknij wybranego ćwiczenia. Jeśli przy aktywności będzie używany GPS, poczekaj na sygnał połączenia albo zacznij aktywność, a GPS połączy się, gdy znajdzie sygnał. Pamiętaj, że znalezienie sygnału może chwilę potrwać.
3. Dotknij ikonę odtwarzania , aby rozpocząć ćwiczenie albo przesunij w górę, aby wybrać cel ćwiczenia albo dostosować ustawienia. Więcej informacji o ustawieniach w sekcji [Personalizacja ustawień ćwiczenia](#) na stronie 40.
4. Dotknij środka ekranu, aby przejrzeć swoje bieżące statystyki. Aby zatrzymać trening, przesunij palcem w górę i dotknij **Pauza** .
5. Po zakończonym treningu przesunij palcem w górę i dotknij **Pauza**  >
6. **Zakończ**  Wyświetli się podsumowanie treningu.
6. Przesunij palcem w górę i dotknij **Gotowe**, aby zamknąć ekran podsumowania.

Uwagi:

- Jeśli ustawisz cel ćwiczenia, tracker powiadomi Cię, gdy będziesz w połowie drogi do celu i kiedy go osiągniesz.

- Jeśli ćwiczenie korzysta z GPS, na górze ekranu pojawia się „Łączenie z GPS“. Kiedy na ekranie pojawia się informacja „połączony“, a Inspire 3 zawibruje, GPS jest połączony.





Personalizacja ustawień ćwiczenia

Spersonalizuj ustawienia dla każdego rodzaju ćwiczenia na urządzeniu lub w aplikacji Fitbit. Zmień lub ćwiczenia lub kolejność skrótów ćwiczeń w aplikacji Fitbit.

Te ustawienia to:



Zawsze na ekranie	Zostaw na czas ćwiczenia włączony ekran
Auto-Pauza	Automatyczne przerwanie biegu, kiedy przestajesz się ruszać
GPS	Śledzenie trasy za pomocą GPS
Powiadomienia o strefach tętna	Otrzymuj powiadomienia o wejściu w docelową strefę tętna podczas treningu. Więcej informacji znajdziesz w artykule dotyczącym pomocy
Interwał	Ustaw czas ruchu i odpoczynku w trakcie treningu interwałowego
Długość basenu	Ustawienie długości basenu
Wykrywanie biegu	Automatyczne uruchamianie aplikacji Ćwiczenie, kiedy tracker wykryje bieg.
Etapy	Otrzymuj powiadomienia po osiągnięciu konkretnych etapów podczas treningu.
Jednostka	Zmiana jednostki miary długości basenu

Aby spersonalizować na trackerze różne ustawienia dla każdego rodzaju ćwiczenia:

1. Przewiń do aplikacji Ćwiczenie , a następnie przesuwaj palcem w górę, aby znaleźć ćwiczenie.
2. Dotknij wybranego ćwiczenia.
3. Przesuwaj w górę po ustawieniach ćwiczenia. Dotknij ustawienia, aby je dostosować.
4. Kiedy skończysz, przesuwaj w dół, aż zobaczysz ikonę odtwarzania .

Aby spersonalizować ustawienia ćwiczenia i zmienić skróty ćwiczeń lub ich kolejność

 w aplikacji Fitbit:

1. W zakładce Dzisiaj  w aplikacji Fitbit dotknij ikony w lewym górnym rogu > kafelek Inspire 3.
2. Dotknij **Skróty ćwiczeń**.
 - Aby dodać nowy skrót ćwiczenia, dotknij ikony + i wybierz ćwiczenie.
 - Aby usunąć skrót ćwiczenia, przesuwaj w lewo po skrótach.
 - Aby zmienić miejsce skrótu ćwiczenia, dotknij **Edytuj** (tylko iPhone) i naciśnij oraz przytrzymaj ikonę menu , a następnie przeciągnij w dół.
 - Aby spersonalizować ustawienie ćwiczenia, dotknij ćwiczenia i dostosuj ustawienia.

Możesz mieć maks. 6 skrótów ćwiczeń na Inspire 3.

Więcej informacji znajdziesz w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Podsumowanie treningów

Po zakończeniu treningu, Inspire 3 wyświetla podsumowanie Twoich statystyk.

Sprawdź kafelek Ćwiczenie w aplikacji Fitbit, aby zobaczyć dodatkowe statystyki i mapę intensywności treningu, jeśli był używany GPS.




Monitorowanie tętna


Inspire 3 personalizuje strefy tętna na bazie rezerwy tętna, która jest różnicą pomiędzy maksymalnym tętnem a tętnem spoczynkowym. Aby osiągnąć wybraną intensywność, sprawdzaj swoje tętno oraz strefy tętna na trackerze podczas ćwiczeń. Inspire 3 powiadamia o wejściu w konkretne strefy tętna.

Strefy tętna pomogą Ci osiągnąć wybraną intensywność treningu. Trzy strefy oparte na rekomendacjach Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego albo możesz stworzyć własnie, jeśli chcesz osiągnąć inny poziom tętna.

Domyślne strefy tętna

Domyślne strefy tętna są wyliczone na bazie tętna maksymalnego. Fitbit oblicza Twoje maksymalne tętno za pomocą wzoru 220 minus Twój wiek.

Ikona	Strefa	Wyliczenie	Opis:
	Poniżej strefy	Poniżej 50% maksymalnego tętna	Poniżej strefy spalania tłuszczu Twoje serce bije wolniej.
	Strefa spalania tłuszczu	Pomiędzy 50% a 69% maksymalnego tętna	W strefie spalania tłuszczu wykonujesz prawdopodobnie ćwiczenia o umiarkowanym stopniu intensywności, takie jak spacer. Twoje tętno i oddech mogą być przyspieszone, ale dalej możesz rozmawiać.
	Strefa cardio	Pomiędzy 70% a 84% maksymalnego tętna	W strefie cardio prawdopodobnie wykonujesz ćwiczenia o wysokim stopniu intensywności, takie jak bieg czy spinning.

Ikona	Strefa	Wyliczenie	Opis:
	Strefa szczytu	Powyżej 85% maksymalnego tętna	W strefie szczytu wykonujesz prawdopodobnie krótkie, bardzo intensywne ćwiczenia takie jak sprint czy intensywny trening interwałowy.

Spersonalizowane strefy tętna

Zamiast używać gotowych stref tętna możesz utworzyć własne w aplikacji Fitbit i osiągać samodzielnie zdefiniowane zakresy.


Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Zbieranie minut w strefie aktywnej

Minuty w strefie aktywnej otrzymujesz za czas spędzony w strefach spalania tłuszczu, cardio oraz szczytu. Za każdą minutę w strefie cardio i szczytu otrzymujesz 2 minuty w strefie aktywnej.

1 min w strefie spalania tłuszczu = 1 Minuta w strefie aktywnej
1 min w strefie cardio lub szczytu = 2 Minuty w strefie aktywnej

Inspire 3 powiadamia Cię o minutach w strefie aktywnej na 2 sposoby:

- Po chwili od wejścia do kolejnej strefy tętna w trakcie ćwiczenia, korzystając z funkcji Ćwiczenie , aby Ci pokazać efekty Twojej pracy. Liczba wibracji pokazuje w której jesteś strefie:


1 wibracja = strefa spalania tłuszczu
2 wibracje = strefa cardio
3 wibracje = strefa szczytu



- 7 minut po wejściu w strefę tętna w ciągu dnia (na przykład podczas szybkiego spaceru).



Na początku powiadomienia o strefach tętna są wyłączone. Aby je włączyć:

- Powiadomienia o strefach tętna podczas ćwiczeń w aplikacji Ćwiczenie  — zobacz [Śledzenie i analiza ćwiczeń w trybie Ćwiczenie](#) na stronie 38
- Powiadomienia o strefach tętna podczas codziennej aktywności — zobacz [Dostosowanie ustawień](#) na stronie 21

Na początek Twój cel tygodnia został ustawiony na 150 minut w strefie aktywnej. Kiedy osiągniesz swój cel, otrzymasz powiadomienie.


Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Otrzymywanie powiadomień o tętnie

Otrzymuj powiadomienia, gdy Inspire 3 wykryje tętno wyższe lub niższe od Twoich progów przy braku aktywności trwającej minimum 10 minut.



Aby wyłączyć tę funkcję albo dostosować progi:

1. W zakładce Dzisiaj  w aplikacji Fitbit na telefonie dotknij ikony w lewym górnym rogu > kafelek Inspire 3.
2. Dotknij **Wysokie i niskie tętno**.
3. Włącz lub wyłącz **Powiadomienia o wysokim tętnie** albo **Powiadomienia o niskim tętnie** albo dotknij **Spersonalizuj**, aby dostosować próg.

Wyświetl wcześniejsze powiadomienia o wysokim tętnie, zapisz objawy i możliwe przyczyny albo usuń powiadomienia w aplikacji Fitbit. Więcej informacji znajdziesz w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Sprawdź swój wynik codziennej gotowości

Dowiedz się, co jest najlepsze w danym dniu dla Twojego organizmu dzięki wynikowi codziennej gotowości, który jest dostępny w wersji Premium. W zależności od aktywności, snu i zmienności rytmu serca otrzymasz wynik między 1 a 100. Wysoki wynik oznacza gotowość do ćwiczeń, a niski sugeruje konieczność regeneracji.

Sprawdzając wynik, zobaczysz również jego składowe, spersonalizowany cel aktywności na dany dzień oraz polecane treningi i sesje regeneracyjne.

Noś zegarek przez cały dzień (min. 14 h), w tym podczas snu w nocy, a następnie przesunij palcem w górę po tarczy zegara, aby znaleźć wynik codziennej gotowości w statystykach dnia.

Więcej informacji w [artykule pomocniczym](#).

Wynik cardio fitness

Sprawdź ogólną kondycję swojego układu sercowo-naczyniowego w aplikacji Fitbit. Zobacz swój wynik cardio fitness pokazujący, jak wypadasz na tle innych.

W aplikacji Fitbit dotknij kafelka tętna i przesunij w lewo po wykresie tętna, aby wyświetlić swoje szczegółowe statystyki dotyczące poziomu cardio fitness.

Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Udostępnianie aktywności

Po zakończeniu treningu otwórz aplikację Fitbit, aby udostępnić swoje statystyki znajomym i rodzinie.

Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Aktualizacja, ponowne uruchamianie i usuwanie danych

Rozwiązanie niektórych problemów może wymagać ponownego uruchomienia trackera, natomiast jeśli zamierzasz podarować Inspire 3 komuś innemu, warto usunąć z niego dane. Zaktualizuj tracker, aby otrzymać najnowsze oprogramowanie.

Aktualizacja Inspire 3

Zaktualizuj tracker, aby pobrać najnowsze usprawnienia funkcji i aktualizacje.



Kiedy będzie dostępna aktualizacja, w aplikacji Fitbit pojawi się powiadomienie. Po rozpoczęciu aktualizacji na Inspire 3 i w aplikacji Fitbit wyświetlać się będzie pasek postępu pokazujący stan pobierania do chwili zakończenia aktualizacji. Podczas aktualizacji trzymaj tracker i telefon w pobliżu.

Aby zaktualizować Inspire 3, bateria musi być naładowana przynajmniej w 40% . Aktualizacja Inspire 3 może rozładować baterię. Zalecamy, by przed przeprowadzeniem aktualizacji podłączyć tracker do ładowania.

Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Ponowne uruchamianie Inspire 3

Jeśli nie możesz zsynchronizować Inspire 3 albo masz problem ze śledzeniem statystyk lub otrzymywaniem powiadomień, uruchom ponownie tracker z nadgarstka:



1. Przesuń palcem w dół po tarczy zegara, aby znaleźć Ustawienia .
2. Otwórz sekcję Ustawienia  > **Uruchom ponownie urządzenie** > **Uruchom ponownie** .

Jeśli Inspire 3 nie odpowiada:

1. Podłącz Inspire 3 do ładowania. Instrukcje znajdziesz w sekcji [Ładowanie trackera](#) na stronie 6.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski na trackerze przez 10 sekund. Zwolnij przyciski. Kiedy Inspire 3 zawibruje i zobaczysz logo Fitbit, tracker został zrestartowany.

Usuwanie danych z Inspire 3

Jeśli chcesz podarować Inspire 3 komuś innemu albo oddać, wyczyść najpierw swoje dane:

1. Przesuń palcem w dół po tarczy zegara, aby znaleźć Ustawienia .
2. Otwórz sekcję Ustawienia  > **Informacje o urządzeniu** > **Wyczyść dane użytkownika**.
3. Przesuń palcem w górę, a następnie naciśnij **Trzymaj 3 sek** na 3 sekundy i puść..
4. Kiedy zobaczysz logo Fitbit, a Inspire 3 zawibruje, Twoje dane zostały usunięte.


Rozwiązywanie problemów

Jeśli Inspire 3 nie działa prawidłowo, sprawdź poniższe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Brak sygnału tętna

Inspire 3 stale monitoruje Twoje tętno, zarówno podczas ćwiczeń, jak i przez pozostałą część dnia. Jeśli czujnik tętna trackera ma problem z wykryciem sygnału, na ekranie pojawiają się dwie poziome kreski.




Jeśli Twój tracker nie wykryje tętna, upewnij się, że w sekcji Ustawienia na trackerze zostało włączone śledzenie tętna , a Inspire jest 3 jest ustawiony na **NA NADGARSTKU**. Następnie upewnij się, że tracker został założony prawidłowo, przesuwając go wyżej lub niżej na nadgarstku albo zaciskając lub rozluźniając opaskę. Inspire 3 powinien się stykać ze skórą. Po uniesieniu ręki i wyprostowaniu jej na chwilę, sygnał tętna powinien powrócić.

Więcej informacji w [artykule dotyczącym pomocy](#).

Brak sygnału GPS

Czynniki środowiskowe, takie jak wysokie budynki, gęsty las, strome wzgórza czy gęste zachmurzenie, mogą zakłócać zdolność trackera do łączenia się z satelitami GPS. Jeśli podczas ćwiczenia telefon szuka sygnału GPS, pojawi się komunikat **Łączenie** górnej części ekranu.



Dla większej precyzji zaczekaj, aż telefon znajdzie sygnał, zanim rozpoczniesz trening.

Inne problemy

Jeśli pojawi się któryś z poniższych problemów, uruchom ponownie tracker:

- Urządzenie nie chce przeprowadzić synchronizacji.
- Urządzenie nie odpowiada na dotknięcia, próby przesuwania palcem ani naciskanie przycisku.
- Urządzenie nie śledzi kroków ani innych parametrów
- Nie pokazuje powiadomień

Instrukcje znajdziesz w sekcji [Ponowne uruchamianie Inspire 3](#) na stronie 47.

Informacje ogólne i dane techniczne

Czujniki i części

Fitbit Inspire 3 zawiera następujące czujniki i narzędzia:

- Optyczne urządzenie śledzące tętno
- Czujniki czerwieni i podczerwieni do monitorowania nasycenia tlenem (SpO2)
- 3-osiowy przyspieszeniometer, który śledzi sekwencje ruchu
- Czujnik światła otoczenia
- Silnik wibracyjny

Materiały

Klasyczna opaska Inspire 3 została wykonana z wytrzymałego elastycznego silikonu podobnego do tego, z których wykonane są inne zegarki sportowe. Obudowa i zapięcie Inspire 3 wykonane są z plastiku.

Technologia bezprzewodowa

Inspire 3 wyposażony jest w odbiornik radiowy Bluetooth 4.0.

Technologia haptyczna

Inspire 3 posiada silnik wibracyjny uruchamiany przy alarmach, celach, powiadomieniach, przypomnieniach i innych aplikacjach.

Bateria

Inspire 3 zawiera litowo-polimerową baterię akumulatorową.

Pamięć

Inspire 3 przechowuje Twoje dane, w tym dzienne statystyki, informacje dotyczące snu oraz historię ćwiczeń przez 7 dni. Starsze dane znajdziesz w aplikacji Fitbit.

Wyświetlacz

Inspire 3 posiada wyświetlacz dotykowy AMOLED.

Rozmiar opaski

Mała opaska	Pasuje na nadgarstki o obwodzie 5,5 -7,1 ft (140 mm - 180 mm)
Duża opaska	Pasuje na nadgarstki o obwodzie 7,1 -8,7 ft (180 mm - 220 mm)

Czynniki środowiskowe

Temperatura pracy	32° do 104° F (0° do 40° C)
Temperatura przechowywania przez 3 miesiące	-4° do 104° F (-20° do 40° C)
Wodoodporność	Wodoodporność do 50 m
Maksymalna wysokość pracy	28,000 ft (8534 m)

Więcej

Aby dowiedzieć się więcej o swoim trackerze oraz o tym, jak śledzić postępy w aplikacji Fitbit oraz jak wypracowywać zdrowe nawyki z Fitbit Premium, odwiedź [helpfitbit.com](https://help.fitbit.com).

Polityka zwrotów i gwarancja

Informacje na temat gwarancji oraz polityki zwrotów fitbit.com znajdziesz [na naszej stronie](#).

Regulatory and Safety Notices

Notice to the User: Regulatory content for certain regions can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

USA: Federal Communications Commission (FCC) statement

Model FB424

FCC ID: XRAFB424

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier: FB424

Responsible Party – U.S. Contact Information

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Canada: Industry Canada (IC) statement

Model/Modèle FB424

IC: 8542A-FB424

Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

Avis à l'utilisateur: L'ID de l'IC peut également être consulté sur votre appareil. Pour voir le contenu:

Paramètres > Informations sur l'appareil > Informations réglementaires

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

European Union (EU)

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

Frequency Bands and Power

Data given here is the maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates.

Bluetooth 2400-2483.5 MHz < 13 dBm EIRP

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit LLC declares that the radio equipment type Model FB424 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit LLC erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB424 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit LLC declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB424 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit LLC déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB424 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit LLC dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB424 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety



Argentina



Australia and New Zealand

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info



Ghana

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

Indonesia

83422/SDPPI/2022 3788

82710/SDPPI/2022 3788

Israel

מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 55-13659.
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

Japan

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info



Kingdom of Saudi Arabia

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

Malaysia

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

Mexico

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

IFT#: RCPFIFB22-3947

Morocco



AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR00033173ANRT2022

Date d'agrément: 27/05/2022

Nigeria

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

Oman

TRA/TA-R/13912/22
D202897

Paraguay



NR: 2022-06-I-0382

Philippines



Serbia



Singapore

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

South Korea

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

Taiwan

用戶注意：您可以透過下面步驟取得臺灣 NCC 審驗合格標籤號碼及警

設置 > 設備信息 > 法規信息

Translation:

Notice to the User: You can obtain the Taiwan NCC verification label number and warnings through the following steps:

Settings > Device Info > Regulatory Info

低功率警語：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Translation:

Low Power Warning:

For the low-power radio frequency equipment that has obtained the verification certificate, the company, organization or user shall not change the frequency, increase the power or change the features and functions of the original design without approval. The use of low-power radio frequency equipment shall not affect flight safety or interfere with legal communications. If any interference is detected, the device should be disabled immediately and the interference removed before continuing use. The aforesaid legal communication refers to the radio communication operated in accordance with the provisions of the Telecommunications Management Act. Low power radio frequency equipment must accept interference from legal communication or radio wave radiated electrical equipment for industrial, scientific and medical use.

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及／或受傷的風險。

- 請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。
- 請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。
- 請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。
- 請勿使用尖銳物品取出電池。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium-ion battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury.

- Do not disassemble, puncture or damage the device or battery.
- Do not remove or try to remove the battery that the user cannot replace.
- Do not expose the battery to flames, explosions or other hazards.
- Do not use sharp objects to remove the battery.

Vision Warning

使用過度恐傷害視力

警語

- 使用過度恐傷害視力

注意事項

- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時

Translation:

Excessive use may damage vision

Warning:

- Excessive use may damage vision

Attention:

- Rest for 10 minutes after every 30 minutes.

- Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour a day.

Taiwan RoHS

設備名稱：無線活動追蹤器 Part Name: Wireless Activity Tracker		限用物質及其化學符號 Restricted Substances and its chemical symbols				
Model FB424	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
錶帶和錶扣 (Strap and Buckle)	○	○	○	○	○	○
電子 (Electronics)	--	○	○	○	○	○
外殼 (Housing)	○	○	○	○	○	○
充電線 (Charging Cable)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “--”係指該項限用物質為排除項目。						

Thailand



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. 2498



nabp. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (InswiS)

United Arab Emirates



TDRA - UNITED ARAB Emirates
Mode Dealer ID Name: DA35294/14
TARTE: ER10788/22
Model Name: FB424
Product Type: Bluetooth



United Kingdom

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

Simplified UK Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit LLC declares that the radio equipment type Model FB424 is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:

www.fitbit.com/legal/safety-instructions



About the Battery

This unit contains a non-replaceable internal lithium-ion battery. The battery can burst or explode, releasing hazardous chemicals. To reduce the risk of fire or burns, do not disassemble, crush, puncture or dispose of in fire or water.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

- The battery must be recycled or disposed of properly
- Use the battery only in the specified equipment
- Do not leave the battery in an extremely high temperature environment that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas
- Do not subject battery to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas

IP Rating

Notice to the User: Regulatory content can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

Model FB424 has a water resistance rating of IPX8 under IEC standard 60529, up to a depth of 50 meters.

Model FB424 has a dust ingress rating of IP6X under IEC standard 60529 which indicates the device is dust-tight.

Safety Statement


This equipment has been tested to comply with safety certification in accordance with the specifications of: IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A1:2013, EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2: 2013; IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014 + A11:2017; BS EN 62368-1:2014 + A11:2017; IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; BS EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020.

Regulatory Markings

Device regulatory markings can be viewed on your device by removing the band. Markings are located in the band attach area.

Band Pocket View

Made in Vietnam



©2023 Fitbit, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Fitbit i logo Fitbit są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Fitbit w USA i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Fitbit znajduje się na stronie [Fitbit Trademark List](#). Wymienione znaki towarowe osób trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.